




Philips
Removedor de bolinhas de
roupas

Remove bolinhas de roupas
Próprio para todo tipo de roupa
2 pilhas Philips AA inclusas



GC026

Removedor de bolinhas de roupas

Renove suas roupas instantaneamente

O removedor de bolinhas de roupas Philips permite que você remova facilmente bolinhas de tecido de todos os tipos de roupas. Todas as suas roupas, seja uma blusa ou um cobertor, terão uma aparência nova de novo!

Fácil de usar

- O recipiente de bolinhas é fácil de remover e esvaziar

Fácil de usar

- 2 pilhas Philips AA inclusas na embalagem
- A escova de limpeza ajuda a limpar seu aparelho depois do uso

Remoção de bolinhas rápida e de alto desempenho

- 3 tamanhos de orifícios na malha para limpar todos os tamanhos de bolinhas
- Tampa de ajuste de altura para as roupas mais delicadas
- Ampla superfície da lâmina cobrindo uma grande área de uma só vez

Remoção de bolinhas rápida e de alto desempenho

- A rotação da lâmina de até 8.800 rotações/min permite a remoção eficaz

PHILIPS

Removedor de bolinhas de roupas
Remove bolinhas de roupas Próprio para todo tipo de roupa, 2 pilhas Philips AA incluídas

GC026/00

Destaques

Ampla superfície da lâmina




A ampla superfície da lâmina garante que o removedor de bolinhas percorra toda a roupa, deixando suas roupas como novas com apenas alguns movimentos suaves

Rotação da lâmina de 8.800 rotações/min



As lâminas funcionam com até 8.800 rotações/min, fazendo com que a remoção de bolinhas em suas roupas seja eficaz e rápida

Recipiente removível grande para bolinhas



O recipiente, onde as bolinhas retiradas das roupas são armazenadas, é fácil de remover e esvaziar.

Cabeça de corte com formato especial



Devido à malha com 3 tamanhos diferentes de orifícios, bolinhas de todos os tamanhos se adaptam a eles, de modo que elas são removidas efetivamente.

Tampa de ajuste de altura



A tampa de ajuste de altura permite remover as bolinhas mesmo das roupas mais delicadas

Escova de limpeza



A escova de limpeza ajuda a limpar facilmente seu aparelho depois do uso. Consulte o guia de início rápido incluso na embalagem para saber como limpar o aparelho.

2 pilhas AA incluídas



2 pilhas Philips AA incluídas na embalagem.

Removedor de bolinhas de roupas
Remove bolinhas de roupas Próprio para todo tipo de roupa, 2 pilhas Philips AA inclusas

GC026/00

Especificações

Acessórios

- Escova
- Protetor para tecidos delicados

Especificações técnicas

- Tipo de alimentação: 2 pilhas AA

Peso e dimensões

- Dimensões do produto (P x A x L): 12,3 x 5,8 x 8 cm

Sustentabilidade

- Manual do usuário: Papel 100% reciclado



Data de emissão
2024-01-27

Versão: 8.8.1

EAN: 87 20389 02495 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com