




Philips
Rasoir anti-bouloche

Élimine les bouloches

Convient à tous les vêtements
2 piles AA Philips fournies



GC026/00

Rasoir anti-bouloche

Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !

Simplicité d'utilisation

- Réceptacle à bouloches facile à retirer et à vider

Simplicité d'utilisation

- 2 piles AA Philips incluses dans l'emballage
- La brosse de nettoyage permet de nettoyer l'appareil après utilisation.

Élimination efficace et rapide des bouloches

- 3 tailles d'orifices dans la grille pour éliminer les bouloches, quelle que soit leur taille
- Accessoire d'ajustement de la hauteur pour les tissus les plus fragiles
- Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage

Élimination efficace et rapide des bouloches

- Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace

PHILIPS

Rasoir anti-bouloche
Élimine les bouloches Convient à tous les vêtements, 2 piles AA Philips fournies

GC026/00

Points forts

Grande surface de lame




La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.

Rotation de la lame à 8 800 tours/min



Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.

Grand réceptacle à bouloches



Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.

Tête de rasage spécialement conçue



Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.

Accessoire d'ajustement de la hauteur



L'accessoire d'ajustement de la hauteur vous permet d'éliminer les bouloches, même sur les tissus les plus fragiles.

Brossette de nettoyage



La brosse de nettoyage permet de nettoyer facilement l'appareil après utilisation. Consultez le guide de démarrage rapide inclus dans l'emballage pour nettoyer l'appareil.

2 piles AA incluses



2 piles AA Philips incluses dans l'emballage.

Caractéristiques

Accessoires

- Brosse
- Semelle adaptée aux tissus délicats

Spécificités techniques

- Type d'alimentation: 2 piles AA

Consumer Trade Item

- Height: 13.8
- Width: 8
- Length: 9
- Net Weight: 0.267
- Gross Weight: 0.323
- GTIN: 8720389024955
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 85098000

Carton extérieur

- Height: 20

- Width: 30
- Length: 30
- Net Weight: 3.208
- Gross Weight: 4.199
- GTIN: 18720389024952

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x H x L):
12,3 x 5,8 x 8 cm

Autres

- Height: 201.1
- Width: 61.8
- Length: 121.8
- GTIN: 68720389024957

Développement durable

- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé



Date de publication
2024-01-27

Version: 9.9.1

EAN: 87 20389 02495 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com