



Philips

Microchaîne

- CD, CD-MP3, USB, FM
- À poser ou à fixer au mur
- 20 W max.

MCM2250/12

Un système audio adapté à votre environnement

L'obsession du son

Écoutez votre musique à partir de différentes sources : CD MP3, radio, ou encore baladeurs via les connexions Audio In et USB. Montez la microchaîne Philips MCM2250 à un mur ou placez-la sur une table ; elle s'intègre à tous les intérieurs.

Avantages

Un son exceptionnel

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie maximale de 20 W RMS
- Contrôle numérique du son

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Possibilité de montage mural pour plus de liberté
- Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie
- Design stylé, élégant et compact

PHILIPS

Fonctions

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Fixation murale



Combinaison parfaite d'un design ultraplat et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité

sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct intégrée.

Descriptions

Noter que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Son

Réglage du volume	Haut/bas
Puissance de sortie maximale (RMS)	20 W
Amélioration du son	Contrôle numérique du son

Enceintes

Nombre d'enceintes intégrées	2
Haut-parleurs Types d'enceinte	Haut-parleur de graves 2,75" système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

Modes de lecture de disques	avance/retour rapides recherche piste suivante/précédente répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
Supports de lecture	CD CD-R/RW CD-MP3 Clé USB
Modes de lecture USB Direct	avance rapide/retour rapide lecture/pause précédent/suivant répétition lecture aléatoire arrêt

Tuner/réception/transmission

Bandes du tuner	FM mono FM stéréo
Présélections	20
Antenne	Antenne FM (75 ohms)
Tuner - amélioration	Réglage numérique auto recherche automatique Installation aisée (plug-and-play)

Connectivité

Casque	3,5 mm
--------	--------

USB Entrée audio (3,5 mm)	Port USB Oui
---------------------------	-----------------

Praticité

Alarmes	Alarme CD Alarme radio alarme USB
Horloge	Sur affichage principal mise en veille programmable
Type d'affichage type de changeur	Écran LED fente

Accessoires

Accessoires fournis	Adaptateur secteur CA/CC Antenne FM
Télécommande Manuel d'utilisation	Télécommande 21 touches Multilingue

Dimensions

Profondeur de l'appareil	99 mm
Hauteur appareil (support inclus)	223 mm
Largeur de l'appareil	420 mm
Largeur de l'emballage	460 mm
Hauteur de l'emballage	142 mm
Profondeur de l'emballage	265 mm
Poids brut	4,2 kg
Poids net	3,3 kg

Alimentation

Alimentation	110 - 240 V 50/60 Hz
--------------	-------------------------



Les données sont sujettes
à changement
2014, septembre 4

Version: 1.0.5
EAN: 8712581694432

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com