



Réveil

- Réveil avec vibreur

TCJ330/12

Vibreux à deux niveaux

Réveillez-vous plein d'énergie avec ce réveil Philips ultra-plat. Vous avez le choix entre le vibreur ou le buzzer, pour commencer la journée à votre façon. Fixez-le à votre oreiller avec le clip ou utilisez la béquille pour le poser sur votre table de chevet.

Avantages

Réveillez-vous plein d'énergie

- Vibreur intégré pour un réveil doux et discret
- Clip pratique de fixation à l'oreiller
- Design fin et plat, confortable sous l'oreiller
- Béquille pour un positionnement facile sur un meuble

Commencez la journée à votre manière

- Utilisez un buzzer en tant qu'alarme de secours

- De douces vibrations pour bien commencer la journée
- Écran LCD rétroéclairé
- Fonctionne sur piles pour une utilisation pratique et une portabilité optimale
- Indicateur de batterie faible vous tenant informé du niveau de charge
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

PHILIPS

Fonctions

Vibreux intégré

Réveillez-vous agréablement grâce aux douces vibrations de cette fonction. Réglez simplement le sélecteur de type d'alarme sur le mode Vibration, et à l'heure programmée, les vibrations vous réveilleront. Localisées, elles ne réveilleront que vous, et pas votre partenaire. Puisque nous ne nous réveillons pas tous avec la même facilité, deux niveaux de vibrations sont disponibles. Toutefois, même au niveau le plus élevé, le réveil ne vibre que pour vous, et non pour votre partenaire. Les personnes au sommeil lourd peuvent opter pour le buzzer en alarme de secours, afin de se réveiller inmanquablement à temps.

Clip pratique

Dormez en toute tranquillité. Ce réveil Philips est fourni avec un clip facultatif qui vous permet de l'attacher facilement à votre taie d'oreiller. Ainsi, vous le retrouverez facilement, et il ne tombera pas du lit pendant la nuit ou lorsqu'il commence à vibrer. Si vous le préférez, vous pouvez remplacer le clip fourni par un cordon de votre choix. Faites simplement passer votre cordon par le trou du réveil.

Design fin et plat

Conçu pour être placé sous l'oreiller, ce réveil est non seulement extrêmement fin, mais il ne contient aucun angle marqué et aucune projection. Les boutons ne dépassent pas, et la béquille pliable s'intègre au dos du boîtier.

Vous vous rendrez à peine compte que le réveil est sous votre oreiller, et pourrez continuer à profiter de votre lit.

Béquille

Avec sa béquille intégrée, ce réveil vous apporte une grande liberté d'utilisation. Lorsqu'il est placé sur un meuble, sa position légèrement inclinée est particulièrement stable et offre un angle de vue optimal. Grâce à sa conception ergonomique, la béquille est facile à déplier. Les pieds en caoutchouc évitent que le réveil ne glisse. Repliée, la béquille ne dépasse pas du dos du réveil, ce qui vous permet de la glisser facilement sous l'oreiller.

Utilisez un buzzer en tant qu'alarme de secours

Outre le mode Vibration, le réveil propose un buzzer. Vous pouvez ainsi vous faire réveiller par des vibrations, un buzzer, ou les deux. Les personnes au sommeil lourd retrouveront leur tranquillité d'esprit en optant pour une alarme double buzzer et vibrations.

De douces vibrations

Réveillez-vous naturellement avec Philips. Ce réveil produit des vibrations pour vous réveiller. Très douces au début, elles gagnent progressivement en intensité. Ainsi, vous vous réveillerez naturellement, sans le son agressif d'une alarme. Grâce à ce réveil naturel, vous vous sentirez plus énergique, et prêt à commencer la journée en beauté.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Alarme

Nombre d'alarmes	1
Source d'alarme	Buzzer Vibration (élevée, basses)

Pratique

Type d'affichage	Écran LCD
Couleur du rétro-éclairage	Blanche
Horloge	Numérique
Chiffres affichés	4

Alimentation

Type de batterie	AAA
Nombre de piles	3 (non incluses)

Accessoires

Clip de fixation	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Garantie	Livret de garantie

Dimensions

Dimensions du produit (l x P x H)	82 x 19 x 82 millimètre
Dimension de l'emballage (l x P x H)	88 x 29 x 92 mm
Poids du produit	0,05 kg
Poids (emballage compris)	0,15 kg



Les données sont sujettes à changement
à changement
2017, janvier 13
Version: 5.0.7
EAN: 8712581651909

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com