



Sveglia

- sveglia con vibrazione

TCJ330/12

Sveglia a vibrazione a 2 livelli

Affronta al meglio il mattino con questa sottile sveglia Philips. Dispone sia della vibrazione che del cicalino, per iniziare la giornata nel modo che preferisci. Collegala al tuo cuscino con la clip o usa il cavalletto per visualizzarla su un comodino.

Vantaggi

Vibrazione e sveglia

- Sveglia con vibrazione incorporata per un risveglio più dolce
- La comoda clip si collega al cuscino
- Design sottile e semplice per poterla posizionare comodamente sotto il cuscino
- Supporto per il posizionamento sulle superfici piane

- Usa il cicalino come sveglia secondaria
- Vibrazioni delicate per un risveglio piacevole
- Display LCD retroilluminato
- Il funzionamento a batteria ne facilita il posizionamento e il trasporto
- L'indicatore di batteria scarica ti aggiorna sul livello di carica residua
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

[Inizia la giornata come piace a te](#)

PHILIPS

Caratteristiche

Sveglia con vibrazione incorporata

Questa funzione ti risveglierà con delicate vibrazioni. Basta posizionare il pulsante per il tipo di sveglia sulla modalità vibrazione e, all'ora prestabilita, verrai svegliato con le vibrazioni emesse. Gli impulsi sono circoscritti, perciò sveglieranno te e non il tuo partner. Dal momento che non tutti si svegliano facilmente, sono disponibili due livelli di vibrazioni. In ogni caso, la sveglia invia le vibrazioni a te e non al tuo partner. Chi ha il sonno pesante può scegliere il cicalino come sveglia secondaria, per essere certi di cominciare la giornata puntuali.

Comoda clip

Vai a dormire tranquillo. Questa sveglia Philips è dotata di una clip opzionale che ti consente di collegarla comodamente al tuo cuscino. Questo ti garantisce di poter trovare facilmente la sveglia, senza che cada dal letto di notte o quando comincia a vibrare. Se preferisci, puoi sostituire la clip in dotazione con il tuo cordino. Basta infilare il cordino nel foro sulla sveglia.

Design sottile e semplice

Progettata per essere posizionata sotto il cuscino, questa sveglia è sottilissima e priva di angoli appuntiti o parti sporgenti. I pulsanti sono a filo con la superficie e il supporto si ripiega in modo sicuro per diventare parte del lato posteriore. Non ti accorgerai nemmeno della presenza di questa sveglia sotto il cuscino e potrai goderti tutto il comfort del tuo letto.

Supporto

Questa sveglia è dotata di un supporto integrato che ti offre grande flessibilità di utilizzo. Quando è posizionata su una superficie piana, la sveglia si inclina leggermente per una maggiore stabilità e per offrire il miglior angolo visuale. Il supporto presenta un punto di appoggio per il dito che consente di aprirlo facilmente. I piedini in gomma impediscono alla sveglia di scivolare. In un attimo, il supporto può essere ripiegato a filo con il rivestimento posteriore della sveglia, per consentirti di utilizzarla sotto il cuscino.

Usa il cicalino come sveglia secondaria

Oltre alla modalità vibrazione, questa sveglia offre anche un cicalino, per consentirti di scegliere come vuoi essere svegliato. Puoi decidere di utilizzarlo solo il cicalino, solo le vibrazioni o entrambi. Chi ha il sonno pesante potrà essere più tranquillo scegliendo sia il cicalino che le vibrazioni.

Vibrazioni delicate

Svegliati in modo naturale con Philips. Questo orologio vibra per svegliarti, partendo da vibrazioni delicate che gradualmente aumentano di intensità. Le piccole oscillazioni ti consentono di svegliarti in modo naturale, senza il fastidioso suono della sveglia. Un risveglio naturale ti fa sentire anche più energico e pronto per cominciare una nuova giornata.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Sveglia

N. di sveglie	1
Sorgente della sveglia	Cicalino Vibrazione (alta, bassa)

Funzioni utili

Tipo display	Display LCD
Colore retroilluminazione	White
Orologio	Digitale
Cifre display	4

Assorbimento

Tipo di batteria	AAA
Numero di batterie	3 (non inclusi)

Accessori

Clip di collegamento	Sì
Guida rapida	Sì
Garanzia	Foglio di garanzia

Dimensioni (LxpxA)

Dimensioni del prodotto (LxPxA)	82 x 19 x 82 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	88 x 29 x 92 mm
Peso del prodotto	0,05 Kg
Peso incluso imballaggio	0,15 Kg

Dimensioni dell'imballo

Altezza	10,50 cm
Larghezza	8,80 cm
Profondità	3,20 cm

Peso netto	0,09 Kg
Peso lordo	0,11 Kg
EAN	08712581651909
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	CN
Codice del sistema armonizzato	910511

Scatola esterna

Lunghezza	22,00 cm
Larghezza	10,50 cm
Altezza	18,60 cm
Peso lordo	1,40 Kg
EAN	18712581651906
Numero di confezioni consumatori	12

Unità di caricamento

Numero di confezioni consumatori	2100
Lunghezza	110,60 cm
Larghezza	74,10 cm
Altezza	91,50 cm
Peso lordo	245,00 Kg
Peso netto	189,00 Kg
GTIN/EAN/EAN	68712581651901
Tipo	8845
Numero di CTI per livello di stack	420
Numero di livelli di stack per unità	5
Numero di scatole esterne per livello	35



Dati soggetti a modifiche
2017, Luglio 28

Version: 5.0.7
EAN: 08712581651909

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com