



Philips
Herätyskello

värinähälytys, herätyskello



TCJ330

Värinähälytys kahdella eri voimakkuudella

Philipsin ohut herätyskello varmistaa mukavan aamuhälytyksen. Voit valita tavallisen herätysäänen lisäksi värinähälytyksen. Herätyskello voidaan asettaa pidikkeellä tyynyn reunaan tai omalla telineellään yöpöydälle.

Värinähälytys

- Laitteen sisäänrakennettu värinähälytys herättää hellävaraisesti
- Kätevällä pidikkeellä voit kiinnittää herätyskellon tyynyn reunaan
- Ohuen ja tasaisen muodon ansiosta herätyskellon voi asettaa tyynyn alle
- Herätyskellossa on ulosvedettävä teline, joten se voidaan asettaa myös yöpöydälle

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätysääni varmistaa heräämisen
- Herää aamuun miellyttävästi
- Taustavalaistu nestekidenäyttö
- Jatka unia herätyksen toiston ansiosta
- Paristokäyttöisyys helpottaa sijoittelua ja siirtämistä
- Lataus vähissä -ilmaisimella pitää sinut ajan tasalla

PHILIPS

Tekniset tiedot

Herätys

- Herätyksiä: 1
- Herätysääni: Summeri, Värinähälytys (voimakas, heikko)

Käyttömukavuus

- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Taustaväri: Valkaisu
- Kello: Digitaalinen
- Näytön numerot: 4

Virta

- Akun/pariston tyyppi: AAA
- Paristojen määrä: 3 (ei mukana)



Lisätarvikkeet

- Pidike
- Pikaopas
- Takuu: Takuuvihko

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 82 x 19 x 82 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 88 x 29 x 92 mm
- Laitteen paino: 0,05 kg
- Paino pakattuna: 0,15 kg

Kohokohdat

Sisäänrakennettu värinähälytys

Ota värinätila käyttöön ja aseta herätysaika. Hellävarainen värinä herättää sinut, mutta antaa kumppanisi nukkua. Voit valita kaksi eri värinätasoa, joista voimakkain herättää vain sinut. Sikeästi nukkuvat voivat varmistaa heräämisen ottamalla käyttöön myös herätysäänen.

Kätevä pidike

Voit kiinnittää tämän Philips-herätyskellon pidikkeellä tyynyysi, joten se on helppo löytää eikä putoa sängystä yön aikana tai värinähälytyksen alkaessa. Voit halutessasi korvata pidikkeen kantohihnalla, joka voidaan kiinnittää kellossa olevaan aukkoon.

Ohut ja tasainen muotoilu

Voit asettaa tämän ohuen herätyskellon tyynysi alle huoletta, sillä siinä ei ole teräviä kulmia tai ulokkeita. Painikkeet ovat pinnan tasolla ja pöytäteline voidaan taittaa siististi kellon sisään. Tuskin edes huomaat tyynysi alla olevaa herätyskelloa, joten voit nauttia rauhassa yöunistasi.

Teline

Kellon oman telineen ansiosta voit sijoittaa sen yöpöydälle, jossa se on hyvin näkyvissä. Voit avata telineen helposti yhdellä sormella. Telineen kumisuojuus estää kellon liukumisen. Telineen voi taittaa nopeasti kellon sisään, kun haluat asettaa sen tyynyn alle.

Herätysääni varmistaa heräämisen

Värinäherätyksen sijaan voit valita herätysäänen. Jos nukut sikeästi, kannattaa harkita värinähälytyksen ja herätysäänen yhdistämistä.

Hellävarainen värinä

Värinähälytys alkaa hellävaraisesti ja voimistuu vähitellen. Hidastahtinen värinä herättää sinut luonnollisesti ilman herätysääntä. Tunnet itsesi energiseksi ja olet heti valmis uuteen päivään.



Julkaisupäivä 2016-10-21

Versio: 5.0.7

12 NC: 8670 000 92319
EAN: 87 12581 65190 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com