

#### Rasoir anti-bouloche

- Élimine les bouloches
- Convient à tous les vêtements
- Brosse supplémentaire incluseRechargeables via USB

GC027/00

# Rasoir anti-bouloche

Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf!

## **Avantages**

## Élimination efficace et rapide des bouloches

- Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage
- 3 tailles d'orifices dans la grille pour éliminer les bouloches, quelle que soit leur taille
- Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace
- Éliminez les bouloches les plus tenaces avec la brosse anti-bouloche supplémentaire

Facile à utiliser

- Rechargez votre rasoir anti-bouloche à tout moment
- Réceptacle à bouloches facile à retirer et à vider
- La brossette de nettoyage permet de nettoyer l'appareil après utilisation.

## Un choix plus sûr

- Les lames arrêtent automatiquement de tourner lorsque le capuchon
- Plus sûr pour l'environnement : batterie sans cadmium



#### **Fonctions**

## Grande surface de lame



La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.

#### Tête de rasage spécialement conçue

Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.

## Rotation de la lame à 8 800 tours/min



Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.

#### Plus de sécurité

Les lames du rasoir anti-bouloche arrêtent automatiquement de tourner lorsque le capuchon est retiré. Vous éviterez ainsi de vous blesser ou d'endommager vos vêtements.

## Batterie rechargeable sur prise USB



Rechargez votre rasoir anti-bouloche à tout moment avec le câble de recharge USB.

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

## Accessoires

Brosse Oui Semelle adaptée aux Oui tissus délicats

## Développement durable

Mode d'emploi 100 % de papier recyclé

#### Spécificités techniques

Type d'alimentation Rechargeables via USB

## Poids et dimensions

Dimensions du 12,3 produit (I x H x L)

 $12,3 \times 5,8 \times 8 \text{ cm}$ 

## Grand réceptacle à bouloches

Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.

#### Brosse anti-bouloche supplémentaire

La brosse anti-bouloche supplémentaire redresse les fibres afin d'éliminer les bouloches les plus tenaces.

#### Brossette de nettoyage



La brossette de nettoyage permet de nettoyer facilement l'appareil après utilisation. Consultez le guide de démarrage rapide inclus dans l'emballage pour nettoyer l'appareil.

#### Batterie sans cadmium

La batterie de votre appareil Philips est sans cadmium, ce qui en fait un choix plus sûr pour l'environnement.

## Dimensions de l'emballage

 Hauteur
 19.00 cm

 Largeur
 13.40 cm

 Profondeur
 7.10 cm

 Poids net
 0.28 kg

 Poids brut
 0.36 kg

 EAN
 08710103659136

Nombre de produits 1

inclus

Pays d'origine CN Code du système 850980

harmonisé

## Carton externe

Longueur 42.50 cm Largeur 30.50 cm Hauteur 21.00 cm Poids brut EAN Nombre d'emballages

4.79 kg 18710103741418

12



Les données sont sujettes à changement 2017, mai 29

Version: 8.0.1 EAN: 08710103659136 © 2017 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com