

PHILIPS

Fusselrasierer

Entfernt kleine Knötchen

Für alle Kleidungsstücke
geeignet

2 Philips AA-Batterien inkl.



GC026/30



Fusselrasierer

Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Der Philips Fusselrasierer ermöglicht es Ihnen, kleine Knötchen ganz einfach und schnell von jeglicher Kleidung zu entfernen. So sehen all Ihre Textilien – vom Pullover bis zur Decke – wieder aus wie neu!

Effektive und schnelle Knötchenentfernung

- Große Klingeoberfläche für größere Bereiche
- Bis zu 8800 Klingenumdrehungen/Min. für eine effektive Entfernung
- 3 Größen von Löchern im Sieb zur Beseitigung von Knötchen jeder Größe
- Kappe zur Höheneinstellung für empfindliche Kleidungsstücke

Einfache Bedienung

- Der Fusselbehälter kann einfach herausgenommen und entleert werden
- Die Reinigungsbürste hilft bei der Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch
- 2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten

Besonderheiten

Große Klingenoberfläche



Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.

8800 Klingenumdrehungen/Min.



Die Klinge dreht sich bis zu 8800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung

Großer, herausnehmbarer Fusselbehälter



Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.

Scherkopf in speziellem Design



Dank der 3 unterschiedlichen Lochgrößen des Siebs werden alle Größen von Knötchen eingezogen und effektiv vom Stoff entfernt.

Kappe zur Höheneinstellung



Dank der Kappe zur Höheneinstellung können Sie selbst bei empfindlichen Kleidungsstücken kleine Knötchen entfernen.

Reinigungsbürste



Die Reinigungsbürste hilft bei der mühelosen Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch. Bitte befolgen Sie die im Lieferumfang enthaltene Kurzanleitung, um das Gerät zu reinigen.

2 AA-Batterien inklusive



2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Daten

Zubehör

Bürste
Schutz empfindlicher Textilien

Nachhaltigkeit

Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Technische Daten

Art der Stromversorgung: 2 AA-Batterien

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x H x L):
12,3 x 5,8 x 8 cm

