



Philips Café Gaia Kaffemaskin

- Med glasskanne
- Svart

HD7567/20

Deilig, varm kaffe fra det ikoniske designet vårt

Aromablander for optimal smak i hver eneste kopp med kaffe

Café Gaia-kaffetrakteren leverer ypperlig kvalitet, både når det gjelder kaffe og design. Aromablanderens sirkulerer kaffen rundt i hele kannen for optimal smak i hver eneste kopp med kaffe.

Flott smak og aroma

- Aromablanderens rører i kaffen og bringer frem smaken på sitt beste
- En konsentrert vannstrøm gir den fylldige kaffesmaken


Enkel å bruke

- Indikator for vannivå for enkel påfylling
- Svingfilterholder for enkel påfylling av kaffe
- Automatisk av-funksjon etter 30 min av hensyn til sikkerheten og for å spare energi
- Oppbevaringsrom for reserveledning
- Dryppstopp, slik at du får kaffe når du vil
- Enkel rengjøring med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
- Tidtaker slik at du kan våkne opp til duften av nylaget kaffe

PHILIPS

Høydepunkter


Automatisk av-funksjon (30 min)



Auto-off

30 minutter etter at kaffemaskinen har brygget kaffen, slås den av automatisk for å spare energi og av hensyn til sikkerhet, i henhold til EU-direktivet som gjelder for alle kaffemaskiner i EU.

Aromablander




Denne smarte dysen på innsiden av kannen rører kaffen som helles i kannen, slik at all kaffen får samme jevne og gode smak, fra første til siste kopp.

Fyldig kaffesmak




De beste smakene trekkes ut av kaffegruten ved hjelp av den fokuserte vannstrømmen som helles på kaffelaget.

Dryppstopp



Dryppstoppet gjør at du kan helle kaffe før traktesyklusen er ferdig.

Svingfilterholder




Filterholderen åpnes ved å svinge den til side, noe som gjør påfylling av kaffe svært enkelt. Filterholderen er også avtakbar, så den er enkel å rengjøre.

Oppbevaringsrom til ledning



Reserveledningen kan enkelt oppbevares i oppbevaringsrommet på baksiden av kaffetrakteren. Dermed ser det pent og ryddig ut selv med kaffetrakteren på kjøkkenbenken.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin



Kannen og filterholderen kan enkelt vaskes i oppvaskmaskinen.

Timer



Du kan våkne opp til lukten av nytraktet kaffe takket være timeren. Gjør kaffetrakteren klar og angi klokkeslettet, så får du en kanne med nytraktet kaffe når du vil.

Indikator for vannivå



Indikatoren for vannivå gjør at du enkelt kan fylle vannbeholderen med høy presisjon.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

- Produsert i: Polen

Tilbehør

- Inkludert: Glassmugge

Tekniske spesifikasjoner

- Spenning: 220–240 V
- Ledningslengde: 0,85 m
- Frekvens: 50–60 Hz
- Kapasitet for vannbeholder: 1,2 L
- Kapasitet for vannbeholder: Up to 15 kopper
- Vannkokere: 0
- Traktetid for én kanne: 10 minute(s)

Formgivning

- Farge: Svart, Svart og metall

Vekt og mål

- Vekt, inkl. emballasje: 3,7 kg
- Vekt, produkt: 1,6 kg
- Mål, produkt (B x D x H):

230 x 215 x 335 millimeter

Generelle spesifikasjoner

- Egnet for: Malt kaffepulver
- Enkel rengjøring og vedlikehold: Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin, Avtakbar filterholder
- Enkel bruk og komfort: Automatisk avslåing, Visning, Indikator for vannivå, Dryppstopp
- Spesialfunksjoner: Aromablander
- Skjermtype: LCD
- Kaffedrikker: Dryppfilter til kaffe

Overflate

- Materiale i hoveddelen: Plast
- Materiale, vannbeholder: Plast

Service

- To års garanti

Bærekraftighet

- Strømforbruk ved brygging: 1000 W



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com