



Philips

Радиочасы

- Проекция времени
- FM, цифровая настройка
- Двойной будильник
- Работа от батареи или сети перем. тока

[AJ3700/12](#)

Проснись и смотри!

с функцией проекции времени

Каждый день уникален, поэтому радиочасы Philips составят вам утром приятную компанию. Особая функция обеспечивает проекцию времени на любой поверхности — проснитесь, откройте глаза, и вы сразу увидите время! Пусть каждое утро будет для вас добрым!

Преимущества

[Режим Проекция времени](#) — залог беззаботного и приятного утра

- Режим Проекция времени позволяет узнать время, открыв глаза
- Вращение и инвертирование изображения для удобства просмотра
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

[Персональный сигнал пробуждения](#)

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

[Начинайте день по-своему](#)

- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

PHILIPS


Характеристики

Проекция времени

Режим "Проекция времени" позволяет проецировать значение времени на любую поверхность и под любым углом. Новейшая проекционная система гарантирует, что проецируемое значение времени всегда будет правильно направлено и сориентировано. В отличие от обычных ЖК-дисплеев, негативный ЖК-дисплей пропускает свет без значительных искажений. Мощный LED-индикатор ярко освещает негативный ЖК-дисплей для проецирования света на определенное расстояние. Точная линза часов проецирует изображение и даже регулирует фокус по вашему вкусу. Теперь не нужно вставать и проверять время — просто откройте глаза!


Вращение и инвертирование изображения

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Спецификации

Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Часы

Тип	Цифровые
Формат времени	24 ч

Таймер отключения



Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Повторный звуковой сигнал



Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит пропустить. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

Будильник

Кол-во сигналов будильника	2
Источник будильника	FM-радио
Отложенный сигнал (повтор будильника)	Звуковой сигнал Да, 9 мин.

Повтор будильника через 24 часа Да
Таймер отключения 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

Гарантийный талон (действ. во всем мире) Да

Тюнер/прием/передача

Диапазоны тюнера FM
Частотный диапазон 87,5–108 МГц
Автоматическая цифровая настройка Да
Сохранение радиостанций 5
Антенна Антенна FM

Функции управления

Тип дисплея ЖК-дисплей
Цвет подсветки белый
Улучшения дисплея управление яркостью
Яркость дисплея Высокая/средняя/низкая
Улучшения часов Проекция времени

Звук

Звуковая система моно
Регулировка громкости вверх/вниз
Выходная мощность 80 мВт RMS

Питание

Тип питания Входной разъем питания переменного тока, работа от батарей
Тип элемента питания AA (LR6)
Количество батарей 4
Напряжение батареи 1,5 В

Размеры

Тип упаковки D-бокс
Размеры упаковки (ШхГхВ) 222 x 157 x 95 мм
Размеры прибора (Ш x Г x В) 88 x 118 x 107 мм
Вес продукта 0,31 кг

Аксессуары

Адаптер перем./пост. тока Да
Краткое руководство Да

Размеры упаковки

Высота 9,50 см
Ширина 22,20 см
Глубина 15,70 см
Вес нетто 0,42 кг
Вес брутто 0,64 кг
EAN 08712581702045
Количество изделий в упаковке 1
Страна изготовления CN
Код гармонизированной системы 852792

Внешняя упаковка

Длина 49,50 см
Ширина 24,00 см
Высота 21,50 см
Вес брутто 4,24 кг
EAN 18712581702042
Количество потребительских упаковок 6

Грузовая единица

Количество потребительских упаковок 180
Длина 99,00 см
Ширина 72,00 см
Высота 107,50 см
Вес брутто 129,00 кг
Вес нетто 76,50 кг
GTIN/EAN 68712581702047
Тип 8845
Количество розничных упаковок на слой грузовой единицы 36
Количество слоев в грузовой единице 5
Количество внешних упаковок на слой 6



Данные для изменения
2015, Февраль 26

Version: 3.1.4
EAN: 08712581702045

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com