



Philips
Cafetera

- Vidrio
- Espiral Aroma
- Negro

HD7563/20

Exquisito café hasta la última gota

El espiral de Aroma hace circular el café para lograr una mezcla perfecta

Esta estética cafetera le ofrece un exquisito aroma gracias a su espiral de Aroma, una boquilla inteligente que hace circular el café para optimizar la propagación del aroma en toda la jarra.

Disfrute de un rico aroma

- El espiral Aroma hace circular el café para conseguir una óptima distribución del aroma
- La bomba de alta velocidad garantiza un exquisito aroma
- Jarra aromática para conservar el sabor del café

Disfrute de las cosas más simples

- Sistema antigoteo para interrumpir el proceso de preparación cuando lo desee
- Interruptor eléctrico iluminado
- Piezas aptas para el lavavajillas
- Filtro giratorio desmontable
- El depósito de agua transparente permite ver el nivel de agua
- Almacenamiento de cables

PHILIPS

Especificaciones

Especificaciones de diseño

- Peso del electrodoméstico: 1,6 kg
- Materiales: Polipropileno/ Jarra de cristal
- Dimensiones (largo x ancho x altura): 223 x 256 x 358 mm
- Colores: Negro
- Peso con empaque incluido: 2,1 kg

Especificaciones generales

- Almacenamiento del cable: Sí
- Soporte antideslizante: Sí
- Depósito de agua transparente: Sí
- Interruptor eléctrico iluminado: Sí
- Filtro giratorio desmontable: Sí

- Sistema antigoteo: Sí
- Piezas aptas para el lavavajillas: Sí
- Jarra aromática: Sí

Accesorios

- Jarra aromática: Sí

Especificaciones técnicas

- Potencia: 1000 W
- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Longitud del cable: 0,85 m
- Capacidad: 1,2/10-15 Litros / tazas
- Tiempo de preparación: < 10 minuto(s)

Destacados

Espiral Aroma

Avanzado mecanismo que hace circular el café para conseguir una óptima distribución del aroma.

Rápida preparación del café

La bomba de alta velocidad garantiza un exquisito aroma.

Sistema antigoteo

La cafetera Philips tiene un sistema antigoteo para interrumpir el proceso de preparación cuando lo desee.

Interruptor eléctrico iluminado

La luz indica que la cafetera Philips está encendida.

Jarra aromática

Jarra aromática para conservar el sabor del café.

Filtro giratorio desmontable

Esta cafetera posee un filtro giratorio desmontable para facilitar el llenado y la limpieza.

Indicación del nivel de agua

El depósito de agua transparente permite ver el nivel de agua.

Almacenamiento del cable

El almacenamiento de cable bajo la cafetera evitará el enredo de cables para tener una superficie de trabajo limpia en la cocina.

