



Philips
Hackare

400 W

1 l
Plastskål
2 knivar



HR1396/55

Njut av hemlagad mat när du vill

Perfekt hackresultat för lök, tomater, örter med mera

Philips erbjuder den nya Philips-hackaren, en hjälpande hand i köket. Den hackar allt du kan tänka dig – grönsaker, kryddor, nötter m.m. – på bara några sekunder. Tack vare den enkla användningen med tryck uppifrån och den kompakta storleken blir det enklare än någonsin att hacka.

Enkel användning med tryck uppifrån

- Tryckknapp

Hackar grönsaker, örter, kött, nötter och ost

- Mångsidig

Enkelhet

- Tål att maskindiskas

Stor 1 l plastbunke

- Plastskål på 1 l



asimpleswitch.com

PHILIPS

Hackare
400 W 1 l, Plastskål, 2 knivar

Specifikationer

Design

- Färg(er): Vit och silver
- Materialskål: Plast
- Behållare, material: SAN-plast
- Material, hölje: Plast-ABS
- Knivar, material: Rostfritt stål

Tekniska specifikationer

- Hackare, kapacitet: 1 L
- Antal blad: 2
- Effekt: 400 W
- Användbar hackare för större volymer: 0,6 L
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50/60 Hz

HR1396/55

Funktioner

Tryckknapp



Tryckknapp

Mångsidig



Mångsidig

Plastskål på 1 l



Plastskål på 1 l

Tål att maskindiskas



Tål att maskindiskas



Publiceringsdatum
2018-03-29

Version: 9.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com