




Philips
CD Soundmachine

5 W
CD-rippning
Digitalmottagare



AZ1880

Njut med stil av de häftiga ljuden

Philips CD Soundmachine befriar din favoritmusik från din bärbara musikspelare så att du kan njuta av den med kraftfullt ljud – när som helst, var som helst. Har USB Direct och MP3-inspelning med en knapptryckning – ingen dator krävs.

Lyssna på musik från olika källor

- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Lättanvänd

- CD-rippning för digital MP3-inspelning med en knapptryckning
- Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet
- Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse

Kraftfullt ljud som hörs och känns

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Funktioner

CD-ripping



Det är bara att ansluta din USB-masslagringsenhet till USB-porten på Philips-ljudsystemet och börja spela in din favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet eller MP3-spelare – med en knapptryckning och utan dator.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW



Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten

med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Digital mottagare med förinställningar



Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Praktisk fjärrkontroll



Med en praktisk fjärrkontroll bekvämt i handen behöver du bara luta dig tillbaka.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.



Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående albumsökning, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM, AM
- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 2 x 2,5 W

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalarförbättring: basreflexhögtalare

Bekvämlighet

- Visa siffror: 6

- Skärmtyp: LCD-display
- Färg på bakgrundsbelysning: blå

Tillbehör

- Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel
- Fjärrkontroll: 12 knappar och litiumbatteri
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garanticertifikat

Mått

- Bruttovikt: 3,5 kg
- Paketbredd: 561 mm
- Paketbredd: 275 mm
- Pakethöjd: 159 mm
- Vikt: 2,85 kg
- Huvudenhet, djup: 132 mm
- Huvudenhet, höjd: 214 mm
- Huvudenhet, bredd: 451 mm

Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Antal batterier: 6
- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Batterispänning: 1,5 V

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: USB-enhet
- USB-inspelningslägen: direktinspelning, programmerade spår, en skiva, ett spår
- USB-inspelningskällor: CD



Publiceringsdatum
2015-02-10

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775
EAN: 87 12581 46568 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com