




Philips
CD-lydmaskin

5 W
CD-ripping
Digital søking



AZ1880

Nyt kule lyder med stil

Philips' CD Soundmachine vil frigjøre de digitale favorittlåtene dine fra den bærbare musikkspilleren, og gjøre at du kan høre på alle med kraftig lyd, når som helst, hvor som helst. Inneholder USB Direct og ettrykks digitalt MP3-opptak, uten å bruke PCen.

Nyt musikk fra flere kilder

- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Lett å bruke

- CD-ripping for ettrykks digitalt MP3-opptak
- Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet
- Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknyttelse

Kraftig lyd du både hører og føler

- Bassrefleks-høyttalesystem gir en kraftig, dypere bass
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Høydepunkter

CD-ripping



Koble USB-masselagringsenheten til USB-porten på Philips' audiosystem, og begynn å ta opp favorittmusikken din fra CDer til USB-enheten eller MP3-spilleren – med ett trykk og uten datamaskin.

USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lyd kvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine


egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Digital stasjonssøking med forvalg



Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du rask tilgang til favoritt radiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Praktisk fjernkontroll



Med en praktisk fjernkontroll for større anvendelighet umiddelbart. Alt du må gjøre, er å lene deg tilbake og slappe av.

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Hvordan? De tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet, emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og kassering og livstidspålitelighet.



Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, albumsøk, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM, MB
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerforbedring: automatisk digital søking

Lyd

- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 2 x 2,5 W

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høytalerforbedring: bassrefleks-høytalersystem

Anvendelighet

- Skjermstype: LCD-display

- Skjermtype: LCD-display
- Bakbelysningsfarge: blå

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: 3,5 mm stereolinjeinngangskabel
- Fjernkontroll: 12-tasters med litiumbatteri
- Andre: Brukerhåndbok
- Garanti: Garantisertifikat

Mål

- Bruttovekt: 3,5 kg
- Emballasjebredde: 561 mm
- Emballasjehøyde: 275 mm
- Emballasjedybde: 159 mm
- Vekt: 2,85 kg
- Hovedenhetens dybde: 132 mm
- Hovedenhetens høyde: 214 mm
- Hovedenhetens bredde: 451 mm

Drift

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Antall batterier: 6
- Strømforsyning: 220–240 V
- Batterispenning: 1,5 V

Lydopptak

- Innspillingsmedium: USB-enhet
- USB-opptaksmodi: øyeblikkelig opptak, programmerte spor, enkel plate, enkelt spor
- USB-opptakskilder: CD



Utgivelsesdato
2015-02-10

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775
EAN: 87 12581 46568 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com