

PHILIPS

StyleShaver

Waterdicht
scheerapparaat en
styler

Intervallen van 0,5 mm

Dubbelzijdige trimmer

75 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

Scheerapparaat met dubbel
scheerblad

QS6161/32



Creëer je eigen stijl

Trimmen, stylen, scheren - creëer uw eigen stijl

Creëer een eigen stijl met de Philips StyleShaver. Met de baardstyler en het scheerapparaat met twee hoofden hebt u alles wat u nodig hebt om eenvoudig elke stijl te creëren, van een perfecte stoppelbaard en gestylede baard tot een glad scheerresultaat.

Scheren, trimmen, stylen

- (Stoppel)baardtrimmer: 12 lengte-instellingen van 0,5-10 mm
- Nieuw scheerapparaat: scheert 20% sneller dan eerst
- Volledige metalen trimmer van 32 mm of 15 mm voor perfecte details

Performance

- 75 minuten draadloos gebruik na slechts 1 uur opladen
- Scherpere trimmer verwijdert haar efficiënter

Huidvriendelijke prestaties

- U kunt nat en droog scheren

Gebruiksvriendelijk

- Keuze uit verschillende kammen voor precisie en controle
- Eenvoudig te selecteren en vast te zetten lengtestanden
- Geeft duidelijk aan welk apparaat is ingeschakeld
- Laat de accustatus zien
- Voorkomt dat het product per ongeluk wordt ingeschakeld



asimpleswitch.com

Kenmerken

(Stoppel)baardtrimmer



Dankzij de volledig metalen trimmer (32 mm) en de kam met 12 instelbare lengtestanden krijgt u eenvoudig de gewenste baardlengte. Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel. De duurzame metalen trimmer met huidvriendelijke afgeronde randen garandeert een precies en gelijkmatig trimresultaat.

Scheerapparaat met dubbel scheerblad



Dankzij het nieuwe dubbele scheerblad werkt u eenvoudig uw stijl bij. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de 2 zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.

Dubbelzijdige trimmer



Verwijder de instelbare kam en u vindt hieronder een volledig metalen, dubbelzijdige trimmer. Gebruik de kant van 32 mm voor een hoogwaardig trimresultaat en de kant van 15 mm voor nauwkeurig, gedetailleerd werk op moeilijk bereikbare plaatsen. De afgeronde uiteinden voelen zacht aan op uw huid. De fijne knipelementen zorgen voor een glad en


perfect trimresultaat en zijn uitstekend te gebruiken voor kleine details of voor gebieden zoals onder uw neus of rond uw mond.

AquaTec voor nat en droog scheren



Voor extra huidbescherming en optimale scheerresultaten gebruikt u gel of schuim bij nat scheren. Ook goed voor droog gebruik. En wanneer u klaar bent, spoelt u het product gewoon onder de kraan schoon.

Lithium-ionbatterij



U kunt het apparaat met de lithium-ionbatterij meer dan 75 minuten draadloos gebruiken en u laadt het apparaat volledig op in slechts 1 uur.

Instelwiel



Met het instelwiel stelt u de kam eenvoudig in op een van de 12 lengtestanden. U kunt de instellingen uiterst nauwkeurig instellen met stappen van 0,5 mm bij de kortere lengten. Hierdoor kunt u uw gewenste stijl precies vormgeven, variërend van een perfecte stoppelbaard tot een baard van 3 dagen. Ook voor langere baarden beschikt u precies over de lengten die u nodig hebt in stappen van 1 mm.

Aan/uit-LED



De knop op de trimmer gaat branden wanneer de trimmer is ingeschakeld en de knop op het scheerapparaat gaat branden wanneer het scheerapparaat is ingeschakeld. U weet dus altijd of de trimmer of het scheerapparaat is ingeschakeld.

Acculampje



Het lampje brandt voortdurend wanneer de batterij volledig is opgeladen en knippert oranje wanneer u het apparaat nog ongeveer 10 minuten kunt gebruiken.

Reisslot



Wanneer u een willekeurige knop 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de reisvergrendeling geactiveerd, zodat u het apparaat niet per ongeluk kunt inschakelen. Een rood vergrendelingssymbool tussen de knoppen geeft aan wanneer de reisvergrendeling is ingeschakeld. Druk nogmaals 3 seconden op een willekeurige knop om de reisvergrendeling uit te schakelen.

Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje
Opbergetui

Ontwerp

Kleur: Geborsteld chroom, zwart
Afwerking: Robuust

Gebruiksgemak

Schoonmaken: Volledig afspoelbaar
Bediening: Oplaadbare batterij, Snoerloos gebruik
Gebruikstijd batterij: 1 uur opladen, 75 min.

gebruikstijd

Display: Acculampje
Reisslot

Service

2 jaar garantie
Vervangend scheerblad: Elk jaar vervangen met QS6101

Categorie

Verzorging: Styleshaver

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V
Batterijtype: Lithium-ion

Nauwkeurigheid

Lengte-instellingen: 12 lengtestanden van 0,5 mm tot 10 mm

