


1




2



3






70018/71704

PHILIPS

*Living*Colors
Micro



PHILIPS CONSUMER LUMINAIRES SHENZHEN COMPANY LTD
飞利浦家居灯饰(深圳)有限公司
6 F, Auxiliary Building of Shekou Technology Building,
Nanhai Rd, Shekou,Nanshan District, Shenzhen City
Guangdong Province, 518067 PRC (China)
深圳市南山区南海大道蛇口科技大厦辅楼六层(邮编:518067)

440401839061

EN

Cleaning and maintenance:

Remove the plug from the wall socket.
To avoid scratching, the *Living* Colors lamp,
and adapter should only be cleaned with a soft dry cloth.
Do not use cleaning agents.

Safety instructions:

Keep the plug and *Living* Colors away from liquids and humidity.

- *Living* Colors is for indoor use only. Do not use in wet locations, e.g. bathrooms or outdoors.
- *Living* Colors is not a toy designed to be played with by children.
- Do not place on hot surfaces
- For safety reasons and under the terms of the warranty, the *Living* Colors and plug must not be opened.
- Only use the adapter supplied: using a different adapter can damage your *Living* Colors

Warranty:
Philips' one-year warranty is valid if the product is used in accordance with the instructions and for its intended purpose. Claims will only be accepted on submission of the original proof of purchase (invoice, sales slip or receipt) stating the purchase date, the name of the dealer and a description of the product.

The Philips warranty lapses if:

- Anything has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible on the purchase docket or product description.
- Failures caused by damage, faulty connections or abuse.
- A defect is caused by extreme circumstances not inherent to the LivingColors, for example, lightning, flooding, fire, incorrect use or negligence.
- The LivingColors has been opened or disassembled.

Warranty and service:
For your information and in case of any problems, please contact Philips local organizations.

CN

清洁与维护：
从墙上插座中取下插头。
为防止擦伤，请用柔软干布清擦 *Living* Colors 灯具 和 适配器.
别采用清洗剂清洗.

安全须知：
注意插头和 *Living* Colors 灯具防湿防潮.
– *Living* Colors 灯具仅供室内使用. 不能用于浴室或户外等潮湿环境.
– *Living* Colors 灯具并非玩具，切忌儿童玩耍.
– 不能将其置于高温表面上.
– 为了安全起见, 根据保修条款规定, 不得擅自拆开 *Living* Colors 灯具和插头.
– 只能采用随机配送的适配器：如果采用其它适配器, 可能造成 *Living* Colors 灯具受损.

保修期：
飞利浦提供一年保修期。用户应根据使用说明书及拟定用途的要求正确使用本产品，否则，会导致质量保证失效。索赔时，必须提交购货单（发票、销售单或收据）等标明购买日期、经销商名称、产品说明等事项的原始依据，否则无效。
以下情况下，飞利浦质量保证将自动失效：
– 购货凭证或产品说明中出现更改、涂改、删除或涂划导致字迹不清的事项。
– 损坏、错误连接或操作不当造成的故障。
– 极端条件造成的故障，例如闪电、洪水、火灾、使用不当或疏忽大意等情形。
– *Living* Colors 灯具被擅自拆卸或拆装。

质量保证及服务：
如有不明之处或需要解决任何问题，
中国大陆用户, 请免费致电8008201201.

TW

清潔與維護：
從牆上插座中取下插頭。
為防止擦傷，請用柔軟乾布清擦 *Living* Colors 情調燈 和電源變壓器。
別採用清洗劑清洗。

安全須知：
注意插頭和 *Living* Colors 情調燈防濕防潮。
– *Living* Colors 情調燈僅供室內使用。不能用於浴室或戶外等潮濕 環境。
– *Living* Colors 情調燈並非玩具，切忌兒童玩耍。
– 不能將其置於高溫表面上。
– 為了安全起見，根據保固條款規定，不得擅自拆開 *Living* Colors 情調燈和插頭。
– 只能採用隨機配送的電源變壓器：如果採用其他電源變壓器，可能造成 *Living* Colors情調燈受損。

保修期：
飛利浦提供一年保固期。用戶應根據使用說明書及擬定用途的要求正確使用本產品，否則，會導致品質保證失效。維修時，必須出示購貨憑證（發票、銷售單或收據）等標明購買日期、經銷商名稱、產品說明等事項的原始依據，否則無效。
以下情況下，飛利浦品質保證將自動失效：
– 購貨憑證或產品說明中出現更改、塗改、刪除或塗劃導致字跡不清的事項。
– 損壞、錯誤連接或操作不當造成的故障。
– 極端條件造成的故障，例如閃電、洪水、火災、使用不當或疏忽大意等情形。
– *Living* Colors 情調燈被擅自拆卸或拆裝。

品質保證及服務：
如有不明之處或需要解決任何問題，請致電免費服務專線
0800-231-099

KO

청소 및 유지 보수:

벽의 소켓에서 플러그를 빼십시오.
흠집이 나지 않도록 *Living* Colors램프, 및어댑터는반드시부드럽고 마른 천으로 닦아야 합니다.
세제를 사용하지 마십시오.

안전 지침:

플러그와 *Living* Colors 를 액체류와 습기 있는 곳 근처에 두지 마십시오.
– *Living* Colors는실내전용입니다. 욕실 또는옥외등습한장소에서 사용하지 마십시오.
– *Living* Colors 를 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의하십시오.
– 뜨거운 표면에 두지 마십시오
– 안전상의 이유와 제품 보증 규정상 *Living* Colors 와 플러그를 열어서는 안 됩니다.
– 제공된 어댑터만 사용: 다른 어댑터를 사용할 경우 *Living* Colors가 손상될 수 있습니다.

제품 보증:
Philips의 1년 제품 보증은 제품이 설명서와 권장 목적에 따라 올바르게 사용될 경우에 한해 유효합니다. 손해배상청구는 구매일, 판매자 이름 및 제품 설명이 기록된 상품 구매 확인 원본(송장, 매출 전표 또는 영수증)이 제출될 경우에 한해 인정됩니다.

다음의 경우 필립스의 제품 보증에서 제외됩니다.
– 제품 명세서나 제품 설명서의 내용을 변경하거나 지우거나 삭제하거나 불법 복제한 경우.
– 제품 파손, 잘못된 연결 또는 무리한 사용으로 인한 고장 시.
– *Living* Colors 에서비롯되지않은극한 상황(예: 번개, 홍수, 화재, 잘못된 사용 또는 부주의)에 기인한 결함.
– *Living* Colors 를 열어보거나 해체한 경우.

제품 보증 및 서비스:
보다 자세한 정보를 원하거나 문제가 발생한 경우
필립스 웹사이트 **www.philips.co.kr**을 방문하거나
Philips Lighting Korea(080-600-6600)에 문의하십시오.

BH

Pembersihan dan pemeliharaan:
Cabut steker dari stop kontak dinding.
Agar lampu *my*Living Colors tidak tergores, adaptor hanya boleh dibersihkan dengan kain kering yang lembut.
Jangan menggunakan bahan pembersih.

Petunjuk keselamatan:
Jauhkan steker dan *Living* Colors dari cairan dan kelembaban.

- *Living* Colors hanya untuk pemakaian di dalam ruangan. Jangan gunakan di lokasi basah, misalnya kamar mandi atau luar ruangan.
- *Living* Colors bukan mainan yang dirancang untuk dimainkan oleh anak-anak.
- Jangan letakkan di permukaan panas.
- Karena alasan keamanan dan berdasarkan syarat-syarat jaminan, *Living* Colors dan steker tidak boleh dibuka.
- Gunakan hanya adaptor yang disediakan: menggunakan adaptor yang berbeda bisa merusak *my*Living Colors Anda.

Jaminan:
Jaminan dua-tahun Philips berlaku jika produk digunakan sesuai dengan petunjuk dan peruntukannya. Klaim hanya akan diterima dengan penyerahan bukti pembelian asli (faktur, slip atau kuitansi pembelian) yang menyatakan tanggal pembelian, nama penyalur dan uraian produk.
Jaminan Philips berakhir jika:

- Apa pun telah diubah, dihilangkan, dihapus atau dibuat tidak terbaca pada bukti pembelian atau uraian produk.
- Kegagalan yang disebabkan oleh kerusakan, hubungan yang salah atau penyalahgunaan.
- Cacat yang disebabkan oleh keadaan ekstrem yang tidak menyatu dengan *my*Living Colors , misalnya, kilat, banjir, kebakaran, pemakaian yang tidak benar atau kelalaian.
- *my*Living Colors telah dibuka atau dibongkar.

Jaminan dan layanan:
Untuk Anda ketahui dan jika ada masalah, kunjungi situs web Philips di www.philips.com/livingcolors atau hubungi Pusat Hubungan Penerangan Philips secara cuma-cuma di A.S.: 00800-PHILIPSL atau 00800-74454775.