Philips
Barre de son pour ordinateur portable

Alimentation USB
Se clipe sur ordinateur portable

SPA2100

Barre de son Superstar

Fixez-moi sur le haut de votre écran et je chanterai pour vous ! Je suis une Barre de son USB pour ordinateur portable intelligente et compacte dotée d'une seule prise USB ultrapratique. Vous pouvez également me poser à côté de votre ordinateur portable pour partager vos fichiers audio avec tout le monde.

J'ai l'air petite mais mon son est puissant
- Son stéréo numérique

En toute simplicité
- Sacoche
- Je suis compatible MAC et PC
- Portable et légère
- Aucun(e) batterie/adaptateur requis(e)
- Fiche d'alimentation USB
- Mon câble s'enroule parfaitement autour de moi

Emmenez-moi partout
- Fixation en haut de l'écran ou sur votre bureau
- Je suis le compagnon idéal pour votre ordinateur portable

PHILIPS

Barre de son pour ordinateur portable
Alimentation USB Se clipe sur ordinateur portable

SPA2100/12

Caractéristiques

Son
- Renforcement des basses: Bass Reflex
- Optimisation des basses
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D

Connectivité
- USB: USB 2.0

Praticité
- Installation facile: Plug-and-play
- Housse de transport incluse

Enceintes
- Système magnétique en néodyme

Configuration requise
- USB: Port USB libre
- Système d'exploitation PC: Windows 98 Deuxième Édition, ME, 2000, XP, Vista ou ultérieur ; MAC OS X ou ultérieur

Contenu de l'emballage
- Guide d'installation rapide

Points forts

Fiche d'alimentation USB

Grâce au confort du plug-and-play, le câble USB se connecte directement à un port USB de votre ordinateur portable, qui le reconnaît automatiquement comme un périphérique de stockage USB amovible.

Sur ou à côté de l'écran

La Barre de son se fixe en haut de votre écran d'ordinateur portable pour que vous puissiez à la fois écouter de la musique en déplacement ET économiser de l'espace. Il vous suffit de la fixer à votre ordinateur portable, de brancher le câble USB et c'est parti ! Lorsque vous avez terminé, enroulez le câble USB dans le logement situé tout autour de la Barre de son et rangez-la dans sa housse.

Date de publication
2014-07-26

Version: 4.0.4

12 NC: 8670 000 95637
EAN: 08 71258 16612 98

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com