



Philips Pure Essentials Koffiezetapparaat

- Met thermische kan
- Geproduceerd in Duitsland
- Zwart/metaal

HD7694

Wat u maar wilt, precies zoals u het wilt

My Aroma Control, om zelf te bepalen hoe sterk u uw koffie wilt hebben

Dit fraaie koffiezetapparaat combineert een uitstekend aroma met een geraffineerd ontwerp. Dankzij de sterkteregeling maakt u altijd koffie zoals u die graag drinkt. De geïsoleerde kan houdt uw koffie langer warm en vers.

Eenvoudig te realiseren

- Druppelstop om het koffiezetten te onderbreken wanneer u maar wilt
- Wordt direct automatisch uitgeschakeld
- Afneembare filterhouder
- Afneembaar waterreservoir
- Kabelopslag

Ontworpen voor u

- Koffiesterkteregeling voor uw favoriete smaak
- Ontkalkingsindicatielampje

Heerlijke smaak en aroma

- Onbreekbare roestvrijstalen thermische kan

PHILIPS

Specificaties

Ontwerpspecificaties

- Gewicht: 2,7 kg
- Afmetingen (L x B x H): 196 x 382 x 395 mm
- Kleur(en): HD7694/90 zwart/roestvrijstaal
- Gewicht (incl. verpakking): 3,2 kg
- Materialen: Kom, deksel, stamper

Algemene specificaties

- Opbergvak voor snoer
- Antislipvoetjes
- Doorzichtig waterreservoir
- Verlichte aan/uitknop
- Afneembare filterhouder
- Drip-stop

- Vaatwasmachinebestendige onderdelen
- Automatische uitschakeling

Accessoires

- Aromakan

Technische specificaties

- Vermogen: 1400 W
- Voltage: 220 - 240 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Koffiezettijd: < 10 minuut/minuten
- Snoerlengte: 88 cm
- Capaciteit: 1,2 l / 10-15 kopjes

Kenmerken

Druppelstop



Druppelstop om het koffiezetten te onderbreken wanneer u een kopje koffie wilt inschenken

Koffiesterkteregeling

Met de Philips-koffiesterkteregeling kunt u de sterkte van uw koffie eenvoudig regelen en de gewenste instelling opslaan. Op die manier geniet u van uw lievelingskoffie, of u nu twee of tien koppen koffie maakt.

Wordt direct automatisch uitgeschakeld

Na het zetten van uw filterkoffie wordt het Philips-koffiezetapparaat automatisch uitgeschakeld. De thermische kan zorgt ervoor dat de koffie lange tijd warm blijft.

Afneembaar waterreservoir

Het afneembare waterreservoir van uw koffiezetapparaat maakt het gemakkelijker om het waterreservoir schoon te maken of opnieuw water te vullen.

Ontkalkingsindicator

De koffiemachine van Philips geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken. Regelmatig ontkalken zorgt voor de beste smaak en voorkomt kalkvorming door kraanwater.

