

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support



BT2500



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Sicherheit	2
----------	-------------------	----------

2	Ihr tragbarer Lautsprecher	3
	Einführung	3
	Lieferumfang	3

3	Erste Schritte	4
	Laden des integrierten Akkus	4
	Auswählen einer Quelle oder Ausschalten	4

4	Verwenden von Bluetooth-Geräten	5
	Verbinden eines Geräts	5
	Audio-Wiedergabe über Bluetooth	6
	Tätigen eines Anrufs	6

5	Wiedergabe von einem externen Gerät	7
----------	--	----------

6	Einstellen der Lautstärke	8
----------	----------------------------------	----------


7	Produktinformationen	9
	Allgemeine Informationen	9
	Bluetooth	9
	Verstärker	9

8	Fehlerbehebung	10
	Allgemein	10
	Informationen zu Bluetooth-Geräten	10

9	Hinweis	11
	Prüfzeichen	11
	Umweltschutz	11
	Markenhinweis	11
	Copyright	12

1 Sicherheit

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
- Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Der Akku darf nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä. ausgesetzt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr; wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.



Hinweis

- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Feuerquellen oder Hitze.

Achtung

- Durch Entnahme des integrierten Akkus verwirkt die Garantie. Außerdem kann das Produkt dadurch beschädigt werden.
- Diese Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Servicepersonal bestimmt. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, führen Sie keine Wartungen durch, die nicht in der Bedienungsanleitung angegeben sind, es sei denn, Sie sind dazu qualifiziert.

Bringen Sie Ihr Produkt immer zu einem Fachmann, um die integrierte Batterie zu ersetzen.

2 Ihr tragbarer Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support registrieren.

Einführung

Mit diesem Lautsprecher können Sie Folgendes tun:

- Hören von Audioinhalten von einem externen Gerät über die Bluetooth-Verbindung,
- Hören von Audioinhalten von einem externen Gerät über ein Audioeingangskabel, und
- Telefonate führen

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- USB-Kabel
- Kurzes Benutzerhandbuch
- Sicherheitsblatt



3 Erste Schritte


Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Laden des integrierten Akkus

Der Lautsprecher wird über den integrierten Akku betrieben.

Hinweis

- Laden Sie vor der Verwendung den integrierten Akku vollständig auf.
- Der Micro-USB-Anschluss wird nur zum Aufladen verwendet.



Verbinden Sie das USB-Kabel mit:

- dem Micro-USB-Anschluss am Lautsprecher; und
- dem USB-Anschluss Ihres Computers.

Akku-Anzeige

Die obere LED-Anzeige zeigt den Akkuladestand an.

Anzeige	Akku
Rot leuchtend	Wird aufgeladen
Aus	Vollständig aufgeladen
Im Bluetooth-Modus: rot blinkend	Akku fast leer

Auswählen einer Quelle oder Ausschalten

Schalten Sie den Schalter, um eine Quelle auszuwählen oder das Produkt auszuschalten.

- **🔊**: Wiedergabe von einem externen Bluetooth-Gerät über die Bluetooth-Verbindung
- **AUDIO IN**: Wiedergabe von einem externen Gerät über ein Audioeingangskabel
- **OFF**: Ausschalten dieses Produkts


4 Verwenden von Bluetooth-Geräten

Mit diesem Lautsprecher können Sie Audioinhalte von einem Player wiedergeben und über Bluetooth einen Anruf tätigen.

Hinweis

- Gibson Innovations kann eine vollständige Kompatibilität mit allen Bluetooth-Geräten nicht garantieren.
- Bevor Sie ein Gerät mit diesem Produkt koppeln, lesen Sie das Benutzerhandbuch, um mehr über die Bluetooth-Kompatibilität zu erfahren. Vergewissern Sie sich, dass das verbundene Bluetooth-Gerät das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) und das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) unterstützt.
- Das Produkt kann höchstens 4 gekoppelte Geräte speichern.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert und das Gerät für alle anderen Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- Die Reichweite zwischen dem Produkt und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 10 Meter.
- Hindernisse zwischen dem Produkt und dem Bluetooth-Gerät können die Reichweite reduzieren.
- Halten Sie es fern von anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.

Verbinden eines Geräts



- 1 Schieben Sie den Schalter auf **0**.
 - 2 Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach Bluetooth-Geräten.
 - 3 Wählen Sie in der Geräteliste **PHILIPS BT2500** aus.
 - Wenn Sie über eine Nachricht zur Bestätigung der Bluetooth-Verbindung mit **PHILIPS BT2500** auffordert werden, bestätigen Sie dies.
 - Geben Sie falls erforderlich das Passwort **0000** ein, und bestätigen Sie dies.
- ↳ Der Lautsprecher gibt Signaltöne aus, wenn die Bluetooth-Verbindung eingerichtet ist.

Bluetooth-Anzeige

Die obere LED-Anzeige zeigt den Status der Bluetooth-Verbindung an.

Anzeige	Bluetooth-Verbindung
Blau blinkend	Verbindung wird aufgebaut oder auf Verbindung wird gewartet
Blau leuchtend	Verbunden

Trennen von verbundenen Geräten

- Unterbrechen Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Verbindung mit diesem Produkt.
- Oder halten Sie auf dem Produkt die Taste **0** gedrückt (außer während eines Anrufs).

Hinweis

- Bevor Sie eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät herstellen, trennen Sie zuerst die Verbindung mit dem aktuellen Gerät.

Erneutes Verbinden eines Geräts

- Mit einem gekoppelten Bluetooth-Gerät, auf dem die automatische erneute Verbindung aktiviert ist, verbindet sich dieses Produkt erneut, sobald es das Gerät erkennt.

- Ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät, das die automatische erneute Verbindung nicht unterstützt, müssen Sie manuell erneut mit diesem Produkt verbinden.

Audio-Wiedergabe über Bluetooth

Audiowiedergabe und Steuerung der Wiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät



Hinweis

- Wenn ein Anruf auf dem verbundenen Mobiltelefon eingeht, wird die Audiowiedergabe angehalten.

Tätigen eines Anrufs

Taste	Funktionen
-------	------------

	Drücken, um einen eingehenden Anruf anzunehmen
	Drücken, um den aktuellen Anruf zu beenden
	Gedrückt halten, um einen eingehenden Anruf abzulehnen
	Während eines Anrufs gedrückt halten, um den Anruf auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen
	Bei einem weiteren eingehenden Anruf während eines Anrufs können Sie <ul style="list-style-type: none"> • diese Taste drücken, um den aktuellen Anruf zu beenden und den weiteren Anruf anzunehmen. • diese Taste zweimal drücken, um den anderen Anruf abzulehnen. • diese Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, um den aktuellen Anruf in die Warteschleife zu stellen und den anderen Anruf anzunehmen.


5 Wiedergabe von einem externen Gerät

Sie können Inhalte von einem externen Audiogerät, zum Beispiel einem MP3-Player, über dieses Gerät wiedergeben.



Hinweis


- Vergewissern Sie sich, dass kein Gerät über Bluetooth Audioinhalte zum Lautsprecher überträgt.



- 1 Schieben Sie den Schalter auf **AUDIO IN**.
- 2 Verbinden Sie ein Audioeingangskabel mit einem 3,5 mm Anschluss an beiden Enden mit
 - der **AUDIO IN**-Buchse dieses Geräts, und
 - der Kopfhörerbuchse am externen Audiogerät.
- 3 Spielen Sie Audioinhalte über das externe Gerät ab (lesen Sie das entsprechende Benutzerhandbuch).

6 Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie den Lautstärkereglер, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.



7 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Allgemeine Informationen

Stromversorgung (über USB-Anschluss)	5 V \equiv 1 A
Integrierter Akku	Lithium-Akku (750 mAh, 3,7V)
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	101 x 34 x 101 mm
Gewicht – Hauptgerät	0,22 kg

Bluetooth

Bluetooth-Spezifikation	V3.0
Unterstützte Profile	HFP, HSP, A2DP
Reichweite	10 m (freier Raum)

Verstärker

Ausgangsleistung	3 W RMS
Signal/Rausch-Verhältnis	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 Kiloohm

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, vergewissern Sie sich, dass das Produkt sich in Ihrer Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer zur Verfügung stehen.

Allgemein

Keine Stromversorgung

- Laden Sie Ihren Lautsprecher auf.

Kein Ton

- Passen Sie Lautstärke auf diesem Produkt an.
- Stellen Sie Lautstärke auf dem verbundenen Gerät ein.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb der Reichweite befindet.

Keine Reaktion vom Lautsprecher

- Starten Sie den Lautsprecher erneut.

Informationen zu Bluetooth-Geräten

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.

Eine Verbindung mit dem Gerät ist nicht möglich.

- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Dieses Produkt ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Schalten Sie dieses Gerät ab, und versuchen Sie dann erneut.

Das gekoppelte Gerät unterbricht immer wieder die Verbindung und stellt sie anschließend wieder her.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.
- Bei einigen Geräten wird die Bluetooth-Verbindung möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Produkts.

9 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Prüfzeichen

CE 0890

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Umweltschutz



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Markenhinweis

Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Philips erfolgt unter Lizenz.

Copyright

2014 © Gibson Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von Gibson Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Gibson behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

