

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

Dúvidas?
Entre em
contato com
a Philips



Manual do usuário resumido

PHILIPS



2015 © WOOX Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi trazido ao mercado pela WOOX Innovations Limited ou por uma de suas filiais, referidas neste documento como WOOX Innovations e que é o fabricante do produto. A WOOX Innovations oferece garantia em relação ao produto com que este folheto foi empacotado. A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V.

BT2500\_00\_Short User Manual\_Brp\_V2.0



CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

- 1. A WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela WOOX Innovations.
c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria ect.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentais.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada WOOX Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado comerão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926 -0870 (Grande São Paulo) e 0800-014 -8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website

www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas WOOX Innovations.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

Table with columns for state/region, city, and contact information for authorized service points across Brazil.

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte



Este produto contém a placa FW3717 código de homologação ANATEL 0847-15-4950. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

Table with columns for state/region, city, and contact information for authorized service points across Brazil.

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

## Segurança

- Esse aparelho não deve ser usado próximo à água.
- Não o coloque perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- Evite que o produto seja exposto a respingos.
- Não coloque sobre o produto nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos ou velas acesas).
- A bateria não deve ser exposta ao calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Há perigo de explosão caso a pilha seja substituída incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

**Cuidado: 1)** A remoção da bateria interna anulará a garantia e poderá destruir o produto. **2)** Essas instruções de manutenção devem ser usadas somente por profissionais de serviço qualificados. Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize nenhuma outra manutenção que não esteja contida nas instruções de operação, a menos que você esteja qualificado para fazer isso. **3)** Sempre leve o produto a um profissional para remover a bateria interna.

**Nota:** baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.

**Aviso: 1)** Nunca remova o gabinete deste produto. **2)** Nunca lubrifique nenhuma peça do produto. **3)** Nunca coloque este produto sobre outro equipamento elétrico. **4)** Mantenha o produto longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.

## Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita no dispositivo sem a aprovação expressa da WOOX Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

## Conformidade

# CE 0890

Este produto está em conformidade com os requisitos da Comunidade Europeia para interferência de radiofrequência.

Por meio deste documento, a WOOX Innovations, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC. A Declaração de conformidade pode ser acessada em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Cuidados com o meio ambiente



O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Baterias e Pilhas  
ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.

O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.

Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.

Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.

Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.

Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>.



Este produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Europeia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas com o lixo doméstico. Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

### Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

## Aviso sobre marcas registradas

A marca mundial Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela WOOX Innovations ocorre mediante licença.

## Informações do produto

### Informações gerais




Fonte de alimentação (via entrada USB)	5 V === 1 A
Bateria integrada	Bateria de lítio (750 mAh; 3,7 V)
Dimensões - unidade principal (L x A x P)	101 X 34 X 101 mm
Peso - Unidade principal	0,22 kg

### Bluetooth

Especificação do Bluetooth	V3.0
Perfis compatíveis	HFP, HSP, A2DP
Alcance	10 m (Espaço livre)

### Amplificador

Potência de saída	3 W RMS
Relação de sinal/ruído	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kOhm



## Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.


Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia



### Indicador do Bluetooth

O indicador LED na parte superior indica o status da conexão Bluetooth.

Indicador	Conexão Bluetooth
Azul piscante	Conectando ou aguardando conexão
Azul constante	Conectado

### Reproduzir áudio

Reproduzir áudio e controlar a reprodução em seu dispositivo Bluetooth.

### Fazer uma chamada

Botão	Funções
	Pressione para atender uma chamada recebida.
	Pressione para encerrar a chamada atual.
	Mantenha pressionado para rejeitar uma chamada recebida.
	Durante uma chamada, mantenha pressionado para transferir a chamada para seu celular.
	Ao receber outra chamada durante uma chamada, você poderá <ul style="list-style-type: none"><li>• pressionar para encerrar a chamada atual e atender a outra chamada.</li><li>• pressionar duas vezes para rejeitar a outra chamada.</li><li>• manter pressionado por dois segundos para colocar a chamada atual em espera e atender a outra chamada.</li></ul>

Nota: antes de conectar outro dispositivo, desconecte o dispositivo atual do alto-falante. É possível desativar a função Bluetooth no dispositivo atual ou manter pressionado neste alto-falante quando não estiver em uma chamada.

