



Philips

Nettoyeur balai-vapeur

- 1 300 W
- Brosse ultra-fine
- 2 patins en microfibre

FC7025/01

Nettoyez parfaitement vos sols grâce à la puissance de la vapeur

Brosse triangulaire fine, pour un nettoyage inégalé

Nettoyez parfaitement vos sols grâce à la puissance de la vapeur. SteamCleaner Active élimine la saleté et la poussière pour un nettoyage hygiénique de tous les sols durs. Sa brosse triangulaire ultra-fine se glisse dans les recoins les plus difficiles à atteindre et le long des plinthes.

Avantages

Pour un nettoyage hygiénique

- La vapeur décolle les saletés, la poussière et les taches
- 1 300 W pour une vapeur puissante et une chauffe rapide
- La vapeur tue jusqu'à 99,9 % des microbes et des bactéries

Nettoyage sans aucun produit chimique

- Nettoyage sans aucun produit chimique
- Eau du robinet utilisable
- Fonctionne sans détergent, ne laisse aucun résidu sur les surfaces

Brosse ultra-fine se glissant dans tous les recoins

- Brosse triangulaire fine se glissant dans tous les recoins

Facile à utiliser et efficace

- 2 patins en microfibre inclus
- Stable
- La fonction vapeur s'arrête lorsque vous faites une pause

PHILIPS

Fonctions

Éliminez facilement les saletés

SteamCleaner Active élimine facilement les saletés et la poussière : la vapeur les décolle, tandis que le patin en microfibre les soulève et les piège.

1 300 W pour une vapeur puissante

1300 W

1 300 W pour une chauffe rapide. SteamCleaner Active est prêt à l'emploi en moins de 30 s. Le voyant passe du blanc au bleu lorsque l'appareil est prêt à nettoyer à la vapeur.

La vapeur tue les microbes et les bactéries

**Kills up to
99.9%
of bacteria**

Profitez d'un nettoyage hygiénique à la vapeur grâce au SteamCleaner Active de Philips, qui élimine jusqu'à 99,9 % des microbes et bactéries. Désinfectez tous les sols durs uniquement à l'eau, sans produits chimiques.

Nettoyage sans aucun produit chimique



SteamCleaner Active fonctionne uniquement à l'eau. Il ne laisse aucun résidu chimique sur votre sol.

Eau du robinet utilisable




SteamCleaner Active est spécialement conçu pour être utilisé avec l'eau du robinet. Son filtre anticalcaire actif élimine automatiquement le calcaire de l'eau. Il est recommandé de changer le filtre anticalcaire au moins tous les 6 mois. Cela permet d'éviter la formation de dépôts de calcaire et de prolonger la durée de vie de votre produit.

Fonctionne sans détergent



Brosse triangulaire fine




Sa brosse triangulaire ultra-fine se glisse dans les recoins les plus difficiles à atteindre et le long des plinthes. Les différents orifices de sortie de vapeur répartissent parfaitement la vapeur.

Patins en microfibre lavables




2 patins en microfibre lavables et durables sont inclus. Le tissu en microfibre détache, soulève et absorbe la poussière et les saletés, pour un nettoyage fluide et efficace. Faciles à fixer et à détacher, les patins en microfibre sont lavables en machine.

Stable



Arrêt automatique de sécurité



Lorsque vous arrêtez de passer SteamCleaner Active, il stoppe automatiquement la production de vapeur en position verticale. Pour plus de sécurité et de tranquillité d'esprit.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Design

Couleur Turquoise intense

Brosses et accessoires

Accessoires inclus 2 patins et 1 nettoyeur pour tapis et
moquettes
Nettoyage Patin en microfibre lavable

Performance

Puissance électrique
(IEC) 1 300 W

Gestion de la vapeur

Temps de chauffe <30 s
Température de la
vapeur au niveau de
l'embout > 100 °C
Taille du réservoir
d'eau 450 ml
Filtre anticalcaire
actif Oui

Emploi

Longueur du cordon 6 m
Ensemble manche
amovible Avec/sans manche
Mode veille Arrêt automatique de la vapeur
Range-cordon Sur le manche
Manche non réglable 100-120 cm

Poids et dimensions

Dimensions du patin 27 x 11 cm
en microfibre
Dimensions de l'em- 210 x 230 cm
bout
Poids (kg) < 3 kg

Dimensions de l'emballage

Hauteur 67,00 cm
Largeur 28,00 cm
Profondeur 17,50 cm
Poids net 2,62 kg
Poids brut 3,82 kg
EAN 08710103664796
Nombre de produits
inclus 1
Pays d'origine CN
Code du système
harmonisé 851679

Carton externe

Longueur 28,00 cm
Largeur 17,50 cm
Hauteur 67,00 cm
Poids brut 3,82 kg
EAN 18710103664700
Nombre d'emballages 1



Les données sont sujettes
à changement
2016, mai 21

Version: 9.0.1
EAN: 08710103664796

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com