


CHARGEUR DE PILES RECHARGEABLES

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.
VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INFLAMMATION
OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ SUIVRE
SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS CI-APRÈS.**



Manuel d'utilisation

CONTENU DE LA BOÎTE

1. Un chargeur de piles rechargeables
2. Un cordon d'alimentation
3. 4 piles AA rechargeables (accumulateurs)
4. Un manuel d'utilisation

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Afin d'éviter tout risque de blessures, lire attentivement la notice du produit avant utilisation.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

MISE EN GARDE

1. Le chargeur d'accumulateurs n'est pas un jouet.
2. Ce produit doit être utilisé par un adulte.
3. Ne jamais nettoyer le chargeur ou les accumulateurs avec du liquide.
4. Afin d'éviter toute surchauffe, débrancher le chargeur du secteur après chaque utilisation.
5. Ce produit doit être utilisé et rangé dans un endroit sec. Ne jamais l'exposer à l'humidité.
6. Ne pas utiliser ce produit en extérieur.
7. Ne pas brancher l'appareil sur une prise de courant endommagée.
8. Ne pas tenter d'ouvrir ni de désassembler le chargeur ou les accumulateurs.
9. Ne jamais utiliser de piles rechargeables dans les détecteurs de fumée.
10. Ne pas mélanger des accumulateurs de taille ou de capacité différentes.
11. Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
12. Le produit ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.
13. En cas de détérioration, débrancher l'appareil du secteur et éviter de manipuler le chargeur et les accumulateurs. Les détériorations peuvent être les suivantes (liste non exhaustive) :
 - fumée se dégageant du chargeur ;
 - déformation du chargeur ou des accumulateurs ;
 - fuite de liquide ;
 - chargeur endommagé.

Notes :

- Les piles peuvent contenir des matières dangereuses. Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Les produits **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques

(EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

La barre noire indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés. Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>

Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



CARACTÉRISTIQUES

- Deux compartiments indépendants de charge : les piles doivent être rechargées par paire : 2 ou 4 piles AA ou AAA.
- Deux voyants lumineux permettent de voir l'état de charge de chaque compartiment.
- Contrôle de charge intégré : coupure automatique après 8h de charge pour éviter tout risque de surchauffe.
- Utilisation universelle : 100-240V CA, 50/60Hz, la tension variable permet une utilisation automatique d'un pays à l'autre.
- Protection contre l'inversion de polarité : permet de ne pas endommager ou détruire le chargeur ou les accumulateurs en cas de mauvaise insertion des accumulateurs dans l'appareil.
- Faible courant de fuite : permet de préserver la charge des accumulateurs.
- Charge d'entretien : une charge de bas régime compense les pertes par autodécharge pour maintenir les accumulateurs à l'état de pleine charge (le chargeur doit être branché au secteur).


- **Entrée :** 100-240V CA~50Hz/60Hz
- **Sortie :** 2 x (2.8V $\approx$ 300mA) CC pour les accumulateurs AA
2 x (2.8V $\approx$ 150mA) CC pour les accumulateurs AAA

MODE D'EMPLOI


Ce chargeur permet de recharger 2 ou 4 accumulateurs AA ou AAA simultanément. Les accumulateurs doivent être rechargés par paire.




Insérer les accumulateurs en respectant les polarités + et -. S'assurer que les accumulateurs sont bien en contact avec les parties métalliques du chargeur.




Brancher le cordon d'alimentation au chargeur, puis au secteur.



Le(s) voyant(s) clignote(nt) pour indiquer que la charge est en cours. Lorsque les accumulateurs sont entièrement chargés, le(s) voyant(s) s'éteint(ent).



À la fin de la charge, débrancher le cordon d'alimentation du secteur et du chargeur puis retirer les accumulateurs afin d'éviter tout risque de surchauffe. Cela permet également de réduire l'usure du chargeur.



ENTRETIEN ET CONSEILS

- Nettoyer le chargeur et ses parties métalliques à l'aide d'un chiffon doux et sec. Garder les parties métalliques propres aide à préserver la performance du chargeur.
- S'assurer que le chargeur est correctement branché au secteur.
- Si le(s) voyant(s) lumineux ne clignote(nt) pas pour indiquer l'état de charge, cela signifie peut-être que les accumulateurs sont mal positionnés ou défectueux, ou qu'il y a un court-circuit.
- Veiller à insérer correctement les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Le temps de charge varie selon le type et la capacité des accumulateurs. Voir le tableau ci-après.
- Ce chargeur peut être utilisé avec des accumulateurs Ni-MH/Ni-CD uniquement. Recharger d'autres types d'accumulateurs peut causer de sérieux dommages.

Temps de charge

Type d'accumulateurs	Capacité	Temps
AA Ni-MH	2000 mAh	8.0 h
AA Ni-MH	1500 mAh	6.0 h
AAA Ni-MH	600 mAh	4.8 h

INSTRUCTIONS POUR LES ACCUMULATEURS Ni-MH

- Il est nécessaire de charger les accumulateurs Ni-MH avant la première utilisation.
- Les parties métalliques du chargeur et des accumulateurs doivent toujours être propres.
- Ne pas exposer les accumulateurs à l'humidité.
- Ne pas exposer les accumulateurs au feu ou à toute autre source de chaleur.
- Ne pas tenter de déchirer ni d'enlever le plastique autour des accumulateurs.
- Ne pas tenter de désassembler ou de remonter les accumulateurs.
- Ne pas mettre les bornes d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Si les accumulateurs n'ont pas servi pendant une période prolongée (plus de 6 mois), plusieurs cycles de charge et de décharge peuvent être nécessaires avant qu'ils ne retrouvent leur capacité de charge d'origine.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce produit ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.



PRODUIT DEL DE
CLASSE 1