


Batterijoplader

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN.



Handleiding

Art. -Nr:201604
Made in China.

Inhoud van de doos

- Eén batterijoplader
- Eén stroomsnoer
- Vier oplaadbare 'AA' batterijen
- Eén handleiding

Voor uw veiligheid

Om schade aan de batterijoplader of verwondingen aan u of anderen te voorkomen, lees de volgende instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies ter referentie.

Waarschuwing

1. Bij noodgevallen*: haal het stroomsnoer uit het stopcontact. Wees voorzichtig met het aanraken van de batterijoplader en de batterijen. Gooi de producten op een verantwoorde manier weg bij het klein chemisch afval (zie verderop in deze handleiding).
- * Noodgevallen zijn;
- Er komt rook uit de batterijoplader
 - Veranderde vorm van batterijen of batterijoplader
 - De batterijen vertonen lekkage
 - De batterijoplader vertoont een gebroken behuizing of heeft beschadigde onderdelen
2. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, dit om brand of elektrische schokken te voorkomen.
 3. Gebruik deze batterijoplader alleen binnenshuis.
 4. Gebruik de batterijoplader niet met een beschadigde plug.
 5. Probeer in geen enkel geval de batterijoplader of batterijen te repareren in geval van schade.
 6. De batterijoplader is niet bedoeld om door kinderen gebruikt te worden.
 7. Demonteer de batterijoplader niet.
 8. Gebruik geen oplaadbare batterijen in rookmelders.
 9. Batterijen kunnen gevaarlijke materialen en stoffen bevatten en zijn niet geschikt om weg te gooien bij het gewone huisafval. Gooi de batterijen weg bij het klein chemisch afval.
 10. Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen. Vermijd tevens het gebruik van verschillende maten en capaciteiten van batterijen in een apparaat.

 Deze batterijoplader is geen speelgoed. Deze batterijoplader is niet bedoeld voor personen (inclusief kinderen) met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder begeleiding staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht gehouden te worden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien. Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

Productkenmerken

De batterijoplader kan 2 of 4 'AA' of 'AAA' batterijen opladen. De batterijen dienen altijd in paren opgeladen te worden.

Wereldwijd wordt er gebruik gemaakt van AC100-240V, 50/60 Hz.

Automatische variabele spanning staat gebruik toe in verschillende landen.

2 LED-lampjes: geven de status van de twee onafhankelijke oplaadkanalen aan. De speciale timercontrole stopt het opladen na 8 uur om overbelasting te voorkomen.

Omgekeerde Polariteit Bescherming: draagt bij aan het voorkomen van schade aan de batterijen en de batterijoplader door onjuiste batterijplaatsing.



Lekkagebeveiliging: zorgt ervoor dat de batterijen niet opnieuw opgeladen worden wanneer ze al opgeladen zijn om lekkage te voorkomen.

Compensatielading: levert een kleine hoeveelheid stroom naar de batterijen zodat ze na het opladen in volle staat blijven.


(De batterijoplader moet aangesloten zijn op het stroomnet om de batterijen op te laden.)

Gebruikersinstructies


De batterijoplader kan 2 of 4 'AA' of 'AAA' batterijen tegelijkertijd in paren opladen.



- Het plaatsen van de batterijen: Voor 'AA' batterijen kunt u de grote $\ominus$ metalen contacten op de bodem van de batterijoplader gebruiken. Voor 'AAA' batterijen kunt u de kleine $\ominus$ contacten gebruiken, iets boven de 'AA' batterijcontacten.




- Zorg ervoor dat de batterijen op de juiste manier geplaatst worden (+ en -) en verbinding maken met de metalen contacten.
- Sluit het stroomsnoer aan op de batterijoplader. Plaats het andere uiteinde van het stroomsnoer daarna in een stopcontact.




Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door een nieuwe. Een stroomsnoer is verkrijgbaar bij de fabrikant of een elektronica winkel.

- De LED-lampjes zullen knipperen als de batterijen worden opgeladen.
Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, zullen de LED-lampjes constant branden.



- Haal als eerste het stroomsnoer uit het stopcontact na het opladen van de batterijen. Koppel daarna het stroomsnoer los van de batterijoplader. Neem vervolgens de batterijen uit de batterijoplader. Dit voorkomt overbelasting van de batterijen en reduceert eventuele slijtage aan de batterijoplader.

Onderhoudstips en problemen oplossen



- Maak de batterijoplader schoon met een schone droge doek. Het schoonhouden van de metalen contacten zal tevens bijdragen de prestaties van de batterijoplader te behouden.
- Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier geplaatst is in het stopcontact.
- Als de LED-lampjes niet knipperen om aan te geven dat de batterijen opgeladen worden, kan de batterij niet goed geplaatst zijn, defect zijn of er kan sprake zijn van kortsluiting.
- De oplaadtijd van batterijen is afhankelijk van het type en de capaciteit van de batterijen. U kunt het oplaadschema op de volgende bladzijde raadplegen om de correcte oplaadtijd te vinden.
- Plaats de batterijen op de juiste manier en vermijd de +/- polariteiten om te wisselen.
- De batterijoplader is alleen bedoeld voor NiMH batterijen. Het opladen van andere typen batterijen kunnen scheuren, explosies, persoonlijk letsel of eigendomschade veroorzaken.

Specificaties

Input: AC 100-240V ~ 50Hz/60Hz

Output: DC 2 X (2.8V $\approx$ 300mA) bij 'AA' batterijen
DC 2 X (2.8V $\approx$ 150mA) bij 'AAA' batterijen

Standaard oplaadtijden

Type Batterijen	Batterijcapaciteit	Oplaadtijd
NiMH AA	2000 mAh	8 uur
NiMH AA	1500 mAh	6 uur
NiMH AAA	600 mAh	5 uur

Instructies voor NiMH Oplaadbare Batterijen

Het is noodzakelijk om de NiMH oplaadbare batterijen op te laden voor gebruik.

Het contactoppervlak van de batterijen en de batterijoplader dienen ten allen tijden schoon te worden gehouden.

- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Verhit de batterijen niet en gooi ze niet in hittebronnen of vuur.
- Verwijder nooit het label van de batterijen.
- Demonteer de batterijen niet.
- Voorkom kortsluiting. Houd de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen (zoals munten, haarpinnen, sleutels, etc.) om kortsluiting te voorkomen.

Als de batterijen gedurende 6 maanden of langer bewaard worden zonder ze te gebruiken, kunnen ze verschillende cycli van opladen en ontladen nodig hebben om de originele oplaadcapaciteit weer te bereiken.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

KLASSE 1
LED PRODUCT



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. Klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com