



Philips
Mikrowieża

• 30 W

MCM2320/12

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj ulubionych utworów korzystając z kompaktowego, wielofunkcyjnego zestawu muzycznego, wyposażonego w złącze USB i wejście MP3 Link. Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD i słuchanie radia FM. Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają głębokie brzmienie basów, a funkcja cyfrowej korekcji dźwięku pozwala zoptymalizować ustawienia.

Korzyści

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)
- Maksymalna moc wyjściowa: 30 W

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB

Łatwa obsługa

- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp

PHILIPS

Cechy

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Wejście audio



Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście

audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki dzięki wbudowanemu gniazdu USB Direct.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — zrównoważone, wyraziste, mocne, ciepłe, czyste — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Dźwięk

Korekcja dźwięku	cyfrowa korekcja dźwięku
Maksymalna moc wyjściowa (RMS)	30 W

Głośniki

Przetworniki głośn. / Typy głośników	Niskotonowy 3 cale / zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex
--------------------------------------	---

Odtwarzanie dźwięku

Tryby odtwarzania płyt	szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu / wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki / odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
Odtwarzane nośniki	CD / CD-R/RW / MP3-CD / Pamięć flash USB
Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB	szybkie przewijanie do tyłu/do przodu / odtwarzanie/wstrzymywanie / poprzedni/następny / odtwarzanie wielokrotne / losowa kolejność odtwarzania / zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja

Pasma tunera	UKF mono / UKF stereo
Pamięć stacji	20
Antena	Stała antena zakresu UKF
Funkcje i cechy dotyczące tunera	automatyczne dostrajanie cyfrowe / automatyczne skanowanie

Możliwości połączeń

USB	Host USB
Wejście audio (3,5 mm)	TAK

Udogodnienia

Budzenie	Budzenie nagraniem z płyty CD / Budzenie radiem / budzenie z urządzenia USB
Zegar	Na wyświetlaczu głównym / wyłącznik czasowy / Wyświetlacz LED / szuflada
Typ wyświetlacza / Sposób ładowania	

Akcesoria

Akcesoria w zestawie	Przewód zasilający sieciowy / Antena FM / Instrukcja obsługi / Pilot z 21 przyciskami
Pilot zdalnego sterowania	

Wymiary

Szerokość jednostki centralnej	180 mm
Wysokość jednostki centralnej	121 mm
Głębokość jednostki centralnej	247 mm
Szerokość głośnika głównego	150 mm
Wysokość głośnika głównego	238 mm
Głębokość głośnika głównego	125 mm
Szerokość opakowania	577 mm
Wysokość opakowania	312 mm
Głębokość opakowania	185 mm
Waga brutto	4,5 kg
Waga netto	3,55 kg

Moc

Źródło zasilania	100–240 V AC, 50/60 Hz
------------------	------------------------



Dane wkrótce ulegną
zmianie
2014, Marzec 29
Version: 1.1.3
EAN: 8712581714239

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com