

Belangrijke XLBP-veiligheidsinformatie BEWAAR DEZE GIDS

Deze veiligheidsgids bevat belangrijke instructies die tijdens de installatie en het onderhoud van de APC™ by Schneider Electric-apparatuur en batterijen gevolgd dienen te worden. Hij is bedoeld voor klanten die -apparatuur opstellen, installeren, verplaatsen of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoeren.

ALLE veiligheidsvoorschriften in deze handleiding dienen te worden gelezen, begrepen en gevolgd. Niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen kan beschadiging van de apparatuur, ernstig letsel of de dood veroorzaken.

Veranderingen en modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk door Schneider Electric IT Corporation zijn goedgekeurd kunnen de garantie tenietdoen.

Richtlijnen voor productgebruik



<18 kg
<40 lb



18-32 kg
40-70 lb



32-55 kg
70-120 lb



>55 kg
>120 lb



⚠ LET OP

RISICO VAN WATERSTOFSULFIDE-GAS EN EXCESSIEVE ROOK

- Vervang de batterij ten minste elke 5 jaar of aan het eind van de levensduur, afhankelijk van wat eerder is.
- Vervang de batterij onmiddellijk wanneer de UPS aangeeft dat vervanging van de batterij noodzakelijk is.
- Vervang batterijen door hetzelfde aantal en type batterijen als oorspronkelijk in deze apparatuur waren aangebracht.
- de batterij onmiddellijk wanneer de UPS aangeeft dat de batterij te warm is of wanneer er tekenen zijn van elektrolytlekkage. Schakel de UPS uit, koppel hem los van de AC-ingang en schakel de batterijen uit.
- De UPS niet gebruiken totdat de batterijen zijn vervangen.
- *Vervang alle batterijmodules (inclusief de modules in externe batterijpakketten) die ouder zijn dan een jaar, wanneer u extra batterijpakketten installeert of de batterijmodule(s) vervangt.

Het niet opvolgen van deze instructies kan schade aan de apparatuur en beperkt tot matig letsel ten gevolge hebben.

*Neem contact op met APC by Schneider Electric Customer Support om de ouderdom van de geïnstalleerde batterijmodules te bepalen.

- Leef alle nationale en regionale elektrische voorschriften na.
- Dit toestel is uitsluitend geschikt voor binnengebruik.
- Gebruik dit externe batterijpak niet in direct zonlicht, in contact met vloeistoffen of in extreem stoffige of vochtige omstandigheden.
- Zorg dat de verluchtingsopeningen op de XLBP niet geblokkeerd zijn. Zorg voor voldoende ruimte voor een goede ventilatie.
- De batterij gaat normaal gesproken twee tot vijf jaar mee. De levensduur van een batterij hangt af van de omgevingsfactoren. Verhoogde omgevingstemperaturen en frequente ontladingen van korte duur als gevolg van een slechte stroomkwaliteit verkorten de levensduur van de batterij. Batterijen moeten vóór het einde van de levensduur worden vervangen.

- APC by Schneider Electric gebruikt Sealed Maintenance-Free Valve Regulated Lead Acid batterijen. Bij normaal gebruik is er geen contact met de interne componenten van de batterij. Overladen, oververhitting of ander verkeerd gebruik van batterijen kan leiden tot ontlading van batterijelektrolyt. De batterijvloeistof die zo kan vrijkomen is schadelijk voor de huid en de ogen en kan giftig zijn.
- Een accu kan het gevaar van elektrische schokken en een kortsluitstroom met hoog voltage inhouden.
- Defecte batterijen kunnen temperaturen bereiken die de brandgrens voor aanraakbare oppervlaktes kunnen overschrijden.
- LET OP: Verwijder sieraden zoals kettingen, polshorloges en ringen voordat u de batterijen installeert of vervangt. Gebruik gereedschap met geïsoleerde handvatten. Hoge kortsluitingsstroom door geleidende materialen kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- LET OP: Gooi batterijen niet weg door ze te verbranden. De batterijen kunnen ontploffen.
- LET OP: Open of wijzig accu's niet. Vrijgekomen materiaal is schadelijk voor de huid en ogen en kan giftig zijn.
- Deze apparatuur is zwaar. Gebruik altijd veilige heftechnieken die geschikt zijn voor het gewicht van de apparatuur.
- De batterijen zijn zwaar. Verwijder de batterijen voordat u de UPS en XLBP in een rek installeert.
- Installeer in rekconfiguraties XLBP's altijd onderin. De UPS moet boven de XLBP's worden geïnstalleerd.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de UPS voor het maximum aantal externe accu's dat de UPS kan herkennen. Er kunnen maximaal 10 externe accu's op een UPS worden aangesloten.
- Gebruikte batterijen moeten altijd worden gerecycled.
- Recycle de verpakkingsmaterialen of bewaar ze om ze opnieuw te kunnen gebruiken.