



#### Radio portátil

- DAB+
- Sintonizador digital FM
- Alimentación por CA o batería

AE5020/12

## Escucha la radio DAB+ con un sonido excelente en cualquier lugar

Sintoniza la radio portátil de Philips AE5020 con recepción DAB+ para obtener un sonido nítido. Su clásico diseño de escritorio, así como las emisoras presintonizadas DAB+ y FM con radio DAB+ de exploración rápida hacen que esta radio sea la compañera perfecta.

### Beneficios

#### Disfruta de tus emisoras favoritas

- DAB para disfrutar de una radio con sonido nítido y sin crepitaciones
- Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Altavoz integrado para disfrutar de la radio a todo volumen con una calidad de sonido excepcional

#### Fácil de usar

- Exploración rápida de emisoras DAB para una mayor comodidad
- El indicador de batería baja te mantiene informado del nivel de energía
- Funciona con pilas o conectado a la red para una colocación versátil

# PHILIPS

## Características

### DAB



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

### Compatible con DAB y FM



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

### Sintonización digital con presintonías



Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

### Altavoz integrado



La excelente calidad de sonido del altavoz te permitirá disfrutar aún más de la radio.

## Especificaciones

Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

### Sintonizador/recepción/transmisión

DAB pantalla de información  
escaneado inteligente  
menú

Bandas del sintoni-  
zador  
Presintonías  
Antena

DAB (Banda III)  
FM  
20  
Antena FM

### Exploración rápida de emisoras DAB



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

### Indicador de nivel bajo de batería



El indicador de batería baja se ilumina cuando queda poca energía.

### Funciona con pilas o conectado a la red



Puedes hacer funcionar la radio de Philips con pilas o conectándola a la red y disfrutar de una comodidad y flexibilidad fantásticas. Cuando no haya disponible una toma de corriente o cuando quieras pasar de los líos de cables, puedes hacer funcionar el equipo con pilas. Cuando necesites una fuente de alimentación continua y estable, conecta el equipo directamente a una toma de corriente. Ahora puedes disfrutar realmente de libertad para escuchar donde quieras.

Sintonización automática digital Sí

#### Sonido

Sistema de sonido mono  
Control de volumen giratorio (analógico)  
Potencia de salida (RMS) 3 W

#### Cómodas funciones

Tipo de pantalla Pantalla LCD  
Retroiluminación Sí

#### Potencia

Red eléctrica 5.5 V CA, 1 A  
Tipo de pila Tamaño C (LR14)  
Número de pilas 4  
Voltaje de la pila 1,5 V

#### Accesorios

Adaptador de CA Sí  
Guía de inicio rápido Sí

#### Dimensiones

Profundidad de la unidad principal 147.8 mm  
Altura de la unidad principal 155 mm  
Anchura de la unidad principal 211.2 mm  
Peso del producto 0,97 kg

#### Dimensiones del embalaje

Altura 23,60 cm  
Anchura 25,30 cm

Profundidad 15,40 cm  
Peso neto 1,07 kg  
Peso bruto 1,59 kg  
EAN 08712581721404  
Número de productos incluidos 1  
País de origen CN  
Código del Sistema Armonizado 852719

#### Caja exterior

Longitud 49,30 cm  
Anchura 27,20 cm  
Altura 33,30 cm  
Peso bruto 7,03 kg  
EAN 18712581721401  
Número de embalajes del cliente 4

#### Unidad de carga

Número de embalajes del cliente 72  
Longitud 107,20 cm  
Anchura 75,20 cm  
Altura 102,00 cm  
Peso bruto 169,20 kg  
Peso neto 77,04 kg  
GTIN/EAN 68712581721406  
Tipo 8845  
Número de CTI por capa apilada 24  
Número de capas apiladas por unidad 3  
Número de cajas exteriores por capa 6



Datos sujetos a cambios  
2017, Diciembre 14

Version: 2.0.12  
EAN: 08712581721404

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com](http://www.philips.com)