

PHILIPS

Scherfolie StyleShaver

QS6101/50



Pflegen Sie Ihren Look

Ersatzscherfolie

Wechseln Sie die Scherfolie alle 12 Monate für ein optimales Ergebnis

Leistung

- Dualer Rasierer mit Trimmer für das Rasieren selbst widerspenstigster Bärte

Einfache Bedienung

- 100 % wasserdicht für die Verwendung unter der Dusche und leichtes Reinigen

Ersatz und Austausch

- Wechseln Sie die Scherfolie alle 12 Mon. für ein optimales Ergebnis

Besonderheiten

Rasierer m. 2 Scherfolien/Mitteltrimmer




Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.

100 % wasserdicht



Trimmen und rasieren Sie die gewünschten Körperpartien, nass oder trocken. Und wenn Sie fertig sind, spülen Sie ihn einfach unter fließendem Wasser ab.

Austausch der Scherfolie alle 12 Monate



1. Nehmen Sie den Rasiereraufsatz von Ihrem Shaver ab. 2. Entfernen Sie die alte Scherfolie und die Schermesser. 3. Setzen Sie die neue Scherfolie in die Halterung. 4. Setzen Sie die neuen Schermesser in Ihren Shaver ein, und stecken Sie dann die neue Halterung und die Scherfolie auf.

Daten

Scherfolie

Funktioniert mit den Produkttypen: QS6140, QS6160, QS6141, QS6161
Scherfolien pro Verpackung: 1

