

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips

B120S/10



*In.Sight+*








**PHILIPS**


bH1r1b2


Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**



# Ierīces pārskats







Šis bērnu uzraudzības monitors ir paredzēts kā palīgīdzeklis. Tas neaizstāj atbildīgu un pareizu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot kā tādu. Novietojiet monitoru sava bērna istabā. Nekad nelieciet un neuzstādiat monitoru bērna gultiņā vai rotaļu sētiņā.

# Uzstādīšana

1




Lai nodrošinātu labāko iespējamo savienojuma kvalitāti, pievienojiet monitoru elektrotīkla rozetei, kas atrodas maksimāli tuvu jūsu bezvadu maršrutētājam (rūterim).

## Uzstādīšana

2




Lejupielādējiet un uzstādiet aplikāciju **Philips In.Sight+**.



**Philips In.Sight+** aplikācijā pievienojiet monitoru tam pašam bezvadu tīklam, kuram ir pievienota jūsu ierīce (mobilais tālrunis). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu uzstādīšanu. **Savienots:** zaļā gaismīņa deg nepārtraukti.


# Skatīšanās un klausīšanās



## Norādes

|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | Uz ierīci pārraidītā video kvalitāte             |
|  | Video kvalitāte no monitora                      |
|  | Kustības uztveršana                              |
|  | Skaņas uztveršana                                |
|  | Tiešsaistes/bezsaistes uztveršana                |
|  | Pašreizējās temperatūras informācija no monitora |
|  | Pašreizējā gaisa mitruma informācija no monitora |

## Video kvalitāte/Nakts redzamība



Videosignāla kvalitātes mainīšana  
**Video quality** (video kvalitātes) iestatījumos uz **Low** (zema) vai **Mid** (vidēja) var uzlabot video straumēšanu sliktā apraides tīkla gadījumā.

**Night vision** (nakts redzamības) iestatījumi:

**Auto** (automātiski): Monitors automātiski nosaka piemērotākos iestatījumus nakts redzamībai.

**On/Off** (ieslēgts/izslēgts): Ieslēgt vai izslēgt nakts redzamību.



Pārslēdzieties uz  
monitoru sarakstu






Iestatījumu  
izvēlne

Pārliecinieties, vai jūsu ierīce ir  
savienota ar bezvadu (Wi-Fi) vai  
3G/4G mobilo tīklu. Izmantojot  
3G/4G pakalpojumus, jūsu mobilais  
operators var piemērot papildu  
samaksu.








## Nospieš, lai runātu




Jūs varat nosūtīt balss ziņu uz monitoru.

# Brīdinājumu iestatīšana




Ar kustības, skaņas un temperatūras brīdinājumiem bērnu uzraudzības monitors var jūs informēt par izmaiņām jūsu bērna istabā. Izvēlieties nepieciešamo jutības līmeni.

# Monitora programmatūras atjaunināšana




**Philips In.Sight+** aplikācijā jūs saņemsiet paziņojumus par programmatūras atjauninājumiem. Lai atjauninātu programmatūru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

# Monitora koplietošana



Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu e-pasta adresi. Saņēmējam tiek nosūtīts uzaicinājums. Saņēmējam ir nepieciešams lejupielādēt un uzstādīt **Philips In.Sight+** aplikāciju un izveidot savu lietotāja kontu.

# Brīdinājumu aplūkošana (ar pieteikšanos)



# Brīdinājumu aplūkošana (ar pieteikšanos)

## Notikumu aplūkošana pēc datuma



1. Pieskarieties, lai kalendārā izvēlētos datumu.
2. Pieskarieties, lai pietuvinātu vai attālinātu laika joslu.
3. Pieskarieties, lai izvēlētos laika brīdi; ja nepieciešams, pavelciet pa kreisi vai pa labi.

# Specifikācijas

---

## Vispārēja informācija

### Mainstrāvas barošanas adapteris

Modelis: Philips HNB050150a (a = E, B, A, U, J, K, C un X), tiešā pieslēguma barošanas adapteris ar USB izejas termināli un dažādu valstu kontaktdakšu veidiem (E = Eiropas Savienības, B = Lielbritānijas, A = Austrālijas, U = Amerikas Savienoto Valstu, J = Japānas, K = Korejas, C = Ķīnas, X = noņemamā kontaktdakšas daļa)

**Ievade:** maiņstrāva, 100 – 240 V~ 50/60 Hz, maks. 0,35 A

**Izvade:** 5 V līdzstrāva, 1,5 A

**Savienojamība:** Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

**Aplikācijas:** Platforma: iOS 6 vai augstāka (izņemot iPhone 4S, iPad 2, iPod touch 4 vai jaunākas versijas), Android 2.3 vai augstāka

## Lēca

**Fokusa režīms:** fiksēts

**Skata leņķis (pa diagonāli):** 60 grādi

**Nakts režīms:** infrasarkanais LED, 4 metri

## Sensori

**Apkārtējās gaismas sensors**

**Infrasarkanais LED**

Infrasarkanā starojuma diapazons: 4 metri

## Video

**Izšķirtspēja:** Bezvadu (Wi-Fi) straumēšana: 720p (augstas izšķirtspējas)

**Videoformāts:** H.264

## Audio

**Ievade:** Augstas jutības monofonisks mikrofons

**Izvade:**

Pastiprinātājs: 0,5 W

Skaļrunis: 8 omi, 0,6 W


Darbību nodrošina **iVideon**



2014 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Par šīs preces ražošanu un pārdošanu ir atbildīgs WOOX Innovations Ltd. WOOX Innovations Ltd. ir garantijas devējs attiecībā uz šo preci.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.



Apmeklējiet Philips internetā  
<http://www.philips.com>