



Philips Avance Collection Mixeur plongeant

HR1645/00

- 700 W
- Pied métallique ProMix
- SpeedTouch avec fonction Turbo
- Hachoir, presse-purée, fouet, bol


Contrôle total, préparez un grand choix de plats maison

Mixeur plongeant avec 700 W, ProMix + bouton SpeedTouch

- Forme triangulaire pour une circulation et un mixage optimaux
- Puissant moteur de 700 W pour un mixage parfait
- Protection anti-éclaboussure en forme de vague
- Forme ergonomique pour un maniement facile, en toute sécurité
- Déverrouillage à un seul bouton simplifiant l'assemblage
- Technologie SpeedTouch pour obtenir la bonne vitesse de manière intuitive
- Hachoir pour herbes, noix, fromage, chocolat et oignons
- Accessoire presse-purée pour des purées parfaitement lisses
- Fouet pour fouetter de la crème, monter une mayonnaise, etc.
- Bol ProMix 1 l pour mixer, fouetter et mélanger
- Lame de mixage en acier inoxydable durci

Points forts

Technologie de mixage ProMix



La technologie ProMix du mixeur plongeant Philips a été développée en collaboration avec la prestigieuse Université de Stuttgart. Cette technologie avancée permet un mixage plus homogène et plus rapide. La technologie exclusive de mixage ProMix des mixeurs plongeants Philips tire avantage de la forme triangulaire du pied pour obtenir une circulation optimale et des performances maximales, afin de préparer des soupes et smoothies encore plus lisses.

Moteur puissant de 700 W



Le mixeur plongeant Philips doté d'un moteur fiable et puissant de 700 W mixe n'importe quel ingrédient ou presque, pour un résultat parfaitement lisse. Son moteur puissant permet à ce mixeur plongeant de faire fonctionner un grand choix d'accessoires.

Protection anti-éclaboussure



Le pied en forme de vague du mixeur plongeant évite les éclaboussures en cours d'utilisation.

Poignée antidérapante ergonomique



Ce mixeur plongeant est doté d'une poignée ergonomique, conçue pour une prise en main sûre facilitant son maniement en cours d'utilisation.

Système de déverrouillage à un seul bouton



Assemblage et retrait simples et rapides du pied et de tous les accessoires à la simple pression d'un bouton.

SpeedTouch avec fonction Turbo



Réglage variable intuitif de la vitesse et fonction Turbo sur un même bouton. Plus vous appuyez, plus la puissance augmente. Commencez lentement pour éviter les éclaboussures, puis accélérez en douceur jusqu'à ce que vous atteigniez la vitesse souhaitée selon l'usage et le type d'ingrédient. Préparez toutes vos recettes préférées à la simple pression d'un bouton.

Accessoire hachoir compact




L'accessoire hachoir compact (300 ml) du mixeur plongeant Philips hache la viande, les herbes, les noix, le fromage, le chocolat et les oignons en quelques secondes.

Accessoire presse-purée



L'accessoire presse-purée pour mixeur plongeant Philips prépare des purées parfaitement lisses.

Fouet



Le fouet simple pour mixeur plongeant Philips fouette la crème, monte la mayonnaise, mélange la pâte à gâteau et bien plus encore, pour un mixeur plongeant multifonction polyvalent.

Caractéristiques

Développement durable

Emballage: >90 % de matériaux recyclés
Manuel d'utilisation: 100 % de papier recyclé

Caractéristiques techniques

Capacité du bol: 1 l
Puissance: 700 W
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50/60 Hz

Caractéristiques générales

Caractéristiques du produit: Tige amovible, Compatible lave-vaisselle, Fonction Turbo, Vitesse variable

Entretien

Deux ans de garantie internationale: Oui

Accessoires

Inclus: Bol, Hachoir compact, Presse-purée, Fouet

Design

Couleur: Blanc

