

Expression Photo XP-55

DATASHEET / BROCHURE



Skapa och dela fotoutskrifter av förstklassig kvalitet med denna lättanvända, sexfärgers Wi-Fi-skrivare med Epson Connect och CD/DVD-utskrift

Perfekt för fotoentusiaster som vill ha förstklassiga fotoutskrifter. Expression Photo XP-55 använder Claria Photo HD-bläck för att säkerställa att bilderna varar i generationer framöver¹. Inkluderingen av Wi-Fi och mobila utskrifter med Epson Connect² gör det snabbt och enkelt att dela dina verk. Dubbla pappersfack och möjlighet att skriva ut CD/DVD ger dig ytterligare fördelar.

Överlägsna resultat

XP-55 har utformats särskilt för fotoentusiaster som eftersträvar förstklassiga resultat. Den använder Epsons egna Claria Photo HD-bläck, ett fantastiskt bläck i 6 olika färger som ger varaktiga foton av högsta kvalitet – foton som kan vara i upp till hela 300 år i ett fotoalbum¹.

Mobil utskrift

Epson Connect består av Epson iPrint² – för enkel, trådlös utskrift från smartphones och surfplattor; Epson Creative Print² – skriv ut foton direkt från Facebook, och Epson Email print² – skriv ut var som helst i världen genom att skicka foton och dokument direkt till skrivaren via e-post. AirPrint³ stöds också.

Trådlös anslutning

Skriv ut trådlöst i hela ditt hem. Automatisk Wi-Fi-inställning⁴ gör det mycket enkelt att konfigurera bärbara och stationära datorer för trådlös utskrift. XP-55 har också anpassats för Wireless PictBridge, vilket möjliggör utskrifter direkt från kompatibla kameror.

Mångsidiga utskrifter

De dubbla pappersfacken, ett för A4 och ett för fotopapper, samt särskild mediamatning för tjockare papper ger dig lättanvända, mångsidiga utskriftsmöjligheter. Det går även att skriva ut direkt på särskilt avsedda CD- och DVD-skivor. Spara pengar och skona miljön med dubbelsidig utskrift.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Fotoutskrift av förstklassig kvalitet**
Claria Photo HD-bläck för exceptionella, beständiga foton
- **Flexibel**
Wi-Fi-anslutning och smidig, mobil utskrift.
- **Dubbla pappersfack**
Ett för A4-papper och ett annat för PHOTO PAPER
- **Mångsidiga media**
Skriver ut på en mängd olika media inklusive tjockt papper och CD-/DVD-skivor
- **Snabba resultat**
Skriver ut ett foto på bara 10 sekunder⁵



LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CD36402
Streckkod	8715946542676
Tillverkningsland	Indonesien
Pallstorlek	2 Styck

Expression Photo XP-55

LEVERANSOMFATTNING

- Programvara (CD)
- Uppställningsanvisning
- Strömkabel
- Huvudenhet
- Separata bläckpatroner

KOMPATIBILITET FÖR BLÄCKPATRONER



BLÄCKKAPACITETSDATA

	Elephant 24	Elephant 24XL
●	240 sidor*	500 sidor*
● ● ● ● ●	360 sidor*	740 sidor*

* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Bedömningen av utskrifternas hållbarhet baseras på accelererade tester av utskrifter på specialmedia vilka förvaras i arkivmappar i album. Den faktiska utskriftsstabiliteten varierar beroende på utskriftsmedia, den utskrivna bilden, visningsförhållandena, ljusstyrkan, luftfuktigheten och andra omgivande förhållanden. Epson garanterar inte lång hållbarhet för utskrifterna.
2. Epson iPrint och Epson Creative Print kräver trådlös anslutning och Epsons utskriftsappar. Email Print och Epson Remote Print Driver kräver en internetuppkoppling. Mer information och en lista över språk och enheter som stöds finns på www.epson.se/connect
3. Skrivare med AirPrint fungerar tillsammans med iPad (alla modeller), iPhone (3GS eller senare) och iPod touch (3:e generationen eller senare) med den senaste versionen av iOS.
4. Automatisk inställning kompatibel med Windows 8, Windows 7, Windows Vista och Mac OS. Windows XP användare behöver en USB-kabel (medföljer inte) vid första Wi-Fi-inställningen.
5. För testförhållanden besök www.epson.eu/testing

EPSON®