



Philips VisaPure Essential
Appareil de nettoyage
pour le visage

Technologie Double Action
Nettoyage
2 brosses nettoyantes, housse
1 réglage d'intensité



SC5267/12

Une peau impeccable, douce et éclatante

Nettoyage 10 fois plus efficace*

Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de soin du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Simple à utiliser, s'intègre facilement à votre routine de soin

- Philips VisaPure Essential peut être utilisé sous la douche.
- Le socle charge votre Philips VisaPure Essential quand il est branché.
- Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés
- Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon

Aussi doux que vos mains

- Un seul réglage d'intensité : nettoyage doux

Nettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

- Un nettoyage 10 fois supérieur pour une peau propre et douce
- Combinaison unique de rotation et de vibration
- Un programme de soin d'une minute (minuteur) pour tout le visage.

Points forts

nettoyage 10 fois supérieur



Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Technologie Double Action



La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement les impuretés superficielles telles que les cellules mortes et les résidus de maquillage. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.

Minuteur intelligent par zone



Un visage comprend différentes zones. Le minuteur intelligent par zone vous indique au moyen d'une courte pause qu'il est temps de passer à la zone de peau suivante. L'appareil s'arrête automatiquement à

la fin du programme de soin pour tout le visage. Le programme de nettoyage dure 1 minute.

Waterproof



Philips VisaPure Essential est un appareil étanche et peut facilement être utilisé sous la douche.

Socle de charge, 30 min d'utilisation



Le socle complète élégamment le design iconique de Philips VisaPure Essential. Il soutient la brosse, prend peu de place et laisse passer l'air pour que la brosse sèche naturellement. Lorsqu'il est branché, il charge votre appareil en 6 heures.

1 réglage d'intensité

Vous pouvez sélectionner le réglage d'intensité Nettoyage en douceur pour chaque tête de brosse que vous utilisez.

Améliore l'absorption des crèmes

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de restes de maquillage et de cellules de peau mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.

Têtes faciles à nettoyer

Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon, dans le lavabo.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Double action
- Rotation 1 sens

Avantages

- Absorption: Favorise l'absorption de vos produits de soins préférés
- Micro-circulation sanguine: Favorise la micro-circulation sanguine pour une peau plus éclatante
- Nettoyage de la peau: 10X plus efficace qu'un nettoyage manuel*

Facile d'utilisation

- Indicateur d'autonomie: Une icône indique le niveau de charge
- Waterproof: Peut être utilisé sous la douche
- LED: Réglage d'intensité, batterie faible
- Sans fil: Une charge permet jusqu'à 30 utilisations
- Minuteur: Minuteur d'une minute pour 3 zones
- Poignée: Design ergonomique ultracompact
- Socle: Socle de charge et de séchage
- 1 vitesse: Nettoyage en profondeur

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Zones d'application

- Visage et décolleté: Joues, Torse, Menton, Front, Cou, Nez

Accessoires inclus

- Trousse de voyage
- Têtes de brosse: Brosse points noirs et pores dilatés, Tête de brosse pour peau normale
- Instruction d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi
- Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V
- Socle: Socle de charge et de séchage

Alimentation

- Temps de charge: 6 heures
- Système d'alimentation: Batterie rechargeable
- Autonomie: 30 utilisations d'une minute chacune
- Tension: 100-240 V



Date de publication
2016-10-30

Version: 4.0.1

EAN: 08 71010 36920 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* 10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.