

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 40



Handleiding

jabra.com/evolve40

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Jabra® is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Gefabriceerd in China

MODEL: HSC017
ENC010

CE EAC



Verklaring van conformiteit kunt u vinden op
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. WELKOM	4
2. OVERZICHT JABRA EVOLVE 40	5
2.1 STEREO-VARIANT	
2.2 MONO-VARIANT	
3. DRAGEN	7
3.1 DRAAGSTIJL LINKS OF RECHTS	
3.2 DE HOOFDBAND VERSTELLEN	
3.3 DE MICROFOON PLAATSEN	
3.4 DE MICROFOON OPBERGEN	
4. VERBINDEN	10
4.1 AANSLUITEN OP PC (MET CONTROLLER)	
4.2 VERBINDEN MET MOBIEL APPARAAT (ZONDER CONTROLLER)	
5. GEBRUIKEN	12
5.1 OPROEPEN	
5.2 MEERDERE GESPREKKEN AFHANDELEN	
5.3 IN GESPREK-LAMPJE	
6. KLANTENSERVICE	15
6.1 VEELGESTELDE VRAGEN	
6.2 UW HEADSET ONDERHOUDEN	
7. TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	16

1. WELKOM

Bedankt dat u de Jabra Evolve 40 gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

KENMERKEN VAN DE JABRA EVOLVE 40


- In gesprek-lampje op headset en de Jabra Evolve Link-controller
- Discrete microfoonarm die weggewerkt kan worden in de hoofdband wanneer u niet in gesprek bent
- Verbinden met meerdere apparaten (smartphone of tablet) via 3,5 mm-aansluiting (plug & play)
- Superieure kwaliteit van muziek en stemgeluid
- Hi-Fi geluid

2. OVERZICHT JABRA EVOLVE 40


2.1 STEREO-VARIANT




CONTROLLER (JABRA EVOLVE LINK)




2.2 MONO-VARIANT



Controller (Jabra Evolve Link)




3. DRAGEN




3.1 DRAAGSTIJL LINKS OF RECHTS

De Jabra Evolve 40 kan links of rechts gedragen worden door de microfoon om te klappen naar de andere kant (maximaal 270°).




3.2 DE HOOFDBAND VERSTELLEN

Verstel de hoofdband om de meest comfortabele pasvorm te vinden.




3.3 DE MICROFOON PLAATSEN

Wij raden u aan de microfoon dicht bij uw mond te plaatsen (2 cm).




U kunt de microfoon naar wens buigen.



3.4 DE MICROFOON OPBERGEN


Wanneer u buitenshuis naar muziek luistert, kunt u de microfoon inklappen en wegwerken in de hoofdband.



4. VERBINDEN

4.1 AANSLUITEN OP PC (MET CONTROLLER)

Sluit de headset aan op de controller en sluit de controller aan op een USB-poort van de PC.




De plug van de headset **MOET** volledig in de controller gestoken worden.

OPMERKING: Wanneer de verbinding tussen de headset en de controller verbroken wordt, wordt een eventueel actief gesprek in de wacht gezet. Om het gesprek te hervatten sluit u de headset weer aan op de controller en hervat u het gesprek handmatig op de PC (softphone).


4.2 VERBINDEN MET MOBIEL APPARAAT (ZONDER CONTROLLER)

Sluit de headset direct aan op uw mobiele apparaat.







OPMERKING: Wanneer de headset direct is aangesloten op een mobiel apparaat, is de geluidskwaliteit lager (voor u en de persoon aan de andere kant van de lijn) dan wanneer het product aangesloten is op een PC/tablet door middel van de controller (Jabra Evolve Link).

5. GEBRUIKEN




5.1 OPROEPEN

FUNCTIE	ACTIE
Oproep beantwoorden/beëindigen	Tik op de toets Beantwoorden/Beëindigen
 Gesprek weigeren	Dubbeltik op de toets Beantwoorden/Beëindigen
Batterij- en verbindingstatus	Tik op de toets Beantwoorden/Beëindigen wanneer u niet aan de telefoon bent
 Volume aanpassen	Tik op de toets Volume omhoog of Volume omlaag
 In gesprek-lampje Aan/Uit	Tik op de Busylight -toets
 Mute-stand microfoon in-/uitschakelen	Tik op de Mute microfoon -toets

5.2 MEERDERE GESPREKKEN AFHANDELEN

De headset kan meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen.

	FUNCTIE	ACTIE
	Beëindig het huidige gesprek en beantwoord de binnenkomende oproep	Tik op de toets Beantwoorden/Beëindigen
	Schakel tussen een gesprek in de wacht en een actief gesprek	Houd de toets Beantwoorden/Beëindigen 2 seconden ingedrukt
	Zet het huidige gesprek in de wacht en beantwoord de binnenkomende oproep	Houd de toets Beantwoorden/Beëindigen 2 seconden ingedrukt
	Binnenkomende oproep weigeren tijdens een gesprek	Dubbeltik op de toets Beantwoorden/Beëindigen

5.3 IN GESPREK-LAMPJE


Het in gesprek-lampje op de headset en de controller laat anderen weten dat u bezig bent.

IN GESPREK-LAMPJE HANDMATIG IN-/UITSCHAKELEN

Om het in gesprek-lampje handmatig in of uit te schakelen tikt u op de **Busylight**-toets van de controller. Het in gesprek-lampje kan ook ingeschakeld worden wanneer u niet in gesprek bent.

IN GESPREK-LAMPJE IN-/UITSCHAKELEN

Om het in gesprek-lampje in/uit te schakelen houdt u de **Busylight**-toets op de controller 3 seconden ingedrukt.



6. KLANTENSERVICE

6.1 VEELGESTELDE VRAGEN

Bekijk de veelgestelde vragen op [Jabra.com/evolve40](https://www.jabra.com/evolve40)

6.2 UW HEADSET ONDERHOUDEN

- Zorg er altijd voor dat de headset tijdens opslag uitgeschakeld en goed beschermd is.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (meer dan 25°C of minder dan -20°C). Dit kan de levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten en de werking van de headset nadelig beïnvloeden.

7. TECHNISCHE SPECIFICATIES

JABRA EVOLVE 40 HEADSET	SPECIFICATIE
Gewicht headset:	Mono headset 80 g, Stereo headset 113 g
Gewicht controller:	55 g
Afmetingen headset:	Mono headset L 155,4 mm x W 58,6 mm x H 181 mm, Stereo headset L 155,5 mm x W 58,6 mm x H 180,9 mm
Afmetingen controller:	W 54 mm x H 14 mm
Microfoons:	Geluidsonderdrukkende microfoon
Luidspreker:	28 mm dynamische luidspreker
Maximale invoer luidspreker:	10 mW
Frequentiebereik luidspreker:	70 hz - 20 khz
Lengte kabel:	Controller naar PC: 90 mm Headset naar 3,5 mm-aansluiting: 1,2 m
Gebruikstemperatuur:	-10°C tot 55°C
Bewaartemperatuur:	-20°C tot 25°C

