

Jabra®
YOU'RE ON

JABRA MOVE WIRELESS



Brugermanual

jabra.com/movewireless

1. VELKOMMEN.....	3
2. ÆSKENS INDHOLD.....	4
3. SÅDAN BÆRES DE.....	5
3.1 JUSTERBARE I HØJDEN	
4. SÅDAN OPLADES DE	6
4.1 BATTERISTATUS	
5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE.....	7
5.1 ETABLERING AF BLUETOOTHFORBINDELSE TIL EN NY ELLER EN ANDEN MOBILENHED.	
5.2 TILSLUTNING TIL 3,5 MM JACKSTIK	
6. SÅDAN BRUGES DE	9
6.1 MUSIK OG SAMTALER	
6.2 TÆND/SLUK FOR HOVEDTELEFONERNE	
6.3 HÅNDTERING AF FLERE OPKALD	
6.4 STEMMEGUIDE	
7. SUPPORT	13
7.1 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL	
7.2 GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER	
7.3 VEDLIGEHOLDELSE AF HOVEDTELEFONERNE	
8. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	14


1. VELKOMMEN

Tak, fordi du har købt Jabra Move Wireless hovedtelefoner. Vi håber, at du bliver glad for dem!

JABRA MOVE WIRELESS FUNKTIONER

- Trådløs lyd i høj kvalitet - forstærker uden forvrængning. Ren lyd med fremragende dybde
- Indkapslet lyd - de vinklede ørepuder gengiver musikken med alle nuancer
- Let at tilslutte til alle enheder via Bluetooth 4.0
- Robuste - lette, behagelige hovedtelefoner bygget og testet til en aktiv tilværelse
- Kvalitetsmaterialer - rustfrit stål
- Trådløs funktion - tilslutning med aftageligt kabel

2. ÆSKENS INDHOLD




Mikro-USB-kabel




Audiokabel

3. SÅDAN BÆRES DE




3.1 JUSTERBARE I HØJDEN

Du får den perfekte pasform ved at justere hovedbøjlen som vist.



4. SÅDAN OPLADES DE

Tilslut hovedtelefonerne til en ledig USB-port på pc'en med et mikro-USB-kabel.



4.1 BATTERISTATUS

Tryk på multifunktionsknappen, når du ikke er i gang med en samtale, for at få vist batteristatus. Det tager 1-2 timer at lade hovedtelefonerne helt op.


LED	FARVE	BATTERINIVEAU
	Grøn	Middel/højt
	Rød	Lavt
	Blinker rødt	Kritisk lavt

5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFONERNE

Jabra Move Wireless forsøger automatisk at etablere Bluetoothforbindelse til en mobilenhed, når du tænder dem (med mindre de allerede er tilsluttet til en Bluetoothenhed). Foretag tilslutning ved at følge stemmevejledningen.

5.1 ETABLERING AF BLUETOOTHFORBINDELSE TIL EN NY ELLER EN ANDEN MOBILENHED.


1. Hold **Tænd/sluk/parring**-knappen i positionen Parring i 3 sekunder.
2. Der kommer en melding om parringstilstand, og Bluetoothlyset blinker blå.
3. Følg instruktionerne fra stemmeguiden for at forbinde med din Bluetoothenhed.



BEMÆRK: Hvis to mobiltelefoner er tilsluttet til Jabra Move Wireless, skal du måske vælge, hvilken telefon du ønsker at anvende til opkald/musik. Åbn Bluetoothmenuen på den mobiletelefon, du ønsker at anvende til opkald/musik, og vælg Jabra Move Wireless på listen over enheder.


5.2 TILSLUTNING TIL 3,5 MM JACKSTIK

Hovedtelefonerne kan tilsluttes til et 3,5 mm jackstik på din mobil eller pc med det medfølgende audiokabel.




BEMÆRK: Bluetoothtilslutning er deaktiveret, når tilslutning er etableret med 3,5 mm jackstik.

6. SÅDAN BRUGES DE




6.1 MUSIK OG SAMTALER

Med knapperne på hovedtelefonerne kan du styre musik og telefonsamtaler.

FUNKTION	SÅDAN GØR DU
 Pause/afspil musik	Tryk på Multifunktionsknappen
Juster lydstyrken	Tryk på knappen Lydstyrke op eller Lydstyrke ned
 Skift mellem musiknumre	Tryk og hold enten Lydstyrke op- eller Lydstyrke ned-knappen nede
Batteristatus	Tryk på knappen Lydstyrke op eller Lydstyrke ned, når der ikke er en igangværende samtale
Besvar/afslut et opkald	Tryk på Multifunktionsknappen
 Afvis opkald	Tryk og hold Multifunktionsknappen nede (1 sekund)
Ring op til sidst kaldte nummer	Dobbeltryk på Multifunktionsknappen

6.2 TÆND/SLUK FOR HOVEDTELEFONERNE

Sæt knappen **Tænd/sluk/parring** på **Tænd** eller **Sluk**.



6.3 HÅNDTERING AF FLERE OPKALD

Hovedtelefonerne kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

FUNKTION	SÅDAN GØR DU
 Parker aktuel samtale og besvar indgående opkald	Tryk (2 sekunder) på Multifunktionsknappen
 Skift mellem parkeret samtale og aktiv samtale	Tryk (2 sekunder) på Multifunktionsknappen
Afvis indgående opkald	Dobbeltryk på Multifunktionsknappen

6.4 STEMMEGUIDE

KLIK FOR AT LYTTE	DET HØRER DU
	For at tilslutte Move skal du åbne Bluetoothmenuen på telefonen og vælge Move på listen
	Tilsluttet
	Frakoblet
	Forbindelse annulleret
	To enheder tilsluttet
	Ingen enhed tilsluttet
	Oplad batteri
	Batteriniveau lavt
	Batteriniveau middel
	Batteriniveau fuldt opladet
	Talevejledning deaktiveret
	Talevejledning aktiveret
	Ringer op til sidste nummer

7. SUPPORT

7.1 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Se alle de ofte stillede spørgsmål på jabra.com/movewireless

7.2 GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER

For at gendanne fabriksindstillingerne på hovedtelefonerne og slette listen over parrede enheder skal du trykke på både **Lydstyrke op** og **Multifunktionsknappen** og holde dem inde 5 sekunder.

7.3 VEDLIGEHOLDELSE AF HOVEDTELEFONERNE

- Hovedtelefonerne skal altid opbevares slukket og godt beskyttet.
- Undgå opbevaring ved ekstreme temperaturer (over 85°C eller under -20°C). Forkert opbevaring kan forkorte batteriets levetid og påvirke funktionen. Høje temperaturer kan også medføre forringet ydeevne.
- Undgå at udsætte hovedtelefonerne for regn eller andre væsker.

8. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

JABRA MOVE HOVEDTELEFONER SPECIFIKATIONER

Vægt:	150 gram
Mål:	H 172 mm x B 146,1 mm x L 59 mm
Mikrofon:	4 mm flervejsmikrofon
Højtaler:	40 mm dynamisk højtaler
Rækkevidde:	Op til 10 meter
Bluetoothversion:	4.0
Parrede enheder:	Kan tilsluttes op til 8 enheder - 2 ad gangen (MultiUse™)
Understøttede Bluetoothprofiler:	Headsetprofil v1.2, håndfri profil v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Taletid:	Op til 8 timer
Standbytid:	Op til 12 dage
Driftstemperatur:	-10°C til 60°C (14 F to 140 F)
Opbevaringstemperatur:	-20°C til 85°C (-4 F to 185 F)
Parringsadgangskode eller pinkode:	0000