

01.271950.01.001

Рисоварка

1,8L — Защита от нагрева без воды

Объем	1,8 л
Подходит для	10 чашки
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Съемный внутренний лоток	да
Указатель максимального наполнения	да
Функция поддержания температуры	да
Прозрачная крышка	да
Крышка с выводом пара	да
Мерный стакан	да
Кнопка вкл./выкл	да
Автоматическое отключение	когда достигнута необходимая температура
Защита от выкипания	да
Подходит для кемпинга	да
Световой индикатор питания	да
Мощность	700 Пластик

