



Philips Grille-pain

HD2628/80

- Métal, 2 fentes
- Double fonction
- Métal brossé, perle
- Fente large

Savourez un pain parfaitement grillé

Grille-pain pour un pain parfaitement doré

- Bouton d'éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment
- Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile
- Thermostat réglable
- Arrêt automatique si une tranche de pain se coince
- Décongelez et réchauffez vos toasts en une seule fois
- Fonction surélévation pour un retrait des petites tranches en toute sécurité
- Fentes à centrage automatique et largeur variable pour un dorage uniforme

Points forts

Bouton d'éjection



Tiroir ramasse-miettes amovible



Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.

Thermostat réglable



Réglez le thermostat selon vos préférences et obtenez des toasts dorés à souhait.

Arrêt automatique



Le grille-pain s'arrête automatiquement si une tranche de pain se coince dans l'appareil.

Réchauffe-viennoiserie/décongélation



Le bouton de décongélation de votre grille-pain vous permet de décongeler et de griller vos toasts en une seule fois. De plus, le bouton de réchauffage permet de réchauffer du pain froid ou de dorer davantage du pain déjà grillé.

Fonction surélévation



Cette fonction vous permet de surélever davantage les tranches les plus petites pour les retirer en toute sécurité.

Fentes larges à centrage automatique



Avec ce grille-pain Philips aux fentes à centrage automatique, vous pouvez insérer des tranches fines ou épaisses : elles seront toujours centrées pour un dorage uniforme.

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Couleur(s): Noir et métal

Longueur du cordon: 0,85 m

Dimensions du produit (L x l x H): 19,1 x 27,1 x 16,2 cm

Puissance: 950 W W

Tension: 220-240 V V

Fréquence: 50/60 Hz

Design

Couleur: Lilas

