



Philips

衣物去毛球器

- 可去除衣物毛球
- 适合所有衣物
- 随附高度调节盖
- 可充电：1 小时

GC029/38

超凡性能。极为安全

飞利浦衣物去毛球器具有非凡的修剪动力，可彻底有效地去除织物毛球。现在，您可以快速安全地让所有衣物焕然一新，让其更长久地保持全新！

优点

彻底有效地去除毛球

- 带 6 个刀片，修剪动力提升 70%*
- 刀片加长 30%*
- 3 种尺寸的网孔，可一次剃除所有织物毛球
- 专门设计的毛球去除刀头，可覆盖更大的表面

易于使用

- 毛球盒易于拆卸和倒空
- 清洁刷便于使用后清洁产品

特点

修剪动力

非凡的修剪动力，为您带来快速、有效、卓越的织物毛球剃除效果。

刀片更长

更长的刀片搭配更大的毛球去除刀头，确保一次覆盖更大的区域。

可充电

- 仅需 1 个小时即可为您的衣物去毛球器充电

安全适用于您及您的衣物

- 安全锁和高度调节盖
- 安全环保：无镉充电电池
- 特殊高度调节盖适用于精致的衣物

PHILIPS

安全适用于您及您的衣物



双重安全锁能确保您安全地去除织物毛球和清洁设备；高度调节盖则能保护您珍贵的衣物。

3 种尺寸的网孔



3 种尺寸的网孔，可一次剃除所有织物毛球。

专门设计的刀头

专门设计的毛球去除刀头，可覆盖更大的表面，从而更快剔除更多毛球；前端尖型设计可引导您在难以触及的区域剔除毛球。

大尺寸可分离式毛球盒

存放剪掉的毛球的盒子，易于拆卸和倒空。

清洁刷



清洁刷便于使用后清洁产品。请按照包装盒内随附的快速入门指南清洁产品。

充电式设计

仅需 1 个小时，即可通过电源插头轻松为衣物去毛球器充电。红色指示灯指示设备正在充电；设备充满电后，蓝色指示灯指示设备可以使用了。

无镉电池

飞利浦产品采用无镉充电电池，是安全环保的理想选择。

特殊高度调节盖

特殊高度调节盖包含 3 种设置，可从衣服上去除织物毛球，最精致的衣物也不例外。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

附件

清洁刷	是
高度调节盖	是

原产地	CN
协调制度编码	851020

包装尺寸

高度	10.00 厘米
宽度	27.00 厘米
厚度	14.50 厘米
净重	0.41 千克
总重	0.58 千克
EAN	06923410737066
随附产品数量	1

外箱

长度	45.50 厘米
宽度	28.50 厘米
高度	31.50 厘米
总重	5.82 千克
EAN	16923410737063
用户包装数量	9



要更改的数据主题
2015, 二月 6

Version: 2.0.1
EAN: 06923410737066

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com