



Philips
Rasoir anti-bouloche

Élimine les bouloches

Convient à tous les vêtements
Capuchon à hauteur ajustable
inclus
Rechargeable : 1 h



GC029/38

Excellentes performances. Sécurité parfaite.

Le rasoir anti-bouloche Philips vous permet d'éliminer avec efficacité les bouloches de vos tissus, grâce à son excellente puissance de coupe. Donnez une seconde vie à vos vêtements et maintenez-les comme neufs plus longtemps !

Simplicité d'utilisation

- Réceptacle à bouloches facile à retirer et à vider

Simplicité d'utilisation

- La brosse de nettoyage permet de nettoyer l'appareil après utilisation.

Rechargeable

- Rechargez votre rasoir anti-bouloche en une heure seulement

Sans danger pour vous et vos vêtements

- Verrouillage de sécurité et capuchon à hauteur ajustable
- Capuchon à hauteur ajustable pour les tissus les plus fragiles
- Sans danger pour l'environnement : batterie rechargeable sans cadmium

Élimination efficace et complète des bouloches

- Tête de rasage spécialement conçue avec une plus grande surface
- Lames 30 % plus longues*
- 70 % de puissance de coupe supplémentaire* avec 6 lames

PHILIPS

Points forts

Puissance de coupe

La puissance de coupe remarquable permet d'obtenir un rasage de haute qualité, rapide et efficace.

Lames plus longues

Les lames plus longues, associées à la tête de rasage plus grande, permettent de couvrir une zone plus étendue en un passage.

Sans danger pour vous et vos vêtements



Le double verrou de sécurité vous permet d'éliminer les bouloches et de nettoyer l'appareil sans aucun risque. En outre, le capuchon à hauteur ajustable protège vos vêtements précieux.

Grille avec 3 tailles d'orifices



Grille avec 3 tailles d'orifices afin de raser toutes les bouloches en une seule fois.

Tête spécialement conçue

Tête de rasage spécialement conçue avec une plus grande surface afin d'éliminer davantage de bouloches plus rapidement et avec une pointe effilée qui vous guide dans les zones les plus difficiles.

Grand réceptacle à bouloches

Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.

Brossette de nettoyage



La brosse de nettoyage permet de nettoyer facilement l'appareil après utilisation. Consultez le guide de démarrage rapide inclus dans l'emballage pour nettoyer l'appareil.

Rechargeable

Rechargez votre rasoir anti-bouloche facilement grâce à la prise de courant en 1 heure seulement. Un voyant rouge indique que l'appareil est en charge. Une fois l'appareil complètement chargé, un voyant bleu s'allume pour indiquer qu'il est prêt à l'emploi.

Batterie sans cadmium

La batterie de votre appareil Philips est également sans cadmium, ce qui en fait un choix plus sûr pour l'environnement.

Capuchon à hauteur ajustable

Le capuchon à hauteur ajustable à 3 niveaux vous permet d'éliminer les bouloches, même sur les tissus les plus fragiles.

Caractéristiques

Accessoires

- Brosse

Simplicité d'utilisation

- Réglage de hauteur: 3 réglage(s)

