




Philips
Ontpiller

Verwijdert stofpluisjes

Geschikt voor alle kledingstukken
Inclusief in hoogte verstelbaar
kapje
Oplaadbaar: 1 uur



GC029/38

Superieure prestaties. Ultieme veiligheid

Met de Philips-ontpiller kunt u pluizen grondig en effectief verwijderen van uw kleding, dankzij de uitstekende scheerprestaties. U kunt al uw kleding nu veilig en snel een tweede leven geven en ze langer zo goed als nieuw houden!

Gebruiksvriendelijk

- De opvangbak is eenvoudig te verwijderen en legen

Gebruiksvriendelijk

- Met het bijgeleverde borsteltje maakt u uw apparaat schoon na gebruik

Oplaadbaar

- Laad uw ontpiller in slechts één uur op

Veilig voor u en uw kleding

- Speciaal in hoogte verstelbaar kapje voor de teerste stoffen
- Vergrendeling en in hoogte verstelbaar kapje
- Veilig voor het milieu: cadmiumvrije oplaadbare batterij

Grondig en effectief pluizen verwijderen

- Speciaal ontworpen scheerhoofd met een groter oppervlak
- 30% langere mesjes*
- 70% hoger trimvermogen* met 6 mesjes

PHILIPS

Ontpillier

Verwijdert stofpluisjes Geschikt voor alle kledingstukken, Inclusief in hoogte verstelbaar kapje, Oplaadbaar: 1 uur

Kenmerken

Trimvermogen

Dankzij het superieure trimvermogen kunt u snel en effectief stofpluisjes van uw kleding verwijderen.

Langere mesjes

De langere mesjes en het grotere scheerhoofd zorgen ervoor dat de gel over een groter gebied wordt verspreid.

Veilig voor u en uw kleding



De dubbele vergrendeling beveiligd u tijdens het verwijderen van stofpluisjes en het schoonmaken van het apparaat, en het in hoogte verstelbare kapje beschermt uw kostbare kleding.

3 maasgrootten



3 maasgrootten om in één keer alle stofpluisjes te verwijderen.

Speciaal ontworpen scheerhoofd

Speciaal ontworpen scheerhoofd met een groter oppervlak om sneller meer stofpluisjes te verwijderen en een spitse voorkant voor moeilijk bereikbare plekken.

Grote verwijderbare opvangbak

De opvangbak waarin de verwijderde pluisjes worden opgeslagen, is gemakkelijk te verwijderen en legen.

Reinigingsborsteltje



Met het bijgeleverde borsteltje maakt u uw apparaat na gebruik eenvoudig schoon. Volg de meegeleverde snelstartgids in de verpakking om het apparaat schoon te maken.

Oplaadbaar

Laad uw ontpiller eenvoudig met de stekker in slechts één uur op. Een rood lampje geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, geeft een blauw lampje aan dat het klaar is voor gebruik.

Cadmiumvrije batterij

De oplaadbare batterij van het Philips-apparaat is cadmiumvrij en dat is beter voor het milieu.

Speciaal in hoogte verstelbaar kapje

Dankzij het speciale in hoogte verstelbare kapje met drie standen kunt u zelfs pluisjes verwijderen van de meest teerste stoffen.

Specificaties

Accessoires

- Borstel

Gebruiksvriendelijk

- Hoogtestand: 3 stand(en)



Publicatiedatum
2023-07-22

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com