


Jabra®

JABRA STORM



Manual de Instrucciones

jabra.com/storm

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial registrada de GN Netcom A/S. El resto de marcas comerciales que aparecen en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia.

Fabricado en China

MODELO: BTE7

FCC ID: BCE-BTE7

IC: 2386C-BTE7



EAC  **Bluetooth®**

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

ÍNDICE

1. BIENVENIDO.....	4
2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR.....	5
3. CÓMO SE COLOCA.....	6
4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA	7
4.1 ESTADO DE LA BATERÍA	
5. CÓMO SE CONECTA.....	9
5.1 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL	
5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL (NFC)	
6. CÓMO SE USA	11
6.1 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS	
6.2 CONTROLES DE VOZ DEL AURICULAR	
6.3 INSTRUCCIONES POR VOZ DEL AURICULAR	
6.4 COMANDOS DE VOZ DEL TELÉFONO (SIRI®, GOOGLE NOW™, CORTANA™)	
6.5 CÓMO SE RESTAURA EL AURICULAR	
7. SOFTWARE	16
7.1 JABRA ASSIST	
8. AYUDA.....	17
8.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	
8.2 CUIDADOS DEL AURICULAR	
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	18


1. BIENVENIDO

Gracias por utilizar Jabra Storm. ¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA STORM



- Indicaciones y control por voz
- Noise Blackout contra el ruido del viento
- Hasta 9 horas de conversación
- Fácil de sincronizar gracias a NFC

2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR




3. CÓMO SE COLOCA

Puede utilizar el auricular en la oreja izquierda o en la derecha. Solo tiene que rotar el altavoz y girar el eargel para adaptarlo a su oído.



4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Deslice la tapa de la conexión de carga para ver el puerto de carga USB.



NOTA: por seguridad, recomendamos no utilizar el auricular mientras está cargando.

Se tardan aproximadamente 2 horas en cargar completamente la batería.

4.1 ESTADO DE LA BATERÍA

Para ver el estado de la batería del auricular, pulse el botón Responder/Finalizar cuando no esté realizando una llamada.

ESTADO DE LA BATERÍA DEL AURICULAR



Batería 20-100 %




Batería 0-20%

5. CÓMO SE CONECTA


5.1 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL

1. Encienda el auricular (coloque el conmutador **Encendido/Apagado** en la posición Encendido).
2. Mantenga pulsado el botón **Responder/Finalizar** durante 3 segundos hasta que el indicador de Bluetooth parpadee en azul. El auricular anunciará el modo de sincronización.
3. Póngase los auriculares y siga las instrucciones de sincronización por voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.




5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL (NFC)

1. Asegúrese de que NFC está activado en su teléfono móvil.
2. Deslice lentamente la **zona NFC** del auricular sobre la **zona NFC** del dispositivo móvil hasta que se confirme la conexión.



6. CÓMO SE USA



FUNCIÓN	ACCIÓN
 Encender/Apagar	Deslice el interruptor Encendido/ Apagado
Responder una llamada	Pulse el botón Responder/ Finalizar o diga Yes (si los comandos de voz están activados)
Finalizar una llamada	Pulse el botón Responder/ Finalizar
 Rechazar una llamada	Toque dos veces el botón Responder/Finalizar o diga No (si los comandos de voz están activados)
 Volver a marcar el último número	Pulse dos veces el botón Responder/Finalizar cuando no haya ninguna llamada
Activar Siri®, Google Now™, Cortana™ (según teléfono)	Mantenga pulsado durante un segundo el botón Responder/ Finalizar cuando no esté realizando una llamada
Ajustar el volumen del altavoz	Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen
 Silenciar/Activar	Pulse los botones Subir volumen y Bajar volumen al mismo tiempo
Activar o desactivar los comandos de voz	Mantenga pulsados (1 segundo) el botón Bajar volumen y el botón Responder/Finalizar al mismo tiempo cuando no esté realizando una llamada

6.1 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea.

FUNCIÓN	ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante Responder/Finalizar
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón Responder/Finalizar
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón Responder/Finalizar
	Rechazar una llamada entrante Pulse dos veces el botón Responder/Finalizar

6.2 CONTROLES DE VOZ DEL AURICULAR

Los controles de voz del auricular son comandos que puede utilizar para controlar el auricular.

QUÉ PUEDE DECIR	QUÉ SIGNIFICA
Yes	Responder a una llamada entrante
No	Rechazar una llamada entrante

Los controles de voz están solo en inglés.

6.3 INSTRUCCIONES POR VOZ DEL AURICULAR

Las instrucciones por voz del auricular están pensadas para guiar al usuario o para informar sobre el estado del auricular (por ejemplo, el estado de conexión o de la batería).

Las instrucciones de voz del auricular están disponibles en los siguientes cuatro idiomas: inglés (EE. UU.), chino (mandarín), japonés y francés. Tenga en cuenta que no es posible cambiar de idioma.

6.4 COMANDOS DE VOZ DEL TELÉFONO (SIRI®, GOOGLE NOW™, CORTANA™)

Los comandos de voz del teléfono le permiten comunicarse con Siri®/Google Now™/Cortana™ en el teléfono utilizando el auricular. Para más información sobre cómo usar Siri®, Google Now™ o Cortana™, consulte el manual de instrucciones de su teléfono.



Activar Siri®/Google Now™/
Cortana™ (según teléfono)

Toque dos veces suavemente el auricular cuando no haya una llamada

6.5 CÓMO SE RESTAURA EL AURICULAR

Al restaurar el dispositivo se borrará la lista de dispositivos conectados.

Para restaurar el auricular: Mantenga pulsado durante 10 segundos el botón **Responder/Finalizar** y el botón **Subir volumen** hasta que el indicador Bluetooth parpadee en morado y suelte los botones.

El auricular se restaurará y tendrá que volver a conectarlo a sus dispositivos móviles.

7. SOFTWARE

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist es una aplicación para smartphone que permite realizar el seguimiento GPS del auricular, ofrece asistencia para la sincronización e indica el estado de la batería.

Descargar la última versión

- Descarga para Android: Google Play
- Descarga para iOS: App Store

8. AYUDA

8.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Puede ver la lista completa de preguntas más frecuentes en Jabra.com/Storm

8.2 CUIDADOS DEL AURICULAR

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlos en temperaturas extremas (por encima de los 70 °C/158 °F o por debajo de los -20 °C/-4 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y perjudicar el funcionamiento del auricular.
- No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULAR JABRA STORM	ESPECIFICACIONES
Peso:	7,9 g
Dimensiones:	Al. 61.82 mm x an. 83.71 mm x pr. 19.5 mm
Micrófonos:	Micrófono omnidireccional
Altavoz:	Altavoz dinámico
Alcance:	30 m (98 pies)
Versión de Bluetooth:	4.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta ocho, con dos conectados a la vez (MultiUse™)
Perfiles Bluetooth compatibles:	A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6), perfil auricular (v1.2)
Tiempo de conversación:	Hasta 9 horas
Tiempo de espera:	Hasta 10 días
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Contraseña o código PIN de sincronización:	0000

