

Blackwire 725

Schnurgebundenes USB-Headset

Bedienungsanleitung

Inhalt

Willkommen	3
Systemvoraussetzungen	3
Benötigen Sie weitere Hilfe?	3
Lieferumfang	4
Download der Software	5
Grundlagen	6
Headset tragen	7
Anpassen des Headsets	7
Tägliche Benutzung	8
Plantronics Software	8
Anschließen an den PC und Anrufen	8
ANC	8
Eingehende/ausgehende Anrufe	8
Headset-Lautstärke anpassen	9
Stummschalten von Anrufen	9
Fehlerbehebung	10
Headset	10
Smart Sensors	11
Hilfe	12

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Plantronics Produkts entschieden haben. Diese Anleitung enthält Anweisungen zur Installation und Verwendung des Blackwire 725 Headset.

Die Broschüre „Wichtige Sicherheitshinweise“ enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie vor der Installation oder Verwendung des Produkts beachten sollten.

Systemvoraussetzungen

Computer

- Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 7, Windows® 8, Windows XP®, Windows Vista®
- Prozessor: Pentium®-Prozessor mit 400 MHz oder gleichwertig (mindestens); Pentium-Prozessor mit 1 GHz oder gleichwertig (empfohlen)
- RAM: 96 MB (mindestens); 256 MB (empfohlen)
- Festplatte: 280 MB (mindestens); 500 MB oder mehr (empfohlen)
- Microsoft Windows XP-Service Pack 3 (SP3) oder höher (empfohlen) Microsoft Windows Vista-Service Pack 1 (SP1) oder höher (empfohlen)

Display

- Mindestens 800 x 600, 256 Farben
- 1024 x 768 High Color, 32 Bit (empfohlen)


Browser

- Internet Explorer® V6 oder besser muss auf dem System des Benutzers installiert sein (erforderlich)


Benötigen Sie weitere Hilfe?

Besuchen Sie unsere Website plantronics.de/support, um technischen Support sowie Zugriff auf Antworten auf häufig gestellte Fragen und Informationen zur Kompatibilität bzw. Verfügbarkeit zu erhalten.

Lieferumfang



Blackwire 725 Headset mit Inline-Steuerung



Etui


Download der Software

Manche Softphones erfordern die Installation von Plantronics Hub für Windows und Mac, um Steuerungsfunktionen (Anruf annehmen/beenden und Stummschaltung) des Headsets zu unterstützen.

Hier können Sie Plantronics Hub für Windows und Mac für Ihren Computer herunterladen und installieren: plantronics.com/software.

Plantronics Hub	Windows und Mac
Anrufsteuerung für Softphones	X
Firmware aktualisieren	X
Funktionen ein-/ausschalten	X

Grundlagen



Symbole der Inline-Regelung des Headsets

Funktion

	Taste zur Gesprächsannahme/-beendigung Nimmt Anrufe entgegen oder beendet sie	Eingehender Anruf Blinkt grün Laufendes Gespräch Leuchtet grün auf
	Lautstärketaste	 Hörlautstärke erhöhen Hörlautstärke verringern
	Taste zum Stummschalten/Beenden der Stummschaltung Schaltet das Mikrofon stumm/beendet die Stummschaltung	Leuchtet bei Stummschaltung rot auf
ANC	Active Noise Cancelling (ANC)	ANC reduziert unerwünschte Hintergrundgeräusche. Verschieben Sie den Schalter in Richtung ANC, um die Funktion zu aktivieren.

Smart Sensor-Technologie

Sensoren ermitteln, ob Sie das Headset aufgesetzt haben oder nicht. Sensoren befinden sich in der Lautsprecherkapsel auf der Seite des Mikrofonarms.


Smart Sensor-Funktion

Funktion


Automatische Anrufannahme Wenn Sie Ihr Headset nicht tragen und auf Ihrem PC ein Anruf eingeht, wird dieser automatisch angenommen, sobald Sie das Headset aufsetzen. Sie müssen nicht auf die Taste zur Gesprächsannahme/-beendigung drücken.	Eingehender Anruf Blinkt grün
--	---

Headset tragen


- Anpassen des Headsets 1 Schieben Sie den Kopfbügel so, dass er auf beiden Ohren angenehm sitzt.



- 2 Stellen Sie den Kopfbügel für einen höheren Tragekomfort weiter, falls er zu fest sitzt.



- 3 Optimale Stimmwiedergabe erzielen Sie, indem Sie den Mikrofonarm nahe am Mund positionieren.




Tägliche Benutzung

Plantronics Software

HINWEIS Für die Anrufsteuerung und Stummschaltung ist bei manchen Softphones zusätzliche Software von Plantronics erforderlich. Siehe auch plantronics.com/software.

Anschließen an den PC
und Anrufen

- 1 Besuchen Sie zum Herunterladen der Plantronics Hub Software plantronics.com/software und klicken Sie auf die Schaltfläche „Download“ (Herunterladen).
- 2 Verbinden Sie das Headset mit dem USB-Anschluss am Computer. Das Headset wird automatisch eingeschaltet.



- 3 Überprüfen Sie Ihre Audioeinstellungen. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer- und Mikrofoneinstellungen Ihres PC-Softphones auf Plantronics 725 eingestellt sind.
 - **PC-Audioeinstellungen für Windows 7 und Windows 8**
Öffnen Sie „Systemsteuerung“ > „Sound“ > „Wiedergabe“ (Registerkarte) und legen Sie das Plantronics 725-Gerät als Standardkommunikationsgerät fest.
 - **PC-Audioeinstellungen für Windows XP**
Öffnen Sie „Systemsteuerung“ > „Sound- und Audiogeräte“ und legen Sie auf der Registerkarte „Audio“ das Plantronics 725-Gerät als Standardgerät für die Soundwiedergabe fest.
- 4 Führen Sie einen Anruf über Ihre Softphone-Software durch.


ANC

Active Noise Cancelling (ANC) reduziert unerwünschte Hintergrundgeräusche.
Verschieben Sie den Schalter in Richtung ANC, um die Funktion zu aktivieren.



Eingehende/ausgehende
Anrufe

- 1 **Tätigen eines Anrufs**
Wählen Sie eine Nummer mithilfe der Softphone-Anwendung.
- 2 **Annehmen eines Anrufs**
 - Setzen Sie zum Annehmen eines Anrufs mittels Smart Sensor-Technologie das Headset auf oder,
 - falls Sie das Headset bereits tragen, drücken Sie auf die Gesprächstaste.
- 3 **Beenden eines Anrufs**
Drücken Sie kurz auf die Gesprächstaste.

Headset-Lautstärke anpassen




Hörlautstärke

- 1 Drücken Sie an der Inline-Regelung des Headsets auf die Taste zum Erhöhen der Lautstärke , um die Lautstärke zu erhöhen.
- 2 Drücken Sie an der Inline-Regelung des Headsets auf die Taste zum Verringern der Lautstärke , um die Lautstärke zu verringern.

Stummschalten von Anrufen

- 1 Um während eines Anrufes die Stummschaltung zu aktivieren, drücken Sie auf die Stummschaltungstaste an der Inline-Regelung des Headsets. Bei Aktivierung leuchtet die Stummschaltungs-LED rot (Sie können den Anrufer weiterhin hören).



- 2 Um die Stummschaltung zu deaktivieren, drücken Sie die Stummschaltungstaste erneut.

Fehlerbehebung

Headset

Ich kann den Anrufer nicht hören.

Die Hörlautstärke ist zu niedrig. Drücken Sie auf dem Headset auf die Lautstärketaste, um die Lautstärke zu erhöhen.

Das USB-Headset ist nicht als Standard-Audiogerät eingerichtet. Verwenden Sie die Audioeinstellungen Ihres Betriebssystems, um das Headset von Plantronics als Standard-Audiogerät einzustellen.

Windows XP-Betriebssystem

- Gehen Sie zu „Systemsteuerung“ > „Sound- und Audiogeräte“ > „Audio“.
- Wählen Sie Ihr Headset als Standardgerät zur Audiowiedergabe aus.

Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1

- Gehen Sie zu „Systemsteuerung“ > „Sound“.
- Markieren Sie das Headset, wählen Sie „Als Standard“ > „Standardgerät für die Kommunikation“ und klicken Sie auf „OK“.

Mac OS X

- Öffnen Sie das Apple-Menü > „Systemeinstellung“ > „Sound“ > „Wiedergabe“.
- Wählen Sie Ihr Headset im Fenster „Gerät zur Audiowiedergabe auswählen“.

Anrufer können mich nicht hören.

Das Headset ist stummgeschaltet. Drücken Sie die Stummschaltung, um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben.

Der Headset-Mikrofonarm befindet sich in der falschen Position. Richten Sie den Headset-Mikrofonarm zu Ihrem Mund hin aus.

Das USB-Headset ist nicht als Standard-Sprachgerät eingerichtet. Verwenden Sie die Audioeinstellungen Ihres Betriebssystems, um das Aufnahmegerät zu ändern.

Windows XP-Betriebssystem

- Gehen Sie zu „Systemsteuerung“ > „Sound- und Audiogeräte“ > „Audio“.
- Wählen Sie Ihr Headset als Standardgerät zur Audioaufnahme aus.

Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1

- Gehen Sie zu „Systemsteuerung“ > „Sound“ > „Aufnahme“.
- Markieren Sie das Headset, wählen Sie „Als Standard verwenden“, und klicken Sie auf „OK“.

Mac OS X

- Öffnen Sie das Apple-Menü > „Systemeinstellung“ > „Sound“ > „Aufnahme“.
- Wählen Sie Ihr Headset im Fenster „Gerät zur Audioaufnahme auswählen“.

Die Audiowiedergabe über das Headset ist verzerrt.

Reduzieren Sie die Hörlautstärke an Ihrem Softphone, bis die Verzerrung nicht mehr zu hören ist.

Ich kann im Headset ein Echo hören.

Passen Sie die Lautstärke am Headset an.

Das andere Headset, mit dem ich Musik gehört habe, funktioniert nicht mehr.

Das USB-Headset richtet sich selbsttätig als Standard-Audiogerät in Windows ein. Verwenden Sie die Audioeinstellungen Ihres Betriebssystems, um das Audiogerät zu ändern.

Windows XP-Betriebssystem

- Gehen Sie zu „Systemsteuerung“ > „Sound- und Audiogeräte“ > „Audio“.
- Passen Sie unter „Stimmwiedergabe“ die Standardeinstellungen vom Headset an das Gerät Ihrer Wahl an.

Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1

- Gehen Sie zu „Systemsteuerung“ > „Sound“ > „Aufnahme“.
- Wählen Sie das entsprechende Gerät, klicken Sie auf „Als Standard“ und dann auf „OK“.

Mac OS X

- Öffnen Sie das Apple-Menü, wählen Sie „Systemeinstellung“ und klicken Sie auf „Sound“.
- Klicken Sie auf „Wiedergabe“ und wählen Sie anschließend „Interner Lautsprecher“ oder das gewünschte Gerät.

Mein Headset reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

Wenn der PC in den Standby-Modus oder den Ruhezustand übergeht, ist das USB-Headset nicht mehr eingeschaltet. Überprüfen Sie, ob der PC eingeschaltet und aktiv ist.

Smart Sensors

Die Option „Automatische Anrufannahme“ funktioniert nicht.

Überprüfen Sie, ob Sie das Headset korrekt aufgesetzt haben und sich das Ohrkissen nahe genug an Ihrem Ohr befindet.

Hilfe

EN Tel: 0800 410014	FI Tel: 0800 117095	NEIN Tel: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel: +1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland: 0800 9323 400 Österreich: 0800 242 500 Schweiz: 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

**Support nur auf Englisch*

Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie unter plantronics.com/warranty.

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

plantronics.de/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics Inc.

Gildenweg 7
50354 Hürth
USA

Plantronics BV

Southpoint, Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Niederlande

© 2015 Plantronics, Inc. Blackwire, Plantronics und Simply Smarter Communications sind Marken von Plantronics, Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. C725 und Plantronics Hub sind Marken von Plantronics, Inc. Mac ist eine Marke von Apple Inc. Windows und Lync sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Patente: US 8,504,115; D691,113; CN ZL201330012481.4; EM 002166199; IN 251007; 251008; TW D159649; D161452; Patente angemeldet.

204121-04 (12.15)