

PHILIPS

Appareil de nettoyage
pour le visage

VisaPure Essential

Technologie DualMotion

Nettoyage

2 brosses anti-imperfections

2 réglages d'intensité



SC5278/13



Un nettoyage en douceur efficace, pour les peaux à imperfections

Meilleur contrôle du sébum qu'avec un nettoyage manuel

VisaPure anti-imperfections cible les deux étapes qui précèdent la formation d'une imperfection, pour des résultats supérieurs à ceux observés avec un nettoyage manuel : la peau est moins grasse et elle est débarrassée des cellules mortes qui risquent de boucher les pores.

Têtes de nettoyage pour les peaux à imperfections

- Brins longs et fins plus efficaces pour nettoyer les pores que les mains
- Brins en nylon absorbant peu d'eau
- Brosse suffisamment douce pour les peaux à imperfections

Aussi doux qu'un nettoyage manuel ; utilisable bi-quotidiennement

- Nettoyage doux et Nettoyage en profondeur
- Un programme de soin d'une minute (minuteur) pour tout le visage

Cette brosse laisse votre peau douce et lisse

- Philips VisaPure est accompagné d'une gamme de brosses de rechange
- Parfaitement conçue pour une hygiène optimale

S'intègre facilement dans votre routine de soin actuelle


- Philips VisaPure Essential peut être utilisé sous la douche.
- Le socle charge votre Philips VisaPure Essential quand il est branché.
- 30 minutes d'utilisation sans fil, 6 heures de charge



asimpleswitch.com

Points forts

Nettoyage doux et efficace



La brosse VisaPure anti-imperfections est dotée de brins longs et fins plus efficaces pour atteindre les pores afin de rendre la peau moins grasse et d'éliminer les cellules mortes qui pourraient boucher les pores.

Brins hygiéniques séchant rapidement


Lors de la phase de développement de la brosse anti-imperfections, nous avons eu à cœur de limiter l'effet des mauvaises bactéries. C'est pourquoi nous avons collaboré avec des dermatologues et des bactériologistes de renom pour créer une brosse qui absorbe très peu d'eau, ce qui lui permet de sécher rapidement, et ainsi, d'éviter que les bactéries ne se développent.

Contribution des dermatologues



Différents médecins et dermatologues ont pris part à la phase de développement de la brosse anti-imperfections afin de garantir que les besoins spécifiques aux peaux à imperfections sont entièrement pris en compte.

2 vitesses d'utilisation



Philips VisaPure Essential possède 2 vitesses différentes : la vitesse 1, « Nettoyage doux », pour un nettoyage léger tout en douceur, et la vitesse 2, « Nettoyage en profondeur », pour un nettoyage plus intensif.

Minuteur intelligent par zone



Le visage peut être divisé en 3 zones : la zone T, la joue gauche et la joue droite. Au bout de 20 secondes, une courte pause vous permet de changer de zone. Le programme complet dure 1 minute. Ensuite, l'appareil Philips VisaPure Essential s'éteint automatiquement pour éviter toute utilisation excessive.

Brosses supplémentaires



2 brosses anti-imperfections sont incluses dans le pack Philips VisaPure anti-imperfections. Des brosses pour peau normale, sensible, ultra-sensible, exfoliante et de nettoyage en profondeur des pores sont disponibles séparément.

Waterproof




Philips VisaPure Essential est un appareil étanche et peut facilement être utilisé sous la douche.

Socle de charge

Le socle complète élégamment le design iconique du Philips VisaPure Essential. Il accueille la brosse, prend peu de place et laisse passer l'air pour que la brosse sèche naturellement. Lorsqu'il est branché, il charge votre Philips VisaPure Essential en 6 heures.

Rechargeable



Quand elle est complètement chargée, la brosse Philips VisaPure Essential peut être utilisée 30 fois, ce qui correspond à 15 jours d'utilisation bi-quotidienne.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO2. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Zones d'application

Visage et décolleté: Joues, Torse, Menton, Front, Cou, Nez

Facile d'utilisation

2 vitesses d'utilisation: Nettoyage doux et Nettoyage en profondeur

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Sans fil: Une charge permet jusqu'à 30 utilisations

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Minuteur: Minuteur d'une minute pour 3 zones

Socle: Socle de charge et de séchage

Waterproof: Peut être utilisé sous la douche

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 brosses anti-imperfections

Housse de voyage de luxe

Instruction d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi

Socle: Socle de charge et de séchage

Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V

Alimentation

Temps de charge: 6 heures

Système d'alimentation: Batterie rechargeable
Autonomie: 30 utilisations d'une minute chacune

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Spécificités techniques

Double action

1 sens de rotation

