



Radio-réveil

- Tuner numérique DAB+/FM
- Port USB pour charge
- Double alarme
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

[AJB4300W/12](#)

Commencez la journée à votre rythme.

Réveillez-vous à votre rythme grâce aux alarmes doubles, pour vous et votre partenaire, avec prise en charge d'un tuner DAB+ et FM vous permettant d'écouter la radio. Utilisez le port USB intégré pour recharger n'importe quel appareil portable, ou connectez-le au moyen de l'entrée audio.

Avantages

Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

- Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Port USB pour charger n'importe quel appareil mobile

Profitez de la radio numérique DAB+

- Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue
- Tuner FM numérique

PHILIPS

Fonctions

Réveil radio/buzzer




Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Double alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Horloge

Type	Numérique
Afficheur	LED
Format de l'heure	24 h

Nombre de stations présélectionnées	20 stations FM
Antenne	Antenne FM
DAB	Affichage d'infos Smart Scan

Alarme

Nombre d'alarmes	2
Source d'alarme	Buzzer Radio FM
Fonction de répétition de l'alarme (snooze)	Oui, 9 min
Réinitialisation d'alarme 24 heures	Oui
Mise en veille programmable	15/30/60/90/120 min

Son

Système audio	mono
Puissance de sortie (RMS)	1 W
Réglage du volume	numérique

Alimentation

Type d'alimentation	Entrée CA
Entrée secteur	100-240 V, 50-60 Hz
Consommation en veille	< 1 W

Tuner/réception/transmission

Bandes du tuner	FM
Plage de fréquences FM	de 87,5 à 108 MHz

Dimensions

Type d'emballage	D-box
------------------	-------

Dimensions du produit (l x P x H)	128,5 x 104 x 105 millimètre
Dimension de l'emballage (l x P x H)	131 x 136 x 112 mm

Accessoires

Guide de démarrage rapide	Oui
Garantie	Livret de garantie

Charge via USB

Oui	Oui
-----	-----

Dimensions de l'emballage

Hauteur	13.80 cm
Largeur	13.30 cm
Profondeur	11.40 cm
Poids net	0.58 kg
Poids brut	0.66 kg
EAN	04895185606569
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	852792

Carton externe

Longueur	27.40 cm
Largeur	23.60 cm
Hauteur	14.80 cm
Poids brut	2.82 kg
EAN	14895185606566
Nombre d'emballages	4

Unité de chargement

Nombre d'emballages	336
Longueur	109.60 cm
Largeur	70.80 cm
Hauteur	103.80 cm
Poids brut	243.60 kg
Poids net	195.55 kg
GTIN/EAN	64895185606561
Type	8845
Nombre d'unités de vente consommateur par couche de piles	48
Nombre de couches de piles par unité	7
Nombre de cartons externes par couche	12



Les données sont sujettes à changement
2017, septembre 25
Version: 2.0.3
EAN: 04895185606569

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com