







PHILIPS

Lumea Precision Plus
IPL hair removal system

Quick Start Guide







ENGLISH 6

FRANÇAIS 16

العربية 31

فارسی 40

General description

- 1 Light exit window with integrated UV filter
- 2 Attachments
 - 2A - Facial attachment: with additional light filter; for use on face below the cheek bone and on other sensitive areas
 - 2B - Body attachment: suitable for all body areas below the neck
 - 2C - Bikini area attachment: with special filter for treating the bikini area (SC2008 only)
- 3 Metallic frame inside the attachment
- 4 Safety system (safety ring with contact switches)
- 5 **Flash button**
- 6 Intensity lights (1- 5)
- 7 ▲ Intensity increase button
- 8 ▼ Intensity decrease button
- 9 Charging light and battery low indication
- 10 On/off button
- 11 'Ready to flash' light
- 12 Appliance socket
- 13 Air vents

Introduction



Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

- Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. You can now use this innovative light-based hair regrowth prevention technology comfortably in the privacy of your own home, whenever and wherever you want.

Philips Lumea Precision Plus enables treatment of unwanted hair on the whole body, including the face (upper lip, chin and sideburns), using two tailored attachments: the precision attachment and the body attachment.

- Philips Lumea Precision Plus hair removal system applies gentle pulses of light to the hair and hair root beneath the skin. As a consequence, the hair sheds naturally and hair regrowth is inhibited.

For more information about Philips Lumea Precision Plus IPL hair removal system and movies how to use Lumea, see www.philips.com/Lumea. You can also register your product on www.philips.com/welcome.



Before using

1 Be aware!

This appliance is not suitable for everyone. This Quick Start Guide does not substitute the user manual. To ensure that Philips Lumea Precision Plus hair removal system is suitable for you and safe for you to use, **read the user manual carefully before first use.** Before you use Philips Lumea Precision Plus, perform a skin test: Choose a hair-free area close to the area to be treated. Apply one flash (see steps 3-7 in chapter 'Using') at the lowest recommended intensity for your skin colour. Increase the setting by one level within the recommended range of settings. After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reactions. If you notice any skin reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reactions for subsequent use.

2 Recommended light intensities table

Consult the table on the following page to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour and check if this method is suitable for you.



Note: All types of tanning may influence the safety of the treatment. Wait at least 48 hours after sunbathing before you use the appliance. Do not use Philips Lumea Precision Plus on sunburnt body areas. See section "Tanning advice" in the user manual for more information.

The method is more effective at higher intensities; however, you should reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort. The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful.


- 3 Check “contraindications” in the user manual; some medications and health conditions might cause adverse reactions when you use the appliance.

Recommended light intensity table


Skin Tone \ Hair Color	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
Brown	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
Dark brown	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
Black	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗

In the table above, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

Preparing for use



- 1 Charge the appliance.



- 2 Shave the areas you intend to treat.

Using

- 1 Check the attachments and light exit window for any dirt, hair or fibres. If there is any contamination, clean it with the cloth supplied.

- 2 Choose the right attachment

- **Body attachment**

The body attachment can be used to treat unwanted body hair on all body areas below the neck, especially on the legs (for exceptions, see chapter 'Important', section 'Contraindications' in the user manual). The body attachment enables fast treatment. Do not use it on the face.



- **Facial attachment**

The facial attachment includes an extra integrated light filter and can be used to treat unwanted facial hair on the upper lip, chin and sideburns. It may also be used on other sensitive areas on the body, such as underarms and hard-to-reach areas.






- Bikini area attachment (SC2008 only)

The bikini area attachment has a special filter for treating the bikini area. The attachment is optimised for effective hair reduction in the bikini area. It has been specifically designed to remove the coarser hairs in this area. You can also use the bikini area attachment on the underarms.


Do not use the bikini area attachment on the face.



- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.



- 4 Press the intensity increase/decrease button up or down to change the intensity (from 1 to 5).



- 5 Place the appliance in a 90° angle on the skin so that the attachment and the safety ring are in contact with the skin.



- 6 Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure. When all contact switches of the appliance are in contact with the skin, the "ready to flash" light on the back of the appliance lights up green.



7 Press the flash button to release a flash. Now you have 2 options to release the next flash:

A Keep the flash button pressed. The appliance releases one flash after another as long as the safety ring is in full contact with the skin. Immediately after the appliance has flashed, slide the appliance to the next area. Make sure the safety ring is fully pressed onto the skin.


This 'Slide & Flash mode' is especially convenient for treatment of larger areas like the legs.

B Let go of the flash button after each flash. For the next flash, place the appliance on the area right next to the previously flashed area. Make sure the safety ring is fully pressed onto the skin.

This 'Step & Flash mode' guarantees a precise treatment of e.g. the upper lip, knees or ankles.

Note: After a few seconds, the appliance is ready to flash again, so make sure that you move it to the next area immediately after it has flashed.


Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.



8 To avoid untreated areas, always make sure there is some overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin.

9 Switch off the appliance after you have finished the treatment.


10 If there is any dirt on the attachment and/or the light exit window, clean it before you store the appliance in the case. If necessary, moisten the supplied cloth with water or high percentage alcohol for cleaning. See chapter 'Cleaning and maintenance' in the user manual for more information.



Tip: White eye pencil

To help you remember what part of your skin you have already treated, you can mark sections on your leg with a white eye pencil.

1 Take a white eye pencil and draw a line on your leg. Start at any point of your leg and draw a straight line.



- 2 Draw additional lines at a distance of 3cm from the first line if you use the appliance horizontally or at a distance of 1cm if you use the appliance vertically.

Perform the treatment section by section. If you need to take a break during a session, just mark the last treated area with the same eye pencil and resume the treatment later.

Note: Only use a white eye pencil. Any other colour absorbs the light and may cause skin irritation.



After treatment

Wait at least 24 hours or until all redness has disappeared before you expose treated areas to the sun. Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment.

How to achieve optimal results

- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, use Lumea Precision Plus every two weeks for the first 4 to 5 treatments (more frequent treatments do not lead to faster or better results).
- In between treatments, the hair sheds naturally and hair regrowth is inhibited. Your skin should be smooth by then. To ensure that your skin stays smooth, simply repeat treatment when needed. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also may vary from body area to body area. To maintain the best results, we recommend repeating the treatment every 4 to 8 weeks.
- For an effective treatment, shave the area to be treated before you use the appliance as long as you still experience regrowth, which is usually the case for the first few treatments.

Average treatment time and recommended attachment per body area

Area	Approx. treatment time	Recommended attachment SC2006
Upper lip/chin/sideburns	1 minute	Facial attachment
Underarms	1 minute per underarm	Body attachment/facial attachment
Bikini line	1 minute per	Body attachment/facial attachment
Entire bikini area	4 minutes	Body attachment/facial attachment
One lower leg	8 minutes	Body attachment
One full leg	14 minutes	Body attachment

Area	Approx. treatment time	Recommended attachment SC2008
Upper lip/chin/sideburns	1 minute	Facial attachment
Underarms	1 minute per underarm	Body attachment/ bikini area attachment
Bikini line	1 minute per	Bikini area attachment
Entire bikini area	4 minutes	Bikini area attachment
One lower leg	8 minutes	Body attachment
One full leg	14 minutes	Body attachment

Monitor your steps to smoothness everyday!

Treatment no.	Date	Treated body area	Next treatment date	Used setting	Note

Treatment no.	Date	Treated body area	Next treatment date	Used setting	Note



Treatment no.	Date	Treated body area	Next treatment date	Used setting	Note



Description générale

- 1 Verre filtrant avec filtre UV intégré
- 2 Accessoires
 - 2A - Accessoire visage : avec filtre lumière supplémentaire pour une utilisation sur le visage (sous les pommettes) et sur les autres zones sensibles
 - 2B - Accessoire corps : pour toutes les parties du corps en dessous du cou
 - 2C - Accessoire maillot : avec filtre spécial pour épiler le maillot (SC2008 uniquement)
- 3 **Cadre métallique intégré à l'accessoire**
- 4 Système de sécurité (anneau de sécurité avec interrupteurs de contact)
- 5 Bouton Flash
- 6 Voyants d'intensité (1- 5)
- 7 ▲ Bouton d'augmentation de l'intensité
- 8 ▼ Bouton de diminution de l'intensité
- 9 Voyant de charge et indication de batterie faible
- 10 Bouton marche/arrêt
- 11 Voyant « prêt-à-flasher »
- 12 Prise de l'appareil
- 13 Fentes de ventilation

Introduction



Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips !

- L'épilation à lumière pulsée est l'une des méthodes les plus efficaces pour épiler durablement les poils indésirables. Désormais, vous pouvez bénéficier, à domicile, de la technologie innovante de prévention de la repousse des poils, dès que vous le souhaitez.

Grâce aux accessoires adaptés, Philips Lumea Precision Plus permet d'épiler les poils indésirables sur l'ensemble du corps, y compris le visage (la lèvre supérieure, le menton et les pattes).

- L'épilateur Philips Lumea Precision Plus envoie de légères impulsions lumineuses au niveau de la racine des poils, directement sous la peau. Ces impulsions provoquent la chute des poils et préviennent la repousse.

Pour en savoir plus sur l'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea Precision Plus et pour visionner des films sur comment utiliser Lumea, rendez-vous sur www.philips.com/Lumea. Vous pouvez également enregistrer votre produit sur www.philips.com/welcome.

Avant l'utilisation


1 À savoir !

Cet appareil ne convient pas à tous. Ce guide de mise en route ne remplace en aucun cas le manuel d'utilisation de l'appareil. Afin de déterminer si vous pouvez utiliser l'épilateur Philips Lumea Precision Plus en toute sécurité, ***lisez attentivement le manuel d'utilisation avant la première utilisation.***

Avant d'utiliser Philips Lumea Precision Plus, effectuez un test cutané : choisissez une zone sans poils proche de la zone à traiter. Appliquez un flash (voir les étapes 3 à 7 du chapitre « Utilisation ») à l'intensité la plus faible recommandée pour votre couleur de peau. Augmentez l'intensité d'un niveau dans la plage recommandée pour votre type de peau. Après le test cutané, attendez 24 heures et vérifiez si votre peau a réagi. Si votre peau présente des réactions, lors des utilisations ultérieures, choisissez l'intensité la plus élevée n'ayant pas provoqué de réaction cutanée.

2 Tableau récapitulatif des intensités lumineuses recommandées

Consultez le tableau de la page suivante pour tout d'abord vérifier que cette méthode d'épilation vous convient. Puis déterminez les intensités lumineuses les plus adaptées à la couleur de votre peau



Remarque : Tous les types de bronzage peuvent influencer sur la sécurité de la séance. Après un bain de soleil, attendez au moins 48 heures avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas Philips Lumea Precision Plus sur des coups de soleil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Conseils de bronzage » du manuel d'utilisation.

et de vos poils. La méthode est plus efficace à intensité élevée, mais nous vous invitons à réduire l'intensité lumineuse en cas de douleur ou d'inconfort. L'impulsion lumineuse peut produire des sensations de chaleur plus ou moins importantes sur la peau, mais ne doit jamais être inconfortable.


- 3 Reportez-vous à la section « Contre-indications » du manuel d'utilisation. Certains médicaments ou problèmes de santé peuvent entraîner des réactions indésirables lors de l'utilisation de l'appareil.

Intensités lumineuses recommandées


Couleur de la peau Couleur des poils	Blanc	Beige	Brun clair	Brun moyen	Brun foncé	Noir
 Blanc/Gris	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 Roux	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 Blond clair	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 Blond foncé	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	✗
 Brun	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	✗
 Brun foncé	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	✗
 Noir	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	✗

Dans le tableau ci-dessus, la croix signifie qu'il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil.

Avant utilisation



1 Chargez l'appareil.



2 Rasez les zones que vous souhaitez épiler.

Utilisation

1 Vérifiez si de la poussière, des poils ou des fibres ne sont pas présents sur les accessoires et le verre filtrant. Si c'est le cas, nettoyez l'élément à l'aide du tissu de nettoyage fourni.

2 Choix du bon accessoire


- Accessoire corps

L'accessoire corps peut être utilisé pour épiler les poils indésirables sur toutes les parties du corps situées en dessous du cou, en particulier sur les jambes (pour connaître les exceptions, reportez-vous au chapitre « Important », section « Contre-indications » du mode d'emploi). L'accessoire corps permet une épilation rapide. Ne l'utilisez pas sur le visage.



- Accessoire visage

L'accessoire visage est pourvu d'un filtre lumière intégré supplémentaire et peut être utilisé pour épiler les poils du visage (sur la lèvre supérieure, le menton et les pattes). Vous pouvez également l'utiliser sur d'autres zones sensibles du corps, comme les aisselles ou les zones difficiles à atteindre.







- Accessoire bikini (SC2008 uniquement)

L'accessoire bikini est pourvu d'un filtre spécial pour épiler le maillot. Cet accessoire contribue à éliminer de manière efficace les poils du maillot. Il a été spécialement conçu pour épiler les poils plus épais de cette zone. Vous pouvez aussi utiliser l'accessoire bikini pour les aisselles. N'utilisez pas l'accessoire bikini sur le visage.


- 3 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



- 4 Pour modifier l'intensité (de 1 à 5), appuyez sur les boutons d'augmentation/de diminution de l'intensité.



- 5 Placez l'appareil perpendiculairement à la peau de sorte que l'accessoire et l'anneau de sécurité soient en contact avec la peau.



- 6 L'anneau de sécurité doit exercer une légère pression sur la peau. Lorsque tous les interrupteurs de contact de l'appareil sont en contact avec la peau, le voyant « Prêt-à-flasher » situé au dos de l'appareil s'allume en vert.





7 Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash. Vous avez à présent deux possibilités pour émettre un autre flash :

A Maintenez le bouton du flash enfoncé. L'appareil émet un flash après l'autre tant que l'anneau de sécurité est entièrement en contact avec la peau. Immédiatement après que l'appareil a émis un flash, faites glisser l'appareil jusqu'à la zone suivante. Veillez à presser toute la surface de l'anneau de sécurité sur la peau.


Ce mode « glisser-flasher » est particulièrement adapté au flashage de zones plus grandes comme les jambes.

B Relâchez le bouton du flash après chaque flash. Pour le flash suivant, placez l'appareil sur la zone immédiatement contiguë à la dernière zone flashée. Veillez à presser toute la surface de l'anneau de sécurité sur la peau.

Ce mode « déplacer-flasher » garantit un flashage précis de la lèvre supérieure, des genoux ou des chevilles par exemple.

Remarque : Après quelques secondes, l'appareil est prêt à émettre un nouveau flash. Veillez donc à le déplacer immédiatement après le dernier flash.

Ne flashez pas plusieurs fois la même zone au cours d'une même séance. Cela n'améliore pas l'efficacité de l'épilation, mais augmente le risque de réactions cutanées.




8 Pour ne pas oublier des zones à flasher, veillez à toujours chevaucher la zone déjà flashée lorsque vous placez l'appareil sur la peau.

9 À la fin de la séance, mettez l'appareil hors tension.


10 Si de la poussière s'est déposée sur l'accessoire et/ou le verre filtrant, nettoyez-le avant de ranger l'appareil dans le coffret. Si nécessaire, humidifiez le tissu de nettoyage fourni avec de l'eau ou de l'alcool fort. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien » du manuel d'utilisation.

Conseil : crayon blanc pour les yeux

Pour vous rappeler des zones déjà traitées, vous pouvez dessiner des sections sur votre jambe à l'aide d'un crayon blanc pour les yeux.



1 Prenez un crayon blanc pour les yeux et dessinez une ligne sur votre jambe. Commencez à n'importe quel point sur votre jambe et dessinez une ligne droite.



- 2 Dessinez des lignes supplémentaires à une distance de 3 cm de la première ligne si vous utilisez l'appareil horizontalement ou à une distance de 1 cm si vous utilisez l'appareil verticalement.

Procédez au flashage section par section. Si vous souhaitez faire une pause durant une séance, il vous suffit de marquer la dernière zone flashée avec le crayon blanc pour les yeux et de reprendre le flashage plus tard.

Remarque : Utilisez uniquement un crayon blanc pour les yeux. Toute autre couleur absorbe la lumière et peut entraîner des irritations de la peau.



Après la séance

Attendez au moins 24 heures ou patientez que la peau ne présente plus de rougeurs avant d'exposer les zones flashées au soleil. Pendant les deux semaines qui suivent la séance, couvrez les zones flashées quand vous vous exposez au soleil ou utilisez un écran total d'indice SPF 30+.

Pour des résultats optimaux

- Pour épiler efficacement tous les poils et prévenir la réactivation des follicules pileux, utilisez Lumea Precision Plus toutes les deux semaines pendant les 4 à 5 premières séances (des séances plus fréquentes n'entraînent pas de résultats plus visibles ou plus rapides).
- Entre les séances, les poils tombent naturellement et la repousse est inhibée. Vous aurez alors une peau douce. Pour une peau durablement douce, nous vous recommandons de répéter la séance lorsque nécessaire. L'intervalle entre les séances peut varier en fonction de la repousse des poils et également en fonction des zones du corps. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de répéter le flashage toutes les 4 à 8 semaines.
- Pour une séance plus efficace, rasez la zone à flasher avant d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que vos poils ne repoussent plus, ce qui est généralement le cas après quelques utilisations.

Durée moyenne d'une séance et accessoire recommandé pour chaque partie du corps :

Zone	Durée approximative d'une séance	Accessoire recommandé SC2006
Lèvre supérieure/ menton/pattes	1 minute	Accessoire visage
Aisselles	1 minute par aisselle	Accessoire corps/accessoire visage
Maillot	1 minute par	Accessoire corps/accessoire visage
Bikini	4 minutes	Accessoire corps/accessoire visage
Demi-jambe	8 minutes	Accessoire corps
Jambe entière	14 minutes	Accessoire corps

Zone	Durée approximative d'une séance	Accessoire recommandé SC2008
Lèvre supérieure/ menton/pattes	1 minute	Accessoire visage
Aisselles	1 minute par aisselle	Accessoire corps/ accessoire bikini
Maillot	1 minute par	Accessoire bikini
Bikini	4 minutes	Accessoire bikini
Demi-jambe	8 minutes	Accessoire corps
Jambe entière	14 minutes	Accessoire corps

Contrôlez chaque jour les étapes vers une peau douce !

Número de la séance	Date	Parties du corps traitées	Date de la prochaine séance	Intensité utilisée	Remarque

Numéro de la séance	Date	Parties du corps traitées	Date de la prochaine séance	Intensité utilisée	Remarque

Numéro de la séance	Date	Parties du corps traitées	Date de la prochaine séance	Intensité utilisée	Remarque



رقم المعالجة	التاريخ	المنطقة التي تمت معالجتها بالجسم	تاريخ المعالجة التالية	الإعداد المستخدم	ملاحظة



رقم المعالجة	التاريخ	المنطقة التي تمت معالجتها بالجسم	تاريخ المعالجة التالية	الإعداد المستخدم	ملاحظة

متوسط وقت المعالجة والقطع الموصى بها لكل منطقة بالجسم:

المنطقة	الوقت التقريبي للمعالجة	القطعة الموصى بها SC2006
الشارب / الذقن / السوالف	دقيقة	قطعة الوجه
تحت الإبطين	دقيقة لكل إبط	قطعة معالجة الجسم / قطعة الوجه
خط البيكيني	١ دقيقة لكل	قطعة معالجة الجسم / قطعة الوجه
منطقة البيكيني بالكامل	٤ دقيقة	قطعة معالجة الجسم / قطعة الوجه
الجزء السفلي من أحد الساقين	٨ دقيقة	قطعة معالجة الجسم
ساق واحدة بالكامل	١٤ دقيقة	قطعة معالجة الجسم


المنطقة	الوقت التقريبي للمعالجة	القطعة الموصى بها SC2008
الشارب / الذقن / السوالف	دقيقة	قطعة الوجه
تحت الإبطين	دقيقة لكل إبط	قطعة معالجة الجسم /
خط البيكيني	١ دقيقة لكل	قطعة منطقة البيكيني
منطقة البيكيني بالكامل	٤ دقيقة	قطعة منطقة البيكيني
الجزء السفلي من أحد الساقين	٨ دقيقة	قطعة معالجة الجسم
ساق واحدة بالكامل	١٤ دقيقة	قطعة معالجة الجسم

مراقبة الخطوات للحصول على بشرة ناعمة يوميًا

رقم المعالجة	التاريخ	المنطقة التي تمت معالجتها بالجسم	تاريخ المعالجة التالية	الإعداد المستخدم	ملاحظة

قومي بإجراء جلسة المعالجة بحيث تنتهي من جزء واحد في الجلسة. وإذا اقتضت الحاجة إلى أخذ راحة أثناء الجلسة، ما عليك سوى تعليم أخصم منطقة تمت معالجتها بنفس قلم العيون الأبيض واستئناف استخدام الجهاز لاحقًا.

ملاحظة: يجب استخدام قلم عيون أبيض فقط، الألوان الداكنة تمتص الضوء وقد تسبب هياج الجلد.




بعد معالجة الشعر

انتظري ٢٤ ساعة على الأقل أو لحين اختفاء الاحمرار بأكمله من على الجلد قبل تعريض المناطق التي تمت معالجتها بالجهاز إلى الشمس. قومي بتغطية المناطق التي تمت معالجتها بالجهاز عند الخروج من المنزل والتعرض للشمس أو استخدام كريمات الوقاية ضد الشمس (كريم ٣٠+ SPF) خلال الأسبوعين التاليين للمعالجة بالجهاز.




كيفية تحقيق النتائج المثالية


- لإزالة جميع الشعر بنجاح ومنع بصيلات الشعر من معاودة نشاطها ثانية، استخدمي جهاز Lumea Precision Plus كل أسبوعين مع أول ٤ إلى ٥ جلسات علاج (لا تؤدي مزيد من جلسات العلاج المتكررة إلى نتائج أفضل أو أسرع).



- بين فترات العلاج يتساقط الشعر بشكل طبيعي ويتم منع إعادة نمو الشعر. وتصبح البشرة وقتها ناعمة. لضمان المحافظة على نعومة بشرتك، ما عليك سوى تكرار المعالجة عند الحاجة. قد يتفاوت الوقت بين جلسات العلاج حسب إعادة نمو الشعر للسيدة وكذلك يتفاوت من منطقة لمنطقة بالجسم. للمحافظة على أفضل النتائج، إننا نوصي بتكرار المعالجة كل ٤ إلى ٨ أسابيع.



- وللحصول على معالجة فعالة، يجب حلق المنطقة المطلوب علاجها قبل استخدام الجهاز شريطة أن يكون الشعر لا يزال يعاود نموه في هذه المنطقة وهذا ما يحدث عادة في جلسات المعالجة الأولى القليلة.



٧ اضغطي على زر الوميض لإطلاق ومضة. متاح أمامك الآن خياران لإطلاق الوميضة التالية:

أ المداومة على الضغط على زر الوميض. يقوم الجهاز بإطلاق ومضة تلو الأخرى طالما أن حلقة الأمان ملامسة للجلد بالكامل. بعد إطلاق الوميض من الجهاز حرك الجهاز على الفور إلى المنطقة التالية. تأكدي من أن حلقة الأمان موضوعة على الجلد بإحكام كامل.

يعد هذا الوضع "التحريك وإطلاق الوميض" سهلاً ومريحاً بوجه خاص لمعالجة المناطق الكبيرة مثل الساقين.

ب تحرير زر الوميض بعد كل ومضة. لإطلاق الوميضة التالية، ضع الجهاز على المنطقة المجاورة للمنطقة التي تعرضت للوميضة من قبل. تأكدي من أن حلقة الأمان موضوعة على الجلد بإحكام كامل.

يكفل هذا الوضع "التدرج في إطلاق الومضات" الحصول على معالجة دقيقة للمناطق مثل الشارب أو الركبتين أو الكاحلين.

ملاحظة: بعد بضع ثوان، يصير الجهاز جاهزاً لإطلاق الوميض ثانية، لذا احرصي على تحريكه إلى المنطقة التالية بعد إطلاق الوميض على الفور.




تفادي معالجة نفس المنطقة عدة مرات أثناء الجلسة الواحدة. فهذا لا يؤدي إلى تحسين فعالية المعالجة وإنما يعمل على زيادة مخاطر التعرض لردود فعل للجلد.

٨ لتجنب ترك مناطق غير معالجة، احرصي دوماً على وجود جزء متداخل مع المنطقة المعالجة من قبل عند وضع الجهاز على البشرة.

٩ أوقفي تشغيل الجهاز بعد انتهاء المعالجة.

١٠ في حالة وجود أي أوساخ على القطع الملحقة و/أو فتحة خروج الضوء، قومي بتنظيفها قبل تخزين الجهاز في الحاوية. وإذا لزم الأمر، بللي قطعة القماش المرفقة مع الجهاز بالماء أو كحول عالي التركيز لاستخدامها في التنظيف. راجعي فصل "التنظيف والصيانة" في دليل المستخدم لمزيد من المعلومات.




نصيحة: استخدام قلم عيون أبيض

للمساعدة على تذكر الجزء الذي قمت بمعالجته من البشرة، يمكنك استخدام قلم عيون أبيض لتعليم أجزاء على الساق.

١ استخدم قلم عيون أبيض في رسم خط على الساق. ابدأي من عند أية منطقة بالساق وارسمي خطاً مستقيماً.

٢ ارسمي خطوط أخرى تبعد من الخط الأول بمسافة ٣ سم في حالة استخدام الجهاز بشكل أفقي أو بمسافة ١ سم في حالة استخدام الجهاز بشكل رأسي.




- قطعة منطقة البكيني (طراز SC2008 فقط)


تحتوي قطعة منطقة البكيني على فلتر خاص لمعالجة منطقة البكيني. وتم تحسين القطعة لتقليل نمو الشعر بصورة فعالة في منطقة البكيني. وهي مصممة خصيصًا لإزالة الشعيرات الأخرى في هذه المنطقة. بإمكانك أيضًا استخدام قطعة منطقة البكيني في منطقة تحت الإبطين. لا تستخدم قطعة منطقة البكيني على الوجه.




٣ اضغطي على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل الجهاز.



٤ اضغطي على زر أعلى أو أسفل لزيادة/تقليل الكثافة من أجل تغيير الكثافة (من ١ إلى ٥).



٥ ضعي الجهاز على الجلد بزاوية ٩٠ درجة بحيث تكون القطعة وحلقة الأمان ملاصقة للجلد.




٦ ضعي حلقة الأمان بالكامل على البشرة مع الضغط عليها بخفة. عندما تكون جميع مفاتيح التلامس بالجهاز ملاصقة للجلد، يضيء مصباح مؤشر "الاستعداد لإطلاق الوميض" الموجود خلف الجهاز باللون الأخضر.




التجهيز للاستخدام

١ قومي بشحن الجهاز.



٢ قومي بحلق المناطق المراد معالجتها.




الاستخدام

١ افحصي القطع الملحقة وفتحة خروج الضوء للتأكد من عدم وجود أوساخ أو شعر أو ألياف. في حالة وجود أي من مظاهر التلوث، قومي بتنظيفها بقطعة القماش المرفقة مع الجهاز.

٢ اختاري القطعة الملحقة المناسبة


- قطعة معالجة الجسم

يمكن استخدامها في معالجة الشعر غير المرغوب فيه على جميع مناطق الجسم أسفل العنق وعلى الساقين تحديداً (للتعرف على الاستثناءات، راجعي الفصل "هام" قسم "موانع الاستعمال" في دليل المستخدم). تسمح هذه القطعة بسرعة المعالجة. ويجب عدم استعمالها على الوجه.



- قطعة الوجه

قطعة الوجه مزودة بفلتر مدمج إضافي ويمكن استخدامها لمعالجة شعر الوجه غير المرغوب فيه في مناطق الشارب والذقن والسوالف. علاوة على ذلك، يمكن استخدامها على المناطق الحساسة الأخرى بالجسم مثل تحت الإبطين والمناطق التي يصعب الوصول إليها.



٣ راجعي القسم "موانع الاستعمال" في دليل المستخدم. بعض الأدوية والظروف الصحية يمكن أن تتسبب في تفاعلات عكسية عند استخدام الجهاز.

مستويات كثافة الضوء الموصى بها

لون البشرة لون الشعر	أبيض	بيج	بني فاتح	بني متوسط	بني داكن	أسود مائل للبنّي وأغمق
أبيض/رمادي	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
أحمر	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
أشقر فاتح	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
أشقر داكن	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
بني	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
بني داكن	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
أسود	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗


في الجدول الموضح أعلاه، يعني الرمز "x" أن الجهاز غير مناسب لك.

مقدمة

هنيئًا لك على شراء هذا المنتج ومرحبًا في عالم Philips!


- إزالة الشعر بالاعتماد على استخدام الضوء من أكثر الطرق فعالية في إزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه مع الحصول على نتائج طويلة الأجل. يمكن الآن استخدام هذه التقنية المبتكرة والمعتمدة على استخدام الضوء لمنع إعادة نمو الشعر بشكل مريح في المنزل، متى وأينما شئت.

يسمح جهاز Philips Lumea Precision Plus من شركة Philips بمعالجة الشعر غير المرغوب فيه على الجسم كله بما في ذلك الوجه (منطقة الشارب والدقن والسوالف) باستخدام الملحقات المخصصة لهذا الغرض.



- يستخدم جهاز Philips Lumea Precision Plus الخاص بإزالة الشعر نبضات ضوئية رقيقة يتم تركيزها على الشعر وجذوره الموجودة تحت الجلد ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ويتم منع إعادة نمو الشعر.

لمزيد من المعلومات حول جهاز إزالة الشعر Philips Lumea Precision Plus المزود بتقنية IPL والحصول على أفلام حول كيفية استخدامه، تفضلي زيارة www.philips.com/Lumea. يمكنك كذلك تسجيل المنتج على العنوان www.philips.com/welcome.




قبل الاستخدام

١ تحذير!

هذا الجهاز غير مناسب للجميع. ولا يحل دليل التشغيل السريع هذا محل دليل المستخدم. لضمان أن جهاز Lumea Precision Plus لإزالة الشعر مناسب لك وأنه آمن للاستخدام، يجب قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدامه لأول مرة.

قبل استخدام جهاز Lumea Precision Plus، يجب إجراء اختبار على الجلد: اختاري مكانًا خاليًا من الشعر بالقرب من المكان المطلوب معالجته. استخدمي ومضة واحدة (انظري الخطوات من ٣-٧ في فصل "الاستخدام") عند أدنى مستوى كثافة موصى به مناسب للون بشرتك. قومي بزيادة الإعداد بمقدار مستوى واحد في نطاق الإعدادات الموصى به. بعد الانتهاء من الاختبار، يجب الانتظار لمدة ٢٤ ساعة وفحص الجلد لاكتشاف أي رد فعل. وفي حالة ملاحظة أي رد فعل على الجلد، اختاري أعلى إعداد لم ينجم عنه أي رد فعل على الجلد مع استخدامك التالي للجهاز.



٢ جدول مستويات كثافة الضوء الموصى بها

راجع الجدول المبسّط في الصفحة التالية لتقرير مستوى كثافة الضوء الأكثر ملاءمة لبشرتك ولون شعر الجسم والتأكد مما إذا كانت هذه الطريقة مناسبة لك.

هذه الطريقة تكون أكثر فعالية مع استخدام مستويات الكثافة الأعلى، ومع ذلك ينبغي عليك تقليل كثافة الضوء في حالة الشعور بالألم أو عدم ارتياح. يمكن أن تسبب نبضة الضوء شعورًا بالدفع أو السخونة على الجلد ولكن لا تسبب ألمًا مطلقًا.

ملاحظة: قد تؤثر جميع أنواع وسائل إكساب البشرة اللون البرونزي على سلامة المعالجة. إذا قمت بأخذ حمام شمس، انتظري لمدة ٤٨ ساعة على الأقل قبل استعمال الجهاز. تفادي استخدام جهاز Philips Lumea Precision Plus على المناطق التي تعرضت لحروق الشمس. راجعي قسم "نصائح حول إكساب البشرة اللون البرونزي" في دليل المستخدم لمزيد من المعلومات.

الوصف العام

- 1 فتحة خروج الضوء مع فلتر مدمج للأشعة فوق البنفسجية
- 2 القطع الملحقة بالجهاز
- 2A - قطعة الوجه: مع فلتر ضوئي إضافي لاستخدامه على الوجه أسفل عظمة الخد وعلى المناطق الحساسة الأخرى
- 2B - قطعة معالجة الجسم: مناسبة لجميع مناطق الجسم أسفل العنق
- 2C - منطقة البكيني: مع فلتر خاص لمعالجة منطقة البكيني (طراز SC2008 فقط)
- 3 إطار معدني داخل القطع الملحقة
- 4 نظام أمان (حلقة أمان مع مفاتيح تلامس)
- 5 زر الوميض
- 6 مستويات كثافة الضوء (١-٥)
- 7 ▲ زر زيادة الكثافة
- 8 ▼ زر تقليل الكثافة
- 9 مؤشر انخفاض مستوى البطارية والشحن
- 10 زر التشغيل/الإيقاف
- 11 لمبة مؤشر "الاستعداد لإطلاق الوميض"
- 12 مقبض الجهاز
- 13 فتحات التهوية

شماره عملیات	تاریخ	منطقه درمان شده بدن	تاریخ عملیات بعد	حالت استفاده شده	توجه



میانگین زمان درمان و ابزار توصیه شده براساس منطقه بدن:

منطقه	حدود زمان عملیات	ابزار توصیه شده SC2006	ابزار توصیه شده SC2008
لب بالا/چانه/پارافیهها	۱ دقیقه	ابزار صورت	ابزار صورت
زیر بغل	۱ دقیقه برای هر زیر بغل	ابزار بدن/ابزار صورت	ابزار بدن/ابزار منطقه بیکینی
خط بیکینی	۱ دقیقه برای	ابزار بدن/ابزار صورت	ابزار منطقه بیکینی
کل ناحیه بیکینی	۴ دقیقه	ابزار بدن/ابزار صورت	ابزار منطقه بیکینی
پایین ساق پا	۸ دقیقه	ابزار بدن	ابزار بدن
پک ساق کامل	۱۴ دقیقه	ابزار بدن	ابزار بدن

منطقه	حدود زمان عملیات	ابزار توصیه شده SC2006	ابزار توصیه شده SC2008
لب بالا/چانه/پارافیهها	۱ دقیقه	ابزار صورت	ابزار صورت
زیر بغل	۱ دقیقه برای هر زیر بغل	ابزار بدن/ابزار صورت	ابزار بدن/ابزار منطقه بیکینی
خط بیکینی	۱ دقیقه برای	ابزار بدن/ابزار صورت	ابزار منطقه بیکینی
کل ناحیه بیکینی	۴ دقیقه	ابزار بدن/ابزار صورت	ابزار منطقه بیکینی
پایین ساق پا	۸ دقیقه	ابزار بدن	ابزار بدن
پک ساق کامل	۱۴ دقیقه	ابزار بدن	ابزار بدن

اقدامات خود تا صاف شدن پوست را هر روز زیر نظر داشته باشید!

شماره عملیات	تاریخ	منطقه درمان شده بدن	تاریخ عملیات بعد	حالت استفاده شده	توجه


پس از درمان

قبل از قرار دادن مناطق عملیات شده در معرض نور آفتاب، حداقل ۲۴ ساعت یا تا زمانی که قرمزی پوست برطرف گردد، صبر کنید. هنگامی که زیر نور آفتاب قرار می گیرید مناطق عملیات شده را ببوشانید یا از یک کرم ضد آفتاب (SPF 30+) تا دو هفته بعد از عملیات استفاده کنید.




روش کسب نتیجه مطلوب


- برای برطرف کردن موفقیت آمیز کلیه موها و پیشگیری از فعال شدن مجدد فولیکول مو، از Lumea Precision Plus هر دو هفته یکبار در ۴ تا ۴ درمان اولیه استفاده کنید (درمانهای مکرر منجر به نتایج سریعتر یا بهتری نمی شوند).



- در زمان بین دو درمان، مو ریزش کرده و از رشد مجدد آن جلوگیری می شود. پوست شما مجدداً صاف خواهد شد. برای اطمینان از اینکه پوست شما صاف باقی بماند، فقط کافی است درمان را هنگامی که لازم است تکرار کنید. زمان بین هر عملیات ممکن است بر اساس رشد مجدد موی افراد و همچنین در مناطق مختلف بدن متفاوت باشد. برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می کنیم درمان را هر ۴ تا ۸ هفته تکرار کنید.



- برای یک عملیات مؤثر قبل از استفاده از دستگاه، منطقه ای که باید عملیات شود را تا زمانی که مو باز هم رشد کند، اصلاح کنید، که معمولاً بعد از چند نوبت اول عملیات خواهد بود.



۷ دکمه فلش را فشار دهید تا یک فلش زده شود. اکنون برای زدن فلش بعدی دو گزینه در اختیار دارید:

A دکمه فلش را فشار داده و نگاه دارید. دستگاه تا زمانی که حلقه ایمنی با پوست در تماس باشد فلش خواهد زد. فوراً پس از اینکه دستگاه فلش زد، دستگاه را به منطقه دیگر حرکت دهید. مطمئن شوید که حلقه ایمنی کاملاً روی پوست فشار داده شده است.

این حالت "حرکت و فلش" برای درمان مناطق بزرگتر مانند ساقها مناسب می باشد.

B دکمه فلش را پس از هر فلش رها کنید. برای هر فلش بعدی، دستگاه را در منطقه سمت راست درست در کنار منطقه قبلی قرار دهید. مطمئن شوید که حلقه ایمنی کاملاً روی پوست فشار داده شده است.

حالت "مرحله ای و فلش" درمان دقیق مثلاً لب بالا، زانو یا قوزکها را تضمین می کند.




توجه: پس از چند ثانیه دستگاه برای فلش زدن مجدد آماده می شود، بنابراین مطمئن شوید که آن را فوراً پس از اینکه فلش زد به منطقه دیگر حرکت دهید.

در یک جلسه چند بار روی همان محل کار نکنید. این کار تاثیر درمان را بهبود نمی بخشد، بلکه خطر واکنش پوستی را افزایش می دهد.

۸ برای اجتناب از عدم عملیات برخی از نقاط، همیشه مطمئن شوید که قدری هم پوشی بین منطقه عملیات شده قبلی و منطقه جدید وجود داشته باشد.

۹ بعد از پایان عملیات دستگاه را خاموش کنید.

۱۰ اگر روی ابزار و/یا پنجره خروج نور کثیف باشد، آن را قبل از ذخیره کردن دستگاه در جعبه تمیز کنید. در صورت لزوم، پارچه ارائه شده را با آب یا الکل درجه بالا برای تمیز کردن مرطوب کنید. به فصل "تمیز کردن و نگهداری" در دفترچه راهنمای کاربر برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.





نکته: مداد سفید چشم

برای اینکه بیاد داشته باشید روی کدام بخش از پوست خود قبلاً کار کرده اید، می توانید بخشهایی را با مداد سفید چشم روی ساق پای خود علامت گذاری کنید.

۱ یک مداد سفید چشم را بردارید و یک خط روی ساق خود بکشید. کار را از نقطه ای روی پوست خود شروع کرده و یک خط مستقیم بکشید.

۲ اگر بخواهید از دستگاه به صورت افقی یا با فاصله ۱ سانتی متری استفاده کنید، خطوط اضافه را با فاصله ۳ سانتیمتر از خط اول بکشید.


عملیات را بخش به بخش انجام دهید. اگر بخواهید در یک جلسه کار را متوقف کنید، آخرین منطقه درمان شده را با همان مداد سفید علامت گذاری کرده و کار را بعداً از سر بگیرید.




توجه: فقط از مداد سفید چشم استفاده کنید. هر رنگ دیگری نور را جذب کرده و ممکن است واکنش پوستی ایجاد کند.

- ابزار منطقه بیکینی (فقط مدل SC2008)


ابزار منطقه بیکینی دارای یک فیلتر ویژه برای عملیات در منطقه بیکینی می باشد. این ابزار برای رفع مؤثر موهای ناخواسته در منطقه بیکینی طراحی شده است. این دستگاه به صورت تخصصی برای زدودن موهای زیرتر موهای این منطقه طراحی شده است. می توانید از ابزار منطقه بیکینی برای زیر بغل استفاده کنید. از ابزار منطقه بیکینی روی صورت استفاده نکنید.




۳ دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.




۴ دکمه افزایش/کاهش شدت را به بالا یا پایین فشار دهید تا شدت نور تغییر کند (از ۱ تا ۵).



۵ دستگاه را با زاویه ۹۰ درجه روی پوست قرار دهید تا ابزار و حلقه ایمنی در تماس کامل با پوست قرار گیرند.




۶ حلقه ایمنی را با فشار کامل روی پوست فشار دهید. هنگامی که کلیه سؤیچهای تماس دستگاه در تماس با پوست قرار داشته باشند، چراغ "ready to flash" که در پشت دستگاه قرار دارد به رنگ سبز روشن می شود.




آماده ساختن دستگاه برای استفاده

۱ دستگاه را شارژ کنید.



۲ مناطقی که باید روی آن کار شود را اصلاح کنید.




استفاده از دستگاه

۱ بررسی کنید که ابزارها و پنجره خروج نور بدون گرد و غبار، مو یا الیاف باشد. اگر کثیفی وجود داشته باشد، آن را با پارچه ارائه شده تمیز کنید.

۲ ابزار مناسب را انتخاب کنید.


- ابزار بدن

ابزار بدن را می توان روی موهای زائد بدن در سرتاسر مناطق زیر گردن استفاده کرد، خصوصا روی ساقهای پا (برای موارد استثناء به فصل "مهم"، بخش "موارد عدم استفاده" مراجعه کنید). ابزار بدن انجام عملیات سریع را امکان پذیر می سازد. از این ابزار روی صورت استفاده نکنید.



- ابزار صورت

ابزار صورت دارای یک فیلتر چراغ اضافه می باشد و می توان از آن برای از میان بردن موهای زائد صورت در بالای لب، چانه و پازلیها استفاده کرد. می توان از آن برای مناطق حساس دیگر بدن مانند زیر بغلها و مناطق دور از دسترس استفاده کرد.



قبل از استفاده

۱ مراقبت باشید!

این دستگاه برای همه مناسب نمی باشد. این راهنمای سریع جایگزین دفترچه راهنمای کاربر نمی باشد. برای اطمینان از اینکه سیستم موبر Philips Lumea Precision Plus برای شما مناسب بوده و استفاده از آن مطمئن می باشد **دفترچه راهنمای کاربر را قبل از استفاده مطالعه کنید.**

قبل از استفاده از Philips Lumea Precision Plus، یک آزمایش پوست را انجام دهید: ۱ منطقه ای عاری از مو که باید روی آن عملیات شود را انتخاب کنید. یک فلادش (به مرحله ۲ تا ۷ در بخش "استفاده از دستگاه") با پایینترین شدت توصیه شده برای رنگ پوستتان را بزنید. شدت را به میزان یک درجه در محدوده تنظیمات توصیه شده افزایش دهید. بعد از آزمایش پوست، ۲۴ ساعت صبر کنید و بررسی کنید که پوستتان واکنش نداده باشد. اگر پوست شما واکنش نشان داد، بالاترین درجه ای که پوست در آن واکنش نشان نداد را در نوبتهای بعد استفاده کنید.

۲ جدول شدتهای نور توصیه شده

از جدول صفحه بعد برای تعیین شدت نوری که برای پوستتان و رنگ موی بدن مناسب ترمی باشند استفاده کنید و بررسی کنید که این روش برایتان مناسب باشد. روش زیر در شدت نور بالاتر مؤثر تر است، اما باید شدت نو را در صورت احساس درد یا ناراحتی کاهش دهید. پالس نوری که استفاده می کنید پوستتان را گرم یا داغ می کند اما هرگز نباید احساس ناراحتی کنید.

۳ به بخش "موارد عدم استفاده" در دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید. برخی از داروها و شرایط بهداشتی ممکن است باعث ایجاد واکنشهای شدید به هنگام استفاده از دستگاه شوند.



توجه: هر نوع برنزه بودن پوست می تواند ایمنی عملیات را تحت تأثیر قرار دهد. بعد از برنزه شدن، حداقل ۴۸ ساعت قبل از استفاده از دستگاه صبر کنید. از Philips Lumea Precision Plus روی بخشهای آفتاب سوخته بدن استفاده نکنید. به بخش "توصیه های برنزه شدن" در دفترچه راهنمای کاربر برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.

شدت های نور توصیه شده

رنگ پوست / رنگ مو	سفید	بژ	قهوه ای روشن	قهوه ای عادی	قهوه ای تیره	مشکی مایل به قهوه ای و تاریکتر
سفید/خاکستری	×	×	×	×	×	×
قرمز	×	×	×	×	×	×
بلوند روشن	×	×	×	×	×	×
بلوند تیره	۵/۴	۵/۴	۵/۴	۴/۳	۲/۲/۱	×
قهوه ای	۵/۴	۵/۳	۵/۴	۴/۳	۲/۲/۱	×
قهوه ای تیره	۵/۴	۵/۴	۵/۴	۴/۳	۲/۲/۱	×
مشکی	۵/۴	۵/۴	۵/۴	۴/۳	۲/۲/۱	×

در جدول بالا "x" به این معنی است که دستگاه برای شما مناسب نمی باشد.

شرح کلی

- 1 پنجره خروج نور با فیلتر یکپارچه ماوراء بنفش
- 2 ابزارها
- 2A - ابزار صورت: همراه با فیلتر نور اضافه جهت استفاده روی مناطق زیر استخوان صورت و سایر مناطق حساس
- 2B - ابزار بدن: مناسب برای کلیه مناطق بدن که گردن قرار دارند.
- 2C - ابزار بیکینی: همراه با فیلتر ویژه برای عملیات در منطقه بیکینی (فقط مدل SC2008)
- C قاب فلزی درون ابزار
- D سیستم ایمنی (حلقه ایمنی با سوئیچهای تماسی)
- E دکمه فلاش
- F چراغهای شدت نور (۱-۵)
- G ▲ دکمه افزایش شدت
- I ▼ دکمه کاهش شدت
- I چراغ شارژ و نشانگر ضعیف بودن باتری
- J دکمه روشن/خاموش
- K چراغ "Ready to flash"
- L سوکت دستگاه
- M روزنه های هوا

مقدمه

بخاطر این خرید به شما تبریک می گوئیم و به Philips خوش آمدید!

- رفع مو با نوریکی از مؤثرترین روشها برای از بین بردن موهای ناخواسته بدن با نتایج بادوام می باشد. اکنون می توانید از دستگاه جدید جلوگیری کننده از رشد مجدد مو در آرامش خانه خود، در هر زمان و مکان که بخواهید استفاده کنید.

دستگاه Philips Lumea Precision Plus برطرف کردن موهای ناخواسته کل بدن از جمله صورت (بالای لب، چانه و پازلفیها) را با استفاده از لوازم جانبی ویژه ممکن می سازد.

- سیستم موبری Philips Lumea Precision Plus پالسهای نرمی از نور را به مو و ریشه مو که زیر پوست قرار دارد اعمال می کند. در نتیجه این کار مو ریزش کرده و از رشد مجدد آن جلوگیری می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم موبری Philips Lumea Precision Plus و ویدئوهای نحوه استفاده از دستگاه به نشانی www.philips.com/Lumea مراجعه کنید. همچنین می توانید دستگاه خود را در نشانی اینترنتی www.philips.com/welcome ثبت کنید.

