

**Cucinare in modo più semplice e sicuro**

Le nostre guide telescopiche rendono ancora più facile la preparazione dei pasti. Adesso puoi estrarre facilmente le griglie e il sistema di bloccaggio sicuro impedisce che si ribaltino in avanti o scivolino fuori. In aggiunta, si agganciano facilmente alle guide laterali esistenti. Così avrai entrambe le mani libere per

Guida telescopica per 2 livelli ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Esclusi i forni 100% vapore e compatti.

Product Specification

partCode	9441893568
ProductTitle	telescopic runner 2 level