



Dispositivo per pulizia viso edizione limitata

- Tecnologia DualMotion
- Pulizia
- 1 testina di pulizia, astuccio
- 1 impostazione di intensità

SC5265/36

Pelle pulita, morbida e radiosa

Pulizia 10 volte superiore**

Philips VisaPure Essential è una nuova tecnologia che migliorerà la pulizia quotidiana del tuo viso senza alcuno sforzo. Un modo delicato per lasciare la tua pelle pulita, morbida e raggiante.

Vantaggi

Pulizia profonda e delicata

- Pulizia 10 volte più profonda per una pelle pulita e morbida
- Esclusiva combinazione di rotazione e vibrazione
- Migliora l'assorbimento dei tuoi prodotti di dermocosmesi preferiti

Delicato come le tue mani; utilizzabile due volte al giorno

- Programma di 1 minuto (timer) per tutto il viso
- Pulizia a fondo

Facile da usare, si adatta alla tua dermocosmesi quotidiana

- Philips VisaPure Essential può essere usato sotto la doccia
- La spazzolina è facile da pulire con acqua calda e sapone
- Il supporto ricarica Philips VisaPure Essential quando è collegato
- Progettato appositamente per un'igiene ottimale

Caratteristiche

Pulizia 10 volte più profonda

Porta la pulizia del viso ad un livello superiore. Delicato come le tue mani, VisaPure Essential deterge la pelle 10 volte meglio rispetto alla pulizia manuale. Lascia i pori profondamente puliti, per una pelle luminosa e morbida.

PHILIPS

VisaPure Essential

Tecnologia DualMotion



La spazzola ruota e vibra. Il movimento pulsante verticale solleva delicatamente le impurità della pelle come le cellule morte, lo sporco e i residui di trucco. Il movimento rotatorio spazza via le impurità lasciando la pelle profondamente pulita. I movimenti coordinati delle setole ti offrono una pulizia comoda e completa come mai prima.

Timer intelligente per zone della pelle



Il viso può essere diviso in tre zone: zona a T, guancia sinistra e guancia destra. Philips VisaPure Essential consiglia di cambiare zona del viso ogni 20 secondi con una breve pausa. Il programma completo dura 1 minuto in seguito al quale Philips VisaPure Essential si spegne automaticamente per evitare il sovratrattamento.

1 impostazione di intensità



Philips VisaPure Essential offre l'impostazione di velocità "Pulizia a fondo", per una pulizia confortevole e più intensa.

Impermeabile



Philips VisaPure Essential è impermeabile e può essere utilizzato sotto la doccia.

Migliora l'assorbimento delle creme



La pulizia con VisaPure consente di rimuovere più residui di trucco, impurità e cellule morte. Grazie al profondo effetto di pulizia, i tuoi prodotti per la cura della pelle, come creme, sieri ed essenze, vengono assorbiti meglio dalla pelle.

Facile da pulire

La spazzolina è facile da pulire. Basta lavarla nel lavandino con acqua calda e sapone.

Supporto di ricarica



Il supporto completa elegantemente il design di Philips VisaPure Essential. Mantiene la spazzola in posizione, occupando meno spazio e permettendo all'aria di asciugare la spazzola in modo naturale. Quando è collegato, ricarica completamente Philips VisaPure Essential in 6 ore.

Progettato per un'igiene ottimale



Le morbide setole di tutte le nostre testine VisaPure sono composte da un nylon soffice e selezionato. Ciò aiuta a garantire la massima facilità di pulizia e il mantenimento della freschezza delle testine.

Specifiche

Il presente è un opuscolo preventiva. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Zone di applicazione

Viso e collo

Guance
Petto
Mento
Fronte
Collo
Naso

Esfoliante

Rimuove maggiori quantità di cellule di pelle morta rispetto alla pulizia manuale*

Delicato
Microcircolazione

delicata sulla pelle come le tue mani*
Migliora la microcircolazione per una pelle più luminosa

Pulizia della pelle

10 volte più efficace rispetto alla pulizia manuale*

Vantaggi

Assorbimento

Migliora l'assorbimento del tuo prodotto per la protezione della pelle

Facilità d'uso

1 impostazioni di velocità

Pulizia a fondo

VisaPure Essential

Indicatore di stato della batteria	L'icona illuminata indica la durata della batteria
Senza filo	fino a 30 usi senza ricaricare
Impugnatura Base	Design ergonomico e compatto
Timer	Supporto di posizionamento e ricarica
Impermeabile	Timer per 3 zone della pelle
	Può essere utilizzato sotto la doccia

Accessori inclusi

Testine	Spazzola per pelli normali
Elegante custodia da viaggio	Sì
Istruzioni per l'uso	Guida rapida
	Manuale di istruzioni
Alimentatore Base	Alimentatore da 100-240 V
	Supporto di posizionamento e ricarica

Assorbimento

Tempo di carica	6 ore
Sistema di alimentazione	Batteria ricaricabile
Tempo di funzionamento	30 usi da 1 minuto
Voltaggio	100-240 V

Assistenza

Garanzia	Garanzia limitata di 2 anni
----------	-----------------------------

Specifiche tecniche

DualMotion	Sì
Rotazione in un senso	Sì

Dimensioni dell'imballo

Altezza	14,50 cm
Larghezza	24,10 cm
Profondità	6,90 cm
Peso netto	0,29 Kg
Peso lordo	0,49 Kg
EAN	08710103734369
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	HU
Codice del sistema armonizzato	850980

Scatola esterna

Lunghezza	25,00 cm
Larghezza	14,50 cm
Altezza	15,90 cm
Peso lordo	1,07 Kg
EAN	18710103734366
Numero di confezioni consumatori	2

* Pulizia 10 volte più efficace rispetto a quella manuale ma altrettanto delicata. Rispetto alla rimozione manuale del trucco.



Dati soggetti a modifiche
2018, Ottobre 12

Version: 2.6.1
EAN: 08710103734369

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com