



Philips VisaPure Essential
Appareil de nettoyage
pour le visage édition
limitée

Technologie DualMotion

Nettoyage
2 brosses nettoyantes, housse
2 réglages d'intensité



SC5275/34



Une peau impeccable, douce et éclatante

Nettoyage 10 fois plus efficace*

Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de soin du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Aussi doux que vos mains

- Deux réglages d'intensité : nettoyage doux et nettoyage en profondeur

Nettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

- Un nettoyage 10 fois supérieur pour une peau propre et douce
- Combinaison unique de rotation et de vibration
- Un programme de soin d'une minute (minuteur) pour tout le visage.

Simple à utiliser, s'intègre facilement à votre routine de soin

- Philips VisaPure Essential peut être utilisé sous la douche.
- Le socle charge votre Philips VisaPure Essential quand il est branché.
- Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés
- Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon



asimpleswitch.com

PHILIPS

Points forts

nettoyage 10 fois supérieur

Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Technologie DualMotion




La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement les impuretés superficielles telles que les cellules mortes et les résidus de maquillage. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.

Minuteur intelligent par zone



Un visage comprend différentes zones. Le minuteur intelligent par zone vous indique au moyen d'une courte pause qu'il est temps de passer à la zone de peau suivante. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du programme de soin pour tout le visage. Le programme de nettoyage dure 1 minute.

2 réglages d'intensité




Vous avez le choix entre deux intensités pour chaque tête de brosse que vous utilisez, selon vos préférences personnelles. Sélectionnez le réglage 1 si vous souhaitez un nettoyage doux, et le réglage 2 si vous préférez un nettoyage plus intense.

Waterproof



Philips VisaPure Essential est un appareil étanche et peut facilement être utilisé sous la douche.

Socle de charge, 30 min d'utilisation



Le socle complète élégamment le design iconique du Philips VisaPure Essential. Il soutient la brosse, prend peu de place et laisse passer l'air pour que la brosse sèche naturellement. Lorsqu'il est branché, il charge votre appareil en 6 heures.

Améliore l'absorption des crèmes

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de restes de maquillage et de cellules de peau mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.

Têtes faciles à nettoyer

Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon, dans le lavabo.



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Facile d'utilisation

- LED: Réglage d'intensité, batterie faible
- Poignée: Design ergonomique ultracompact
- Têtes faciles à nettoyer: Nettoyage à l'eau et au savon
- S'intègre à vos gestes quotidiens: Utilisable avec vos produits de soin
- Sans fil: Une charge permet jusqu'à 30 utilisations
- Indicateur d'autonomie: Une icône indique le niveau de charge
- 2 vitesses d'utilisation: Nettoyage doux et Nettoyage en profondeur
- Waterproof: Peut être utilisé sous la douche

Zones d'application

- Visage et décolleté: Joues, Torse, Menton, Front, Cou, Nez

Spécificités techniques

- Rotation 1 sens
- Double action

Accessoires inclus

- Socle: Socle de charge et de séchage

- Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V
- Trousse de voyage
- Instruction d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi
- Têtes de brosse: Tête de brosse pour peau normale, Tête de brosse pour peau sensible

Alimentation

- Tension: 100-240 V
- Autonomie: 30 utilisations d'une minute chacune
- Système d'alimentation: Batterie rechargeable
- Temps de charge: 6 heures

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Avantages

- Absorption: Favorise l'absorption de vos produits de soins préférés
- Micro-circulation sanguine: Favorise la micro-circulation sanguine pour une peau plus éclatante
- Nettoyage de la peau: 10X plus efficace qu'un nettoyage manuel*



Date de publication
2017-03-20

Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 36940 76

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* 10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.