

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna

FlexCare Platinum

3 programy, 3 poziomy
intensywności

2 główki szczoteczki

Z czujnikiem nacisku

Stacja dezynfekująca UV



HX9172/14



Głębokie, delikatne czyszczenie

10x skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej i zdrowsze
dziąsła*

Ze szczoteczką soniczną FlexCare Platinum nawet najgłębsze czyszczenie jest na tyle delikatne, że chroni zęby i dziąsła. Dzięki główce AdaptiveClean i intuicyjnemu czujnikowi nacisku maksymalnie skutecznie usuwasz płytkę nazębną w delikatny sposób niezależnie od tego, jak szczotkujesz zęby.

Jak dotąd najgłębsze czyszczenie z Philips Sonicare

- Dopasowująca się technologia czyszczenia zapewnia głębokie, a jednocześnie delikatne szczotkowanie
- Dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł, aby zapewnić głębsze czyszczenie
- Dynamiczny sposób czyszczenia zapewnia lepszy stan zdrowia jamy ustnej

Pomoc w przestrzeganiu zaleceń dotyczących mycia zębów

- Ostrzega, gdy szczotkujesz zbyt mocno
- Zabija bakterie za pomocą stacji dezynfekującej UV do główek szczoteczki sonicznej
- Minutniki sprzyjające dokładnemu szczotkowaniu

Spersonalizowane sposoby czyszczenia

- Trzy ustawienia intensywności i trzy programy czyszczenia
- Nowe głębokie czyszczenie: z łatwością radzi sobie z kłopotliwymi miejscami

Dopasowanie do Twojego stylu życia

- Długa żywotność akumulatora oraz futerał podróżny
- Poręczny futerał podróżny i ładowarka



asimpleswitch.com

Zalety

Głębokie czyszczenie niezależnie od sposobu szczotkowania



Trudno jest zerwać ze starymi nawykami, jeśli nie szczotkujesz zębów szczoteczką soniczną nowej generacji FlexCare Platinum. Dzięki innowacyjnej główce AdaptiveClean i intuicyjnemu czujnikowi nacisku, które są rdzeniem dopasowującej się technologii czyszczenia, łatwo można dbać nawet o trudno dostępne miejsca. Włókna główki AdaptiveClean dopasowują się do zębów i dziąseł, dzięki czemu zapewniają nawet 4-krotnie większą powierzchnię kontaktu** i mogą usuwać nawet 10 razy więcej płytki nazębnej. Kiedy zbyt mocno szczotkujesz zęby, czujnik nacisku sprawia, że rączka szczoteczki lekko pulsuje, dzięki czemu możesz delikatnie czyścić dziąsła, a jednocześnie skutecznie usuwać płytkę nazębną.

Główka szczoteczki AdaptiveClean



AdaptiveClean jest jedyną główką szczoteczki sonicznej, która dostosowuje się do unikalnego kształtu Twoich zębów i dziąseł. Dzięki miękkim elastycznym brzegom, włókna główki szczoteczki mogą dostosować się do każdego kształtu. W efekcie powierzchnia


kontakty może być nawet 4 razy większa* i można usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej wzdłuż linii dziąseł oraz w przestrzeniach międzyzębowych. Gdy szczoteczka porusza się wzdłuż linii dziąseł, amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania i pozostaje delikatna dla dziąseł niezależnie od sposobu szczotkowania.

Intuicyjny czujnik nacisku



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka soniczna FlexCare Platinum na pewno to zarejestruje. Jeśli zbyt mocno dociskasz szczoteczkę, intuicyjny czujnik nacisku sprawi, że rączka szczoteczki będzie lekko pulsować, informując Cię, że należy szczotkować delikatniej. Badania wykazały, że 7 na 10 osób, które zbyt mocno szczotkowały zęby zmniejszyło siłę szczotkowania dzięki czujnikowi nacisku.

Indywidualne sposoby czyszczenia



Dzięki trzem ustawieniom intensywności i trzem programom czyszczenia szczoteczka soniczna FlexCare Platinum oferuje najwyższą wygodę i naprawdę głębokie czyszczenie. Jeśli chcesz zwrócić szczególną uwagę na trudne miejsca, tryminutowy program głębokiego

czyszczenia zapewni wyjątkowe efekty. Używaj programu czyszczenia do doskonałego codziennego czyszczenia lub programu wybielania do usuwania przebarwień. Ustaw intensywność na niską, średnią lub wysoką zgodnie z własnymi preferencjami.

Program głębokiego czyszczenia



Nasz całkowicie nowy program głębokiego czyszczenia zapewnia wyjątkowe efekty czyszczenia w trudno dostępnych miejscach. Wyjątkowe ruchy główki szczoteczki w tym programie oraz dłuższy, tryminutowy czas szczotkowania sprawiają, że jest to doskonały wybór, kiedy musisz zwrócić szczególną uwagę na kłopotliwe miejsca.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Programy

Czyszczenie: Wyjątkowa czystość codziennie

Biały: Usuwanie przebarwień

Głębokie czyszczenie: Pobudzające głębokie czyszczenie

3 poziomy intensywności: Wysoki, Niski, Średni

Elementy zestawu

Rączki: 1 FlexCare Platinum

Główki szczoteczki: 1 główka AdaptiveClean, 1 InterCare — standardowa

Ładowarka: 1

Stacja dezynfekująca UV: 1

Futerał podróżny: 1

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Szary z matowobiałym panelem

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Wybielanie: Pomoc w naturalnym usuwaniu przebarwień

Zegar: SmartTimer i Quadpacer

Czujnik nacisku: Rączka wibruje, ostrzegając użytkownika

Łatwa obsługa

Innowacyjny system: Główki szczoteczki przypinane w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni***

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Dane techniczne

Akumulator: Możliwość powtórnego ładowania

Czas pracy (od pełnego naładowania do wyczerpania): Do 3 tygodni**

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

