

## Pentru siguranța și sănătatea copilului dumneavoastră **AVERTISMENT!**

**Avertisment:** Utilizați întotdeauna acest produs sub supravegherea unui adult.

• Nu utilizați tetinele de hrănire pe post de suzetă.

• Sorbirea continuă și îndelungată a lichidelor cauzează carii dentare.

• Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de a hrăni copilul.

• Încălzirea într-un cuptor cu microunde poate produce o încălzire neuniformă. Acordați atenție deosebită atunci când încălziți băuturi în cuptorul cu microunde.

• Nu lăsați componentele neutilizate la îndemâna copiilor.

• Nu permiteți copiilor să se joace cu piesele mici sau să meargă/alerge în timpul utilizării biberoanelor sau cânilor.

• Nu puneți acest produs într-un cuptor încălzit.

• Pentru a evita opărirea, lăsați lichidele fierbinți să se răcească înainte de a pregăti hrana.

• Nu sunt recomandate alte băuturi în afară de lapte și apă, cum ar fi sucuri de fructe sau băuturi aromatizate cu

zahăr. Dacă acestea sunt utilizate, trebuie diluate și consumate doar pe perioade limitate și nu sorbite continuu.

• Pentru a asigura funcționarea corectă a biberonului și a preveni scurgerile, asigurați-vă întotdeauna că: înainte de asamblare îndepărtați orice resturi sau reziduuri care se pot aduna în jurul marginii biberonului și evitați strângerea excesivă a inelului cu șurub al biberonului atunci când îl asamblați pe biberon.

• Laptele matern poate fi depozitat în biberone/recipiente din polipropilenă AVENT sterilizate, la frigider până la 48 de ore (nu în ușa) și la congelator până la 3 luni. Nu recongelați laptele matern și nu adăugați lapte matern proaspăt peste lapte deja congelat.

### Înainte de prima utilizare

• Curățați și sterilizați produsul.

• Scufundați produsul în apă clocotită timp de 5 minute.

Această operațiune are rolul de a asigura igiena.

### Curățarea înainte de fiecare utilizare

• Spălați și clătiți cu atenție, apoi sterilizați utilizând sterilizatorul Philips

Manual de utilizare  
Biberon Philips Avent  
Classic+  
SCF560/563/566



PHILIPS  
**AVENT**

Philips Consumer Lifestyle BV  
Tussendiepen 4  
9206 AD Drachten  
The Netherlands

[www.philips.ro/AVENT](http://www.philips.ro/AVENT)

Trademarks owned by the Philips Group.  
©2014 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved



AVENT sau fierbeți timp de 5 minute.

- Spălați-vă pe mâini cu atenție și asigurați-vă că suprafețele sunt curate înainte de contactul cu articolele sterilizate. Nu așezați piesele direct pe suprafețe curățate cu substanțe de curățare antibacteriene.

Concentrația excesivă a agenților de curățare poate provoca fisurarea pieselor din plastic. În acest caz, înlocuiți-le imediat.

- Se poate spăla în mașina de spălat vase - coloranții alimentari pot decolora piesele.

## Tetinele

- Inspectați înainte de fiecare utilizare și trageți tetina în toate direcțiile. Aruncați tetinele la primele semne de deteriorare sau slăbire.

- Asigurați-vă că utilizați o tetină cu flux corespunzător când hrăniți copilul.

- Din motive de igienă, recomandăm înlocuirea tetinei după 3 luni.

- Păstrați tetinele într-un recipient uscat, cu capac.

- Nu depozitați tetinele sub acțiunea directă a razelor solare sau a căldurii, sau nu le lăsați în dezinfectant (soluție de sterilizare) mai mult timp decât este recomandat, deoarece acest lucru

poate duce la slăbirea tetinei.

- Tetinele sunt disponibile pentru nou-născuți, flux lent, mediu, rapid sau variabil. Utilizați doar Classic + tetine cu Classic sau Classic + biberone.

Pentru cumpărarea de accesorii sau piese de schimb, vizitați **www.shop.philips.com/service** sau contactați distribuitorul Philips local.

Puteți, de asemenea, să contactați Centrul de Relații cu Clienții Philips din țara dumneavoastră.

Philips AVENT este aici pentru a vă ajuta: **România: 031-6300043**


Biberon de antrenament Philips AVENT



Biberon Philips AVENT Classic+



Recipient pentru lapte matern Philips AVENT



Pompă pentru sân Philips AVENT

