

PHILIPS

Appareil de nettoyage
pour le visage

VisaPure Essential

Technologie DualMotion

Nettoyage

2 brosses nettoyantes, housse

2 réglages d'intensité



SC5275/16



Une peau impeccable, douce et éclatante Nettoyage 10 fois plus efficace*

Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de soin du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Nettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

- Un nettoyage 10 fois supérieur pour une peau propre et douce
- Combinaison unique de rotation et de vibration
- Un programme de soin d'une minute (minuteur) pour tout le visage.

Aussi doux que vos mains

- Deux réglages d'intensité : nettoyage doux et nettoyage en profondeur

Simple à utiliser, s'intègre facilement à votre routine de soin

- Philips VisaPure Essential peut être utilisé sous la douche.
- Le socle charge votre Philips VisaPure Essential quand il est branché.
- Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés
- Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon



asimpleswitch.com

Points forts

nettoyage 10 fois supérieur




Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Technologie DualMotion



La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement les impuretés superficielles telles que les cellules mortes et les résidus de maquillage. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.

Minuteur intelligent par zone



Un visage comprend différentes zones. Le minuteur intelligent par zone vous indique au moyen d'une courte pause qu'il est temps de

passer à la zone de peau suivante. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du programme de soin pour tout le visage. Le programme de nettoyage dure 1 minute.

2 réglages d'intensité



Vous avez le choix entre deux intensités pour chaque tête de brosse que vous utilisez, selon vos préférences personnelles. Sélectionnez le réglage 1 si vous souhaitez un nettoyage doux, et le réglage 2 si vous préférez un nettoyage plus intense.

Waterproof



Philips VisaPure Essential est un appareil étanche et peut facilement être utilisé sous la douche.

Socle de charge, 30 min d'utilisation



Le socle complète élégamment le design iconique du Philips VisaPure Essential. Il soutient la brosse, prend peu de place et

laisse passer l'air pour que la brosse sèche naturellement. Lorsqu'il est branché, il charge votre appareil en 6 heures.

Améliore l'absorption des crèmes

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de restes de maquillage et de cellules de peau mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.

Têtes faciles à nettoyer

Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon, dans le lavabo.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Spécificités techniques

Double action

1 sens de rotation

Avantages

Nettoyage de la peau: 10X plus efficace qu'un nettoyage manuel*

Absorption: Favorise l'absorption de vos produits de soins préférés

Micro-circulation sanguine: Favorise la micro-circulation sanguine pour une peau plus éclatante

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Une icône indique le niveau de charge

Minuteur: Minuteur d'une minute pour 3 zones

Waterproof: Peut être utilisé sous la douche

LED: Réglage d'intensité, batterie faible

2 vitesses d'utilisation: Nettoyage doux et Nettoyage en profondeur

Sans fil: Une charge permet jusqu'à 30 utilisations

Socle: Socle de charge et de séchage

Manche: Design ergonomique ultracompact

Zones d'application

Visage et décolleté: Joues, Torse, Menton, Front, Cou, Nez

Accessoires inclus

Têtes de brosse: Tête de brosse pour peau normale, Brosse pour peau ultra-sensible

Instruction d'utilisation: Guide de démarrage

rapide, Mode d'emploi

Socle: Socle de charge et de séchage

Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V

Trousse de voyage

Alimentation

Temps de charge: 6 heures

Système d'alimentation: Batterie rechargeable

Autonomie: 30 utilisations d'une minute chacune

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

