

PHILIPS

Бритвені головки

Shaver series 5000

Леза MultiPrecision

Підходить для S5000 (S5xxx)

Підходить для AquaTouch (S5xxx)

Підходить для S6000 (S6XXX)



SH50/50



Оновіть свою бритву

Змінійте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Series 5000, 6000 та AquaTouch.

Сумісність

- Замінні головки для бритв Shaver Series 5000 та 6000

Ретельне та швидке гоління

- Леза піднімають, а потім зрізають довгі та короткі волоски для швидкого гоління
- Система Super Lift & Cut Action піднімає волоски для комфортного ретельного гоління

Легкість у використанні

- Змінійте бритвені головки лише у два кроки
- Бритвені головки легко замінити
- Оновлення бритви після заміни бритвених головок
- Оновіть свою бритву

Основні особливості

Сумісність із S5000 та S6000




Замінні головки SH50 сумісні з бритвами Shaver Series 5000 (S5xxx), Shaver Series 6000 (S6xxx) та PowerTouch (PT8xx).

Нагадування про заміну



У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.


Проста заміна



1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксуючі кільця, повертаючи їх у напрямку проти годинникової

стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки, перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксуючі кільця на місце та закріпіть їх, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, Ви почуєте звук клацання.

Як оновити бритву



Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.

Оновіть свою бритву



Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

Леза MultiPrecision



Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Наші леза MultiPrecision піднімають та зрізають усе волосся і щетину, що залишилися – усього лише кількома рухами.

Технологія Super Lift & Cut Action



Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізає щетину нижче рівня шкіри, залишаючи її максимально гладкою.

Специфікації

Бритвені головки

Підходить до типу виробу: Бритва Shaver Series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx), PowerTouch (PT8xx, PT7xx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx), Бритва Shaver Series 6000 (S6xxx)

Бритвених головок в упаковці: 3

Чищення

Використання: Використовуйте розпилювач для очищення HQ110

